



Philips Harmony  
Komponentný Hi-Fi  
systém

- Dok pre zariadenia iPod/iPhone/iPad
- DAB+

**Harmony**

**DCB7005**



## Vychutnávajte si hudbu s vysokou vernosťou

s kužeľovými výškovými Hi-Fi reproduktormi

Dokovací mikrosystém Philips DCB7005/10 vyzerá výborne a znie ešte lepšie. Hi-Fi kužeľové výškové reproduktory zaručujú detailný a prirodzený zvuk – či už počúvate DAB+ rádio s čistým zvukom, alebo prehrávate hudbu zo svojho zariadenia iPod/iPhone/iPad.

### **Obohaťte svoj zvukový zážitok**

- Výškový reproduktor Hi-Fi s kužeľovou klenbou pre detailný a prirodzený zvuk
- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Ovládanie výšok a basov nastavuje vysoké a nízke tóny
- Pozlátený konektor reproduktora pre najjemnejší prenos signálu
- Celkový výstupný výkon 100 W RMS

### **Vychutnajte si hudbu z viacerých zdrojov**

- Prehrávajte a nabíjajte svoj iPod/iPhone/iPad
- Kompatibilné s DAB a FM pre dokonalý zážitok z rádia
- Prehrávanie MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- USB Direct pre prehrávanie hudby vo formáte MP3/WMA
- MP3 prepojenie pre prehrávanie prenosnej hudby

### **Špičková povrchová úprava z ušľachtilých materiálov**

- Hliníková skrinka dotvára kvalitný vzhľad a štýl

**PHILIPS**

## Hlavné prvky

### Ovládanie výšok a basov

Výšky a basy sú vlastnosti ekvalizéra, ktoré ovládajú vysoké a nízke frekvencie úrovni zvuku. Výšky regulujú zosilnenie vysokých tónov v hudbe, zatiaľ čo basy ovládajú úroveň zosilnenia nízkych tónov. Použitím klávesov so šípkami nahor a nadol môže počúvajúci pohodlne pridať alebo ubrať dôraz na nízke alebo vysoké tóny alebo nechať soprán či basy bezo zmeny a prehrávať hudbu podľa pôvodne nahraných nastavení. Výšky a ovládanie basov umožňujú počúvať hudbu tak, ako ju máte radi.

### Funkcia MP3 Link



MP3 prepojenie umožňuje priame prehrávanie MP3 súborov z prenosného prehrávača médií. Okrem toho, že vám umožní vychutnať si obľúbenú hudbu v špičkovej kvalite na vašom zvukovom systéme, prináša MP3 prepojenie aj výnimočne pohodlnú obsluhu, pretože stačí jednoducho pripojiť váš MP3 prehrávač k zvukovému systému.

### USB Direct



Vďaka režimu USB Direct stačí jednoducho pripojiť zariadenie USB k portu USB na

zariadení Philips a vaša digitálna hudba sa bude prehrávať priamo z daného zariadenia Philips.

### Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

### Prehrávajte a nabíjajte zariadenie iPod/iPhone/iPad



Vychutnávajte si obľúbenú hudbu formátu MP3 počas nabíjania zariadenia iPod, iPhone alebo iPad! Dok umožňuje pripojenie Vášho prenosného zariadenia priamo k systému Philips, takže môžete počúvať obľúbenú hudbu s vynikajúcim zvukom. Navyše počas prehrávania sa zariadenie iPod/iPhone/iPad nabíja, takže si môžete vychutnávať hudbu a nemusíte mať obavy, či sa vybijie batéria prenosného prehrávača. Keď je prenosné zariadenie v doku, systém automaticky nabíja jeho batériu.

### Pozlátený konektor reproduktora



Pozlátený konektor reproduktora zaisťuje lepší prenos zvukového signálu v porovnaní s bežnými zasúvacími prepojeniami. Tiež minimalizuje elektrickú stratu signálu zo zosilňovača do reproduktora, vďaka čomu sa dosiahne reprodukcia zvuku, ktorá sa maximálne približuje realite.

### Kompatibilné s DAB a FM



Digitálne rádio s DAB (Digitálne vysielanie zvuku) prevyšuje kvalitou analógové FM vysielanie a je novým spôsobom vysielania rádia cez sieť terestriálnych vysielateľov. Poslucháčom poskytuje viac možností a informácií v čistej kvalite zvuku bez praskania. Technológia umožňuje poslucháčovi, aby zafixoval najsilnejší nájdený signál. S digitálnymi stanicami s DAB si nemusíte pamätať frekvencie a predvoľby sa ladia podľa názvu stanice.

# Technické údaje

## Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 50 W
- Zlepšenie kvality zvuku: Ovládanie výšok a basov, Digitálny zesilovač triedy "D", Hlasitosť

## Reproduktory

- Typy reproduktorov: Reproduktor s kužel. klenbou
- Hlavný reproduktor: 5" reproduktor pre hlboké tóny, 2 pásmový, Systém repr. Bass Reflex, Odnímateľné mriežky na reproduktory
- Zdokonalenie reproduktora: pozlátené konektory reproduktorov

## Prehrávanie zvuku

- Režimy prehrávania disku: rýchlo dopredu/dozadu, vyhľadávanie ďalšej/predchádz. skladby, opakovať/náhodne/program
- Režimy prehrávania v doku: rýchlo dopredu a dozadu, ponuka, nahor a nadol, ďalšia a predchádzajúca skladba, prehrať a pozastaviť
- Režimy prehrávania cez USB Direct: rýchle vyhl. dozadu/rýchle vyhl. dopredu, prehrávanie/pozastavenie, predchádzajúce/nasledujúce, opakovať, režim náhodného prehrávania, zastavenie
- Prehrávané médiá: CD, CD-R/RW, MP3-CD, WMA-CD, USB jednotka Flash
- Iné: Podpora ID3 textu

## Tuner/Prijem/Vysielanie

- DAB: Info displej, Ponuka, Smart Scan
- Pásmo tunera: FM Mono, FM Stereo
- RDS: názov stanice, typ programu, rádiotext, nastavenie hodín RDS
- Predvolené stanice: 20
- Anténa: FM anténa (75 ohmov)
- Zdokonalenie tunera: Jednoduché nastavenie (plug & play), automatické digitálne ladenie, automatické vyhľadávanie

## Pripojiteľnosť

- Predné/bočné konektory: USB 2.0
- Funkcia MP3 Link: 3,5 mm stereo vstup
- Slúchadlo: 3,5 mm
- Zadné pripojenia: Vstup Aux, Výstup, FM anténa, DAB anténa, Ľavé a pravé reproduktory

## Vybavenie a vlastnosti

- Budíky: CD budík, Rádiobudík, USB alarm, iPod alarm
- Hodiny: Na hlavnom displeji, časovač vypnutia
- Typ displeja: Displej VFD
- Označenia: Režim DIM
- Nabíjacie zariadenie: iPad, iPhone, iPod
- Typ vkladania: zásobník

## Príslušenstvo

- Dodávané príslušenstvo: Napájací kábel striedavého prúdu (AC), Kábel pre 3,5 mm stereo vstup, FM anténa, DAB anténa
- Diaľkové ovládanie: 44-tlačidlové diaľkové ovládanie s 2 batériami AAA
- Manuál používateľa: Anglicky, nemecky, francúzsky, dánsky, nórsky, taliansky

## Rozmery

- Šírka hlavnej jednotky: 250 mm
- Výška hlavnej jednotky: 92 mm
- Hĺbka hlavnej jednotky: 285 mm
- Rozmery hlavného reproduktora (Š x H): 174 x 240 mm
- Výška hlavného reproduktora: 260 mm
- Šírka balenia: 425 mm
- Výška balenia: 441 mm
- Hĺbka balenia: 310 mm

## Príkon

- Zdroj napájania: 220 – 240 V, 50 Hz

## Kompatibilita so zariadením iPad

- Kompatibilné s: iPad

## Kompatibilita s iPhone

- Kompatibilné s: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4

## Kompatibilita s iPod

- Kompatibilné s: iPod classic, iPod mini, iPod nano 1. generácie, iPod nano 2. generácie, iPod nano 3. generácie, iPod nano 4. generácie, iPod nano 5. generácie, iPod nano 6. generácie, iPod touch, iPod touch 2. generácie, iPod touch 2. generácie 8/16/32 GB, iPod touch 3. generácie, iPod touch 4. generácie, iPod 5. generácie



Dátum vydania  
2013-08-13

Verzia: 1.2.9

12 NC: 8670 000 79537  
EAN: 08 71258 16116 37

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

[www.philips.com](http://www.philips.com)