



Philips
MP3-CD Player Portátil

EXP2581



Ouçá música MP3/WMA sem saltos

Com LCD sensível ao toque e sintonizador FM

Enfrente o caos urbano com o MP3-CD player eXp2581, que garante até 50 horas de música MP3 e WMA. Desfrute do acesso intuitivo à música proporcionado pelo display LCD sensível ao toque. Para ouvir ainda mais músicas, um sintonizador FM foi integrado ao controle remoto destacável.

Experiência completa de áudio

- Aproveite a reprodução de MP3 e WMA!
- Reproduz discos CD, CD-R e CD-RW
- Sintonizador FM integrado no controle remoto destacável
- Curta até 50 horas de reprodução de músicas*

Jogproof

- Magic ESP™ 200 segundos

Projetado para ação urbana

- Display de LCD sensível ao toque para acesso intuitivo à música
- CD Player fino portátil com desenho redondo e compacto

Reforço dinâmico dos sons graves

- Reforço dinâmico de graves para sons profundos e dinâmicos

PHILIPS
sense and simplicity

Especificações

Som

- **Conversor D/A:** 1 bit
- **Resposta de frequência:** 20 a 20.000 Hz
- **Relação sinal/ruído:** > 85dB
- **Recursos de áudio:** Reforço dinâmico de graves
- **Potência de saída:** 2 x 4mW RMS
- **Controle de volume:** digital
- **Realimentação acústica**

Reprodução de áudio

- **Mídia de reprodução:** CD de MP3, CD, CD-R, CD-RW, WMA
- **Modos de reprodução de discos:** Programação de 50 faixas, Trava, Pesquisar próximo álbum/álbum anterior, Localizar próxima faixa/faixa anterior, Repetir um/álbum/tudo, Reprod. álbum/tudo aleator.
- **Proteção eletrônica antichoque(CD):** 45 segundos
- **Sistemas de arquivo suportados:** ISO-9660, Joliet
- **Magic ESP (MP3-CD):** 100 segundos
- **Taxas de transferência de MP3:** 32 a 320 kbps
- **Taxas de transferência de WMA:** 32 a 192 kbps

Conectividade

- **Entrada DC:** 4,0 mm, 4,5 V, centre +
- **Fone de ouvido:** 3,5 mm
- **Line-out:** 3,5 mm

Praticidade

- **Tipo de display:** Tela de cristal líquido
- **Indicações:** número do álbum, estado da bateria, Funções do CD, DBB, ESP, tempo, faixa

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- **Faixa de frequência:** 87,5 - 108 MHz
- **Faixas do sintonizador:** FM

Acessórios

- **Fones de ouvido:** Fones de ouvido AY3806
- **Acessórios incluídos:** Manual do usuário
- **Adaptador AC/DC:** AY3162(400mA)
- **Controle remoto:** Com sintonizador FM (AY5502)

Dimensões

- **Dimensões da caixa master:** 205 x 254 x 244 mm
- **Peso da caixa de embalagem master:** 2,6 kg
- **Quantidade da embalagem:** 3
- **Dimensões da embalagem (L x A x P):** 208 x 309 x 60 mm
- **Tipo da embalagem:** Clamshell
- **Dimensões do produto (LxPxA):** 140x140x29 mm
- **Peso do produto:** 0,2 kg

Alimentação

- **Tipo de bateria:** AA, LR6, UM3

Principais especificações do produto

Magic ESP™ 200 segundos

A Magic Electronic Skip Protection™ é um recurso prático que garante música sem falhas por trepidação, mesmo que o MP3-CD player receba impactos e solavancos enquanto você corre ou se exercita. Os aparelhos com a Magic Electronic Skip Protection™ têm um buffer eletrônico inteligente que armazena diferentes formatos de música digital, como MP3, WMA e CDDA. O buffer ajusta automaticamente seu conteúdo e as velocidades de rotação do laser, garantindo música contínua e ininterrupta.

Controle do LCD sensível ao toque

Com o controle sensível ao toque, você pode controlar o dispositivo apenas pressionando botões na tela em vez de botões físicos. Basta carregar o dispositivo e a interface de usuário sensível ao toque aparecerá no display LCD com todas as opções de controle. O controle sensível ao toque combina a tecnologia de display LCD com sensores de pressão e um poderoso microprocessador digital. Quando você pressiona uma determinada área da tela com o dedo, o sinal relevante é enviado ao processador e o comando é imediatamente executado.

Reforço dinâmico de graves

O Reforço dinâmico de graves maximiza sua experiência musical, destacando o conteúdo de graves da música, pela seleção de ajustes de volume - do baixo ao alto - feita apenas com o toque de um botão! As frequências de graves mais baixas geralmente se perdem quando se emprega um nível de volume muito baixo. Para compensar, o Reforço dinâmico de graves pode ser ativado, melhorando os níveis de graves, produzindo um som mais consistente, mesmo com o volume abaixado.



Data de emissão
2007-11-14

Versão: 1.0

12 NC: 9073 101 02603
EAN: 87 10895 96015 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de seus representantes legais

www.philips.com