

Philips  
Digital PhotoFrame

8"

Multimedia 4:3 – rammeformat

SPF4008



## "... det var her han fridde!"

Vis frem uforglemmelige øyeblikk med PhotoFrame. Denne rammen er laget for enkel bruk i tillegg til å være miljøvennlig. Du kan være trygg på at mens du ser på bildene dine, så har du valgt riktig med tanke på miljøet.

### Skjerm med topp kvalitet for en utrolig visning

- 4:3 er det perfekte størrelsesforholdet for optimal visning uten forvrengning
- imagen Pro for skarpere og mer levende farger
- Gi ny glød til gamle minner med RadiantColor

### Enkel intuitiv bruk og stor anvendelighet

- Automatisk lysbildefremvisning fra USB eller minnekort
- Automatisk bilderetning som viser bildene stående eller liggende

### Miljøvennlig, grønn design

- Miljøvennlig Photoframe
- Slå skjermen av og på automatisk på forhåndsinnstilte tidspunkter

**PHILIPS**  
sense and simplicity

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Visningsvinkel: @ C/R > 10, 120° (H) / 100° (V)
- Levetid, ved 50 % lysstyrke: 20 000 t
- Sideforhold: 4:3
- Paneloppløsning: 800 x 600
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrastforhold (typisk): 300:1

## Tilkoblingsmuligheter

- USB: USB 2.0-vert, USB 2.0-slave

## Lagringsmedium

- Innebygd minnekapasitet: 512 MB (for 500 bilder)
- USB: USB-flashstasjon
- Minnekorttyper: Secure Digital (SD), Secure Digital (SDHC), Multimediakort, xD-kort, Memory Stick, Memory Stick Pro, Memory Stick Duo (via adapter), MS Pro Duo (via adapter)

## Anvendelighet

- Bildeformat som støttes: JPEG-bilder, JPEG-filer på opptil 10 MB, Inntil 20 megapiksler
- Videoforhold som støttes: MotionJPEG
- Bakgrunnsmusikk støttes: MP3
- Kortleser: Innebygd (1x)
- Plassing: Automatisk bilderetning, Liggende, Stående
- Knapper og kontroller: Tre knapper, 4-veis navigasjonstast med enter, Av/på-knapp
- Avspillingsmodus: Bla gjennom med full skjerm, Lysbildefremvisning, Bla gjennom med miniatyrbilder
- Albumbehandling: Lag, Slett, Rediger, Gi nytt navn
- Fotoredigering: Kopier, Slett, Snu, Zoom og beskjæring
- Innstilling for lysbildefremvisning: Vilkårlig, Sekvensiell, Overgangseffekt, Montasje (flere bilder)
- Oppsettsfunksjon: Lysbildefremvisning, Aktiver/deaktiver klokkevisning, Påminnelse for begivenheter med snooze
- Juridiske godkjenninger: CE, GOST, Sveits
- Andre praktiske funksjoner: Kompatibel med

Kensington-lås

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: AC/DC-adapter, Hurtigstartveiledning, Brukerhåndbok på CD-ROM
- Bruksanvisning: Arabisk, Tsjekkisk, Dansk/norsk, Nederlandsk, Engelsk, Finsk, Fransk, Tysk, Gresk, Italiensk, Malayisk, Polsk, Portugisisk, Russisk, Forenklet kinesisk, Spansk, Svensk, Tradisjonell kinesisk, Tyrkisk

## Mål

- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 206,4 x 139,3 x 103 mm
- Vekt: 0,345 kg
- Temperaturområde (drift): 0 °C til 40 °C
- Temperaturområde (lagring): -20 °C til 70 °C

## Effekt

- Strømforsyning: 100-240VAC, 50/60Hz
- DC-ut, volt: 9 V
- Effektmodus som støttes: Strømdrevet
- DC-ut, ampere: 1 A
- Effektforbruk (System på) 5,6 W

## Mål, emballasje

- Emballasjemål (B x H x D): 25 x 21 x 9,5 cm
- Nettovekt: 0,88 kg
- Bruttovekt: 1,13 kg
- Taravekt: 0,25 kg
- EAN: 87 12581 50377 2
- Antallet produkter som følger med: 1
- Emballasjetype: Kartong

## Ytre eske

- Yttereske (L x B x H): 26 x 20 x 21,9 cm
- Nettovekt: 1,76 kg
- Bruttovekt: 2,54 kg
- Taravekt: 0,78 kg
- GTIN: 1 87 12581 50377 9
- Antall emballasjer: 2



# Høydepunkter

## imagen Pro

Den unike Philips imagen-forbedringsteknologien analyserer automatisk bildene til riktig farge og justerer for optimal kontrast. imagen Pro er en mer avansert bildeforbedring som omfatter de tre essensielle elementene fra imagen for å ha høyere fargenøyaktighet, fargedybde og smart kontrast. I tillegg gir imagen Pro forbedret hudfarge, skarpere bilder og flimmerfri bildevisning, noe som er svært viktig for stillbilder.

## 4:3 – perfekt rammeformat

Philips' digitale fotoramme sørger for at bildene dine vises i størrelsesforholdet 4:3, og gir dermed den best mulige visningsopplevelsen.

## RadiantColor

RadiantColor er en eksklusiv Philips-teknologi som brukes for å vise små bilder i det optimale forholdet 4:3 ved å forlenge fargen på kantene på et bilde som er mindre enn full skjerm. Dette eliminerer svarte striper og forvrenging av sideforhold.

## Automatisk lysbildefremvisning

Automatisk lysbildefremvisning starter fra alle USB-stasjoner eller minnekort, slik at du ikke trenger å bruke tid på å kopiere bildene til PhotoFrame.

## Automatisk retning

Den automatiske gjenkjenningen av stående/liggende bilder bruker en sensor som gjenkjenner retningen i PhotoFrame og viser hvert bilde på riktig måte.

## Miljøvennlig Photoframe

Philips' PhotoFrame er utformet og produsert i henhold til våre EcoDesign-prinsipper som skal minimere den totale miljøpåvirkningen med lavere strømforbruk, fjerning av giftige stoffer, lavere vekt, mer miljøvennlig emballasje og bedre gjenvinning.

## SmartPower

PhotoFrame slår seg av og på til de tidspunktene du velger ved hjelp av en timer. Dette reduserer energiforbruket og gjør bruken mer miljøvennlig. Du sparer opptil en tredel av PhotoFrames energikostnader.



Utgivelsesdato  
2009-12-18

Versjon: 2.1.9

12 NC: 8670 000 56062  
EAN: 87 12581 50377 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)