

Philips
Portabel Radio

Digital Audio Broadcasting

DA1103



Njut av att ta med dig DAB-radio

med 1 GB MP3-uppspelning

Lyssna på dina favoritradiokanaler med kristallklar digital ljudkvalitet. DA1103 har också en hårddisk på 1 GB, så du kan spara och njuta av musik, antingen i MP3- eller WMA-format. Levereras med utbytbara färger på det bakre höljet.

Njut av DAB-radio i digital kvalitet

- Klar och knasterfri DAB radio
- Digital mottagare med förinställningar

Designad för dig som rör på dig

- Spela upp MP3- och WMA-musik
- 1 GB* inbyggt minne
- Upp till 12 timmars musikuppspelning

Lättanvänd

- Snabbsökning efter DAB-kanaler
- Stor bakgrundsbelyst LCD-display för tydlig visning i svagt ljus

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikationer

Ljud

- Ljudsystem: Stereo
- Volymkontroll: Volymkontroll upp/ner
- Kanalseparering: 40 dB
- Equalizer-inställningar: Klassisk, Jazz, Rock
- Frekvensåtergivning: 80 - 18 000 Hz
- Uteffekt: 2 x 3 mW
- Signal/brusförhållande: >80 dB

Ljuduppspelning

- Komprimeringsformat: MP3, WMA
- ID3 Tag Support: Albumtitel och artist
- MP3-bithastighet: 8–320 kbps och VBR
- Samplingsfrekvens för MP3: 11,025, 16, 22,050, 24, 32, 44,1, 48, 8 kHz
- WMA-bithastighet: 5–192 kbit/s
- WMA-samplingsfrekvens: 8, 11,025, 16, 22,050, 32, 44,1, 48 kHz

Mottagare/mottagning/sändning

- Automatisk digital kanalsökning
- DAB: Band III, EQ-inställningar, Information, Meny
- Radioband: FM-stereo

Anslutningar

- Hörlur: 3,5 mm
- USB: USB 2.0 med hög hastighet

Bekvämlighet

- Bakgrundsbelysning
- Färg på bakgrundsbelysning: Vit
- Skärmtyp: LCD
- Texttrader: 4
- Indikator för låg batterinivå

- Funktion: Lås för knappsats
- Volymkontroll

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Batteri, Bruksanvisning, Garanticertifikat, Hörlur
- USB-kabel

Mått

- Vikt: 0,24 kg
- Vikt inkl. förpackning: 0,34 kg
- Blistermått (B x D x H): 135 x 39 x 195 mm
- Förpackningstyp: Vikbar
- Produktmått (B x D x H): 56 x 100 x 16 mm

Effekt

- Batterityp: R3
- Batterispänning: 1,5 V
- Antal batterier: 2

Ljudinspelning

- Format för ljudfiler: WAV
- Inbyggd mikrofon: mono
- Röstinspelning: ADPCM

Miljöpolicy

- Produkter med blyfria lödningar

Lagring

- Inbyggd minnestyp: NAND-flash
- Masslagringsklasskompatibel

Systemkrav

- PC OS: Windows 2000, XP eller senare
- USB: Ledig USB-port

Funktioner

Klar, knasterfri DAB radio

Utöver FM med analog sändning finns nu digitalradio med DAB (Digital Audio Broadcasting), som är ett nytt sätt att sända radio via ett nätverk av markbundna sändare. Lyssnarna får fler val och ett klart ljud utan knaster. Med den här teknologin knyter mottagaren an till den kraftigaste signalen som hittas. På DAB-digitalstationer finns det inga frekvenser som måste kommas ihåg, utan det räcker att ställa in stationens namn och du slipper ändra inställningen under resor.

1 GB* inbyggt minne

1 GB* inbyggt minne

Stor bakgrundsbelyst LCD-display

Bakgrundsbelyst LCD-display garanterar tydlig visning och enkel användning i förhållanden med svagt ljus. Du får klar information direkt.



Publiceringsdatum
2010-10-19

Version: 1.0.5

12 NC: 8670 000 37288
EAN: 87 12581 39770 8

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com