

Philips
Microcadena con DVD



MCD288

Diseño ultraplano para el mayor disfrute de películas

El microteatro con DVD MCD288 combina la potencia pura con un diseño muy elegante y moderno que te permite disfrutar de tu música y películas favoritas con una calidad de sonido inigualable. Esta estética elegante realza cualquier interior; además, ofrece las opciones de soporte de mesa o montaje en pared.

Disfruta más de tus películas.

- Reproduce DVD, DivX®, (S)VCD, MP3-CD, WMA-CD, CD (RW) y CD de imágenes
- Dolby Digital para una extraordinaria experiencia cinematográfica

Disfruta de la música sin límites

- Disfruta de música en MP3/WMA directamente desde dispositivos USB portátiles

Enriquece tu experiencia acústica

- Amplificador digital clase 'D' para un sonido de calidad
- Control digital del sonido que optimiza los ajustes para cada estilo musical
- Refuerzo dinámico de graves para un sonido profundo y espectacular
- Volumen para la mejora de graves y agudos
- RMS de 100 W en total

Diseño que armoniza con tu decoración

- Mando a distancia de alta calidad cómodo de utilizar
- Puede montarse en la pared para una colocación versátil

PHILIPS

Destacados

USB directo para música MP3/WMA

Sólo tienes que conectar el dispositivo en el puerto USB de la microcadena Hi-Fi de Philips. Tu música se reproduce directamente desde el dispositivo. Ahora ya puedes compartir tus mejores momentos con familiares y amigos.

Amplificador clase 'D'

El amplificador digital clase 'D' toma una señal analógica, la convierte en digital y luego amplifica digitalmente la señal. Ésta pasa a continuación por un filtro de desmodulación antes de transferirse como señal de salida final. La salida digital amplificada ofrece todas las ventajas del audio digital, incluyendo una mejor calidad acústica. Además, el amplificador digital clase 'D' muestra una eficacia un 90% superior a la de los amplificadores AB convencionales. Un gran rendimiento a través de un potente y compacto amplificador.

Control digital del sonido

El control digital del sonido te ofrece una selección de varios ajustes preestablecidos que puedes utilizar para optimizar los rangos de frecuencia de determinados estilos musicales (jazz, rock, pop y clásico). Cada modo utiliza tecnología de ecualización gráfica para ajustar automáticamente el balance de sonido y destacar las frecuencias de sonido más importantes del estilo musical elegido. En definitiva, el control digital del sonido te ofrece la posibilidad de sacarle el mayor partido a tu música al ajustar con precisión el balance de sonido para adaptarlo al tipo de música que estás reproduciendo.

Refuerzo dinámico de graves

Con el refuerzo dinámico de graves (DBB) disfrutarás al máximo de la música porque

enfatisa los graves a cualquier volumen, desde el más bajo al más alto, con sólo pulsar un botón. Los graves más bajos de la gama suelen perderse cuando se baja mucho el volumen. Para contrarrestar este efecto se puede activar el refuerzo dinámico de graves, que reforzará los niveles de graves y te permitirá disfrutar de un sonido excelente aun cuando bajes el volumen.

Potencia

En el espectro acústico, las frecuencias altas y bajas son relativamente menos audibles para el oído humano, especialmente a bajo volumen. Al activar la función de volumen se amplifican los graves y agudos para que disfrutes de una percepción general del sonido más equilibrada.



Especificaciones

Sonido

- Potencia de salida: RMS de 100 W en total
- Mejora del sonido: Control digital del sonido, 4 modos, Refuerzo dinámico de graves, Potencia, Amplificador digital clase "D"
- Sistema de sonido: Dolby Digital

Altavoces

- Altavoz principal: Sistema de altavoces Bass Reflex, Woofer de 3"
- Tipo de subwoofer: Activo

Reproducción de vídeo

- Soporte para reproducción: DVD, DivX, DVD+RW, DVD-vídeo, CD de vídeo/SVCD, CD de imágenes
- Modos de reproducción del disco: Repetición A-B, Ángulo, PBC, Cámara lenta, Zoom, Control paterno
- Región DVD.: 2
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Mejoras de vídeo: Escaneado progresivo

Reproducción de audio

- Soporte para reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, CD de WMA
- Modos de reproducción del disco: Repetir una / todas / programa, Reproducción aleatoria, Programable de 20 pistas
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Ranura

Sintonizador/recepción/transmisión

- Bandas del sintonizador: FM estéreo
- Sintonización automática digital
- RDS: Nombre de emisora, Ajuste de reloj RDS, Noticias
- Presintonías: 20
- Mejoras en el sintonizador: Almacenamiento

automático

Conectividad

- Entrada auxiliar: Entrada de línea, 3,5 mm
- Auriculares: 3,5 mm
- Otras conexiones: Antena FM, Salida coaxial de audio digital, Presalida de subwoofer activo
- Salida de vídeo: analógico: CVBS comp. (conector cinch amarillo), SCART, S-Vídeo (en conector Hosiden)
- USB: Host USB

Cómodas funciones

- Alarmas: Alarma por CD, Temporizador
- Reloj: En pantalla principal
- Tipo de pantalla: Pantalla VFD
- Idiomas OSD: Inglés, Portugués, Español, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Sueco, Turco
- Indicaciones: Modo DIM
- Montaje en pared/colgado del techo: Montaje en pared
- Función de energía renovable en espera: 1 vatio

Accesorios

- Accesorios incluidos: Antena FM/OM, 2 tornillos para montaje en la pared, Cable de vídeo compuesto (Y), Cable de audio
- Mando a distancia: 47 botones con 2 pilas AAA

Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 200 x 250 x 110 mm
- Dimensiones del altavoz principal (An. x Al x Pr.): 140 x 220 x 33 mm
- Dimensiones del embalaje (An. x Al x Pr.): 480 x 244 x 370 mm
- Dimensiones del subwoofer (An. x Al x Pr.): 170 x 197 x 302 mm
- Peso incluido embalaje: 13 kg



Fecha de emisión
2013-05-10

Versión: 3.0.7

12 NC: 9073 100 13068
EAN: 87 10895 93133 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o de sus propietarios respectivos.

www.philips.com

* No admite música con gestión de derechos digitales.