



Philips
Original radio

med 30-polet stik
til iPod/iPhone
DAB+, FM
10 W



ORD7300



Den originale radio

Denne Philips Original-radio kombinerer 50'ernes ikoniske Philips-radio med moderne teknologier. Den fungerer som afspiller og oplader for din iPod/iPhone og leverer DAB+- og FM-radio i hi-fi-lyd.

Gør din lydoplevelse bedre

- Hi-fi-lyd
- Afspil og oplad din iPod/iphone samtidigt
- Basreflekshøjttalersystemet leverer en dyb, kraftfuld lyd

Nyd DAB+-radio i digital kvalitet

- DAB- og FM-kompatibel, hvilket sikrer komplette radiooplevelser
- DAB for klare og støjfri radiooplevelser

Nem at anvende

- Dock en iPod/iPhone, selv med etuiet på
- Lydingang til nem bærbar musikafspilning

Moderne retro-design

- Moderne nyfortolkning af det ikoniske Philetta-design

PHILIPS

Original radio
med 30-polet stik til iPod/iPhone, DAB+, FM, 10 W

Vigtigste nyheder

DAB



DAB (Digital Audio Broadcasting) digital radio er en ny metode til at udsende radio via et mastbaseret netværk i forhold til analog FM-transmission. DAB giver lytterne flere valgmuligheder og informationer, der leveres i en krystallklar, støjfri kvalitet. Teknologien gør receiveren i stand til at låse på det kraftigste signal, den kan finde. Med digitale DAB-stationer skal du ikke huske frekvenser, og tunerens indstilles ud fra stationsnavne, så du aldrig skal finde en anden sender, mens du kører.

Afspil og oplad din iPod/iPhone



Nyd din foretrukne MP3-musik, mens du oplader din iPod/iPhone! Dockingstationen gør det muligt for dig at tilslutte din bærbare enhed direkte til docking-underholdningssystemet, så du kan lytte til din yndlingsmusik med

uovertruffen lyd. Den kan også oplade din iPod/iPhone, mens den spiller, så du kan få glæde af din musik og ikke behøver bekymre dig om, hvorvidt din bærbare afspiller løber tør for batteri. Docking-underholdningssystemet oplader automatisk din bærbare enhed, mens den sidder i dockingstationen.

Bass reflex-højtalersystem



Et basreflekshøjtalersystem leverer en dyb basoplevelse fra et kompakt kabinet. Det afviger fra et traditionelt system ved at være udstyret med en basrefleksport, som er akustisk afstemt efter basenheden for at optimere systemets forløb ved lave frekvenser. Resultatet er en dybere bas og mindre forvrængning. Systemet fungerer ved at sætte luftmassen i porten i resonans, så den vibrerer lige som en almindelig basenhed. Sammen med den egentlige basenhed udvider systemet det lavfrekvente område, så der skabes en helt ny dimension af dyb bas.

ORD7300/10

Sæt iPod/iPhone i dock med etuiet på



Smart designet docking-port med fjederudløser kan nemt anvendes til en hvilken som helst iPod eller iPhone uden særlige adaptere. Den fungerer endda med de fleste typer etuier siddende på – sæt blot din iPod eller iPhone i docken, som den er. Nu kan du virkelig nyde din musik uden problemer.

AUDIO-IN (3,5 mm)



Opret én enkelt tilslutning, og nyd al din musik fra bærbare enheder og computere. Du skal blot slutte din enhed til porten AUDIO-IN (3,5 mm) på systemet fra Philips. På computere oprettes tilslutningen typisk fra hovedtelefonudgangen. Når du har oprettet forbindelsen, kan du nyde hele din musiksamling direkte på et sæt fremragende højttalere. Philips leverer ganske enkelt bedre lyd.



DIGITALRADIO



Specifikationer

iPod-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPod touch, iPod touch 2. generation, iPod classic, iPod nano 3. generation, iPod nano 4. generation, iPod 5. generation, iPod med farvedisplay, iPod Nano, iPod Mini, iPod nano 1. generation, iPod nano 2. generation

iPhone-kompatibilitet

- Kompatibel med: iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

Audio Playback

- Afspilningstilstand: Oplader iPod, Oplader iPhone

Tuner/modtagelse/transmission

- Tunerbånd: DAB (Band III), FM
- Frekvensområde: (FM) 87,5-108 MHz
- Faste stationer: 30 (DAB), 30 (FM)
- Automatisk digital indstilling
- DAB: infodisplay, menu, Smart Scan

Tilslutningsmuligheder

- Lydindgang (3,5 mm)
- Antenne: FM-antenne (75 ohm)

Komfort

- Skærmtype: LCD

Lyd

- Lydsystem: Stereo
- Lydstyrke: drejeknap (digital)

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Strøm

- Strømtype: AC-indgang

Mål

- Produktmål (B x D x H): 330 x 150 x 163 mm
- Emballagemål (B x D x H): 460 x 250 x 245 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, AC-strømkabel (VDE og Storbritannien), Brugervejledning, Garanticertifikat



Udgivelsesdato
2014-08-09

Version: 3.0.5

12 NC: 8670 000 93239
EAN: 08 71258 16546 27

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com