

Великолепный звук компактных AC



Комфортное наслаждение мультимедиа

Забавный способ насладиться подлинным стереозвучанием вашей музыки. Интернет и мультимедийные приложения ПК наполняют акустическую систему MMS121 Harmonic Pulse невероятным для их размера характеристиками НЧ

Ощутите настоящую мультимедийность

- Совместимость с музыкой, играми, фильмами и аудиоресурсами сети Интернет
- Легко подключается как к настольному, так и к портативному компьютеру

Слышен каждый нюанс

- Динамики Bass Reflex обеспечивают более мощные и глубокие басы
- Технология Digital Dynamic Bass Boost для оптимизации звучания басов

Прост в использовании

- Промаркированные разъемы помогут все сделать быстро
- Гнездо для наушников для улучшения индивидуального восприятия музыки
- Функция Magnetic Shielding устраняет искажения на экране компьютера



PHILIPS

Технические характеристики

Звук

- **Улучшение басов:** Функция Digital Bass Boost
- **Музыкальная мощность:** 3 Вт
- **Выходная мощность (ср. квадрат):** 2 x 0,75 Вт
- **Регулировка громкости:** Аналоговый регулятор громкости
- **Кабели:** Несъемные провода

Возможность подсоединения

- **Длина кабеля:** 2 м
- **Разъем:** 3,5 мм стерео
- **Наушники:** 3,5 мм

Удобство

- **Индикация включения:** Да

Динамики

- **Улучшенные характеристики динамиков:** Магнитноэкранированные АС

Принадлежности

- **Входящие в комплект принадлежности:** Р уководство по быстрой установке

Основных функции продукции

Музыка, игры, фильмы, Интернет

Могут воспроизводиться все типы музыкальных файлов, игр, фильмов и аудиоресурсов Интернета, так что не имеет значения, что вы хотите услышать - мы заставим ваши мультимедийные файлы звучать более завлекательно, чем когда-либо ранее.

Технология Digital Dynamic Bass Boost

Функция Digital Dynamic Bass Boost - интеллектуальный усилитель басов, обеспечивающий максимальное улучшение басов на большой громкости без искажения звука, а на малой громкости - без влияния на частоты в нижней части диапазона басов. Электроника на базе передовой технологии постоянно отслеживает уровни громкости и басов, выполняя их точную калибровку для предотвращения искажения звука, воспроизводя тем самым оптимизированные басы. Эта функция позволяет наслаждаться превосходным воспроизведением басов независимо от выбранного уровня громкости.

АС Bass Reflex

Акустическая система Bass Reflex обеспечивает глубокое звучание басов в компактной корпусной системе громкоговорителей. Ее отличие от обычной системы громкоговорителей заключается в добавлении трубки басов, которая акустически подстроена под НЧ-динамик для оптимизации раскладки низких частот в системе. Результат - лучше контролируемые басы и уменьшение искажений. Принцип работы системы заключается в резонировании воздушной массы в трубке басов, создающем вибрацию, как и в обычном НЧ-динамике. В сочетании с характеристиками НЧ-динамика система расширяет общий диапазон низкочастотных звуков для создания нового измерения глубоких басов.

Гнездо для наушников

Для ПК и портативных компьютеров

Может подключаться как к настольному, так и к портативному компьютеру

Быстрая настройка

Кабели, помеченные цветовым кодом, четкая маркировка и доходчивая документация означают, что вы проведете установку и начнете работать в считанные минуты

Функция Magnetic Shielding

Поскольку мощные магниты в электроакустических преобразователях динамиков имеют магнитное экранирование, нет опасности искажения или повреждения изображения в тех случаях, когда такие динамики установлены поблизости от экрана монитора компьютера.



Дата выпуска 2005-11-30

Версия: 3.0

12 NC: 9082 100 02913
EAN: 87 10895 81597 0

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления
Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.
© 2005 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.
www.philips.com