

Philips
Unità interna, IDE

DVD

22x Masterizzatore

SPD6007BM



Un solo dispositivo per scrivere i DVD e per creare etichette

Il tuo disco, il tuo progetto. Perché scrivere a mano quando puoi creare un'etichetta personalizzata professionale che riflette i tuoi ricordi?

Prestazioni eccezionali

- Sorprendente velocità di scrittura 22x
- Capacità di memorizzazione di 8,5 GB su dischi a doppio strato e un solo lato

Estrema affidabilità e robustezza

- Garantisce la scrittura di alta qualità anche a elevata velocità
- Riscrittura sicura e affidabile con Seamless Link

Prova le tecnologie più innovative

- Unità con funzione LightScribe
- Masterizzatore a doppio strato per supporti +R e -R, DL
- Formato DVD-RAM supportato

Funzioni utili

- Questa unità è in grado di leggere e scrivere tutti i formati CD e DVD
- Per una maggiore facilità di installazione

PHILIPS
sense and simplicity

In evidenza

LightScribe

La tecnologia LightScribe Direct Disc Labeling rende sorpassati gli evidenziatori e le etichette adesive! È sufficiente capovolgere il CD o il DVD R/RW rivestito appositamente, reinserirlo nell'unità e 'masterizzare' eccezionali etichette dall'aspetto e qualità equivalente alle etichette serigrafiche professionali. Puoi associare in vario modo testo e grafica personalizzata mediante il software fornito e persino aggiungere l'etichetta in un secondo momento. I tuoi file video, audio, fotografici e di dati saranno reperibili più semplicemente.

Tutti i formati CD - DVD supportati

Supporta i formati CD-ROM, CD-R(W), DVD-ROM, DVD+R(W), DVD-R(W), DVD+R DL, DVD-R DL e DVD-RAM. Non

dovrai più preoccuparti di scegliere quali dischi siano adatti alla tua unità.

RAM DVD

Grazie al supporto DVD-RAM, questo prodotto è davvero un'unità di registrazione multipla compatibile con tutti i formati CD e DVD.

Velocità di scrittura 22x

Questa unità raggiunge una velocità di scrittura pari a 22x grazie alle tecnologie all'avanguardia di cui è dotata. È il masterizzatore più veloce sul mercato in grado di assicurare stabilità.

8,5 GB di capacità di memorizzazione

Memorizzazione di 8,5 GB di dati o 4 ore di video di qualità DVD su un disco a doppio strato e un solo lato

Calibrazione dinamica


La calibrazione dinamica ottimizza la qualità della scrittura sui DVD delle unità DVD+RW ad alta velocità.

Seamless Link

Seamless Link impedisce il danneggiamento dei dischi provocato da errori di scrittura

Plug & Play

Plug & Play consente di installare o aggiungere nuovi componenti e farli funzionare eliminando complicate procedure di installazione o analisi tecniche.



Specifiche

Velocità lettura

- CD-ROM: 48x (7200 kB/s)
- DVD-ROM: 16x (21600 kB/s)
- Tempo di accesso: 110 ms
- Dimensioni buffer: 2 MB

Velocità di scrittura

- DVD+R: 22x (29700 kB/s)
- DVD-R: 22x (29700 kB/s)
- RAM DVD: 12x (16200 kB/s)
- DVD+R DL: 16x (21600 kB/s)
- DVD-R DL: 12x (16200 kB/s)
- CD-R: 48x (7200 kB/s)

Velocità riscrittura

- DVD+RW: 8x (10800 kB/s)
- DVD-RW: 6x (8100 kB/s)
- CD-RW: 32x (4800 kB/s)

Connettività

- Altri collegamenti: connettore alimentazione DC, Jumper selezione master/slave
- Interfaccia: Interfaccia IDE / PATA

Funzioni utili

- Facilità di installazione: Plug & Play

Requisiti di sistema

- SO PC: Microsoft Windows® Vista, XP, 2000 SP4
- Processore: Pentium 4 1,3 GHz o superiore
- Memoria RAM: 256 MB
- Spazio su disco rigido: 650 MB

Specifiche tecniche

- Intervallo temperatura funzionamento: +5 ... +50 °C
- Intervallo temperatura immagazzinamento: -40 ... +80 °C
- Umidità: 20 ... 80% RH (senza condensa)
- Standard di sicurezza: EN60950, EN60825
- Standard EMC: EN55022, EN55024

Alimentazione

- Potenza in ingresso: CC 5 V 1A / 12 V 2A
- Consumo energetico: max 25 W

Dimensioni del prodotto

- Dimensioni prodotto (L x A x P):
14,82 x 4,2 x 17 cm
- Peso: 0,75 Kg

Dimensioni dell'imballo

- Dimensioni imballaggio (L x A x P):
14,82 x 4,2 x 17 cm
- Peso lordo: 0,75 Kg
- Peso netto: 0,75 Kg
- EAN: 87 12581 47686 1
- Numero di prodotti inclusi: 1
- Tipo di imballaggio: Cartone

Scatola esterna

- Scatola esterna (L x L x A): 37,8 x 31,7 x 23,8 cm
- Peso lordo: 10,3 Kg
- Peso netto: 7,5 Kg
- Tara: 2,8 Kg
- EAN: 87 12581 47687 8
- Numero di confezioni consumatori: 10



Data di rilascio
2012-04-30

Versione: 2.1.1

12 NC: 8670 000 51503
EAN: 87 12581 47686 1

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips Electronics N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com