



Philips
Przełny odtwarzacz
MP3-CD

EXP2465



Ciesz się muzyką MP3 bez przeskoków

ze słuchawkami z radiem

Pokaż swój styl z odtwarzaczem MP3-CD eXp2465 umożliwiającym słuchanie do 10 godzin muzyki bez przeskoków na jednej płycie MP3-CD. Klasyczny faworyt — model eXp2461 jest wyposażony w dwukolorowy wyświetlacz i jest zupełnie bezproblemowy w obsłudze

Pełne doświadczenie dźwięku

- Odtwarza płyty CD, CD-R i CD-RW
- Ponad 10 godzin muzyki na jednej płycie MP3-CD
- Słuchawki z radiem do użytku ze wszystkimi przenośnymi odtwarzaczami audio

Odporny na wstrząsy towarzyszące bieganiu

- Magic ESP™ 100 sekund

Ulepszone odtwarzanie basów

- Dynamiczne wzmocnienie basów zapewnia głębsze i silniejsze brzmienie basów

PHILIPS
sense and simplicity

Dane techniczne**Dźwięk**

- przetwornik cyfrowo-analogowy: 1-bitowy
- Pasmo przenoszenia: 20 – 20 000 Hz
- Stosunek sygnału do szumu: > 85 dB
- Funkcje poprawy dźwięku: Dynamiczne wzmocnienie basów
- Moc wyjściowa: 2 x 4 mW RMS
- Regulacja głośności: cyfrowy
- Sprzężenie zwrotne

Odtwarzanie audio

- Odtwarzane nośniki: MP3-CD, płyta CD, CD-R, CD-RW
- Tryby odtwarzania płyt: Programowanie odtwarzania 50 utworów, Wstrzymanie, Przeszukiwanie nast./poprzed. albumu, Wyszukiwanie nast./poprzed. ścieżki, Odtw. wielokr. ścieżki/albumu/płyty, Odtwarzanie losowe albumu/wszystkich
- Elektroniczny system antywst. (CD): 45 sek.
- Obsługiwane systemy plików: ISO-9660, Joliet
- System antywst. Magic ESP (MP3-CD): 100 sek.
- Kodowanie MP3: 32–320 kb/s

Możliwości połączeń

- Wejście prądu stałego: 4,0 mm, 4,5 V, centralny +
- Słuchawki: 3,5 mm
- Wyjście liniowe: 3,5 mm

Wygoda

- Typ wyświetlacza: LCD
- Wskaźniki: numer albumu, stan akumulatora, Funkcje CD, DBB, ESP (Elektroniczny system antywstrząsowy), czas, ścieżka

Tuner/odbiór/transmisja

- Zakres częstotliwości: 87,5 – 108 MHz
- Pasma tunera: UKF

Akcesoria

- Zasilacz sieciowy: AY3162 (400 mA)
- Słuchawki: Słuchawki z radiem AE500
- Akcesoria w zestawie: Podręcznik użytkownika

Wymiary

- Wymiary opakowania zbiorczego: 340 x 165 x 248 mm
- Waga kartonu zbiorczego: 4,3 kg
- Ilość szt. w opakowaniu zbiorczym: 6
- Wymiary opakowania (szer. x wys. x gł.): 241 x 55 x 152 mm
- Rodzaj opakowania: D-box
- Wymiary produktu (SxGxW): 140 x 140 x 27,5 mm
- Waga produktu: 0,2 kg

Zasilanie

- Rodzaj baterii: AA, LR6, UM3

Zalety produktu**Słuchawki z radiem**

Słuchaj swoich ulubionych stacji radiowych bez konieczności noszenia odtwarzacza audio z radiem, dzięki wbudowanemu w słuchawki tunerowi radiowemu. Słuchawki można również podłączyć do przenośnego odtwarzacza audio. Dzięki małej, wymiennej baterii możesz delectować się muzyką z radia nawet do 15 godzin.

Dynamiczne wzmocnienie basów

Dynamiczne wzmocnienie tonów niskich (DBB) to robiące duże wrażenie uwydatnienie basów w nagraniu muzycznym w całym zakresie ustawień głośności — od niskiego do wysokiego — za jednym naciśnięciem przycisku! Ustawienie głośności na niskim poziomie powoduje zazwyczaj utratę dolnych niskotonowych częstotliwości dźwięku. Aby do tego nie dopuścić, można włączyć dynamiczne wzmocnienie basów, które pozwala słuchać pełnego dźwięku nawet po ściszeniu.



Data wydania 2007-12-07

Wersja: 1.0

12 NC: 9073 101 02644
EAN: 87 10895 96700 6© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips
Electronics N.V. lub własnością odpowiednich firm.www.philips.com* Żywotność akumulatora zależy od sposobu używania i
zastosowanych ustawień.
* Przy założeniu kompresji 128 kb/s w formacie MP3.