

Philips  
Multimedya Hoparlörü 2.1

Dahili sürüm

MMS131



## Güçlü stereo ses kalitesi

Derin bas ve yüksek tonlarda kristal netlik

Tam 24 Wat müzik çıkış gücü ve derin bas sesler için geliştirilmiş Dinamik Bas Güçlendirme (Dynamic Bass Boost) özelliği ile MMS131 yüksek performanslı PC hoparlörleri, multimedya ses deneyiminizi üst seviyeye çıkarır.

### Bilgisayarınızdan hiç bu kadar iyi ses çıkmamıştı

- Ev ses sistemi kalitesinde PC sesinin tadını çıkarın
- 75 yılı aşkın ses tecrübesi

### Gerçek multimedya deneyimini yaşayın

- Müzikler, oyunlar, filmler ve Internet ses kaynaklarıyla uyumlu
- PC veya dizüstü bilgisayara kolayca bağlanır

### Her ayrıntıyı duyun

- Derin bas için subwoofer ve net yüksek frekanslı sesler için uydular
- Kaliteli bas üretimi için ahşap muhafaza
- Bass Reflex hoparlörler, güçlü, daha derin bas ses verir
- Dinamik Bas Kuvvetlendirme daha derin, daha etkili bir bas sunar

### Kullanım kolaylığı

- Renklerle kodlanmış kablolar ile bağlantınız birkaç dakika içinde hazır
- Manyetik Koruma, bilgisayar ekranındaki görüntü bozulmalarını ortadan kaldırır

# PHILIPS

sense and simplicity

## Teknik Özellikler

### Ses

- **Bas geliştirme:** Dinamik Bas Kuvvetlendirme
- **Frekans tepkisi:** 50 - 20,000 Hz
- **Çıkış gücü (RMS):** 12 W (2 x 3 W + 1 x 6 W)
- **Ses seviyesi kontrolü:** Analog Ses Seviyesi Kontrolü
- **Kablolar:** Sabit Kablolar

### Hoparlörler

- **Hoparlör Güçlendirme:** Manyetik Korumalı Hoparlörler

### Bağlanabilirlik

- **Kablo uzunluğu:** 1,8 m
- **Konektör:** 3,5 mm stereo

### Kolaylıklar

- **Kurulum Kolaylığı:** Tak ve Çalıştır
- **Güç açık gösterimi**

### Aksesuarlar

- **Aksesuarlarla Birlikte:** Hızlı kurulum kılavuzu

### Boyutlar

- **Karton boyutları (GxDxY):** 31x23x17cm
- **Ürün ağırlığı:** 3,4 kg

### Güç

- **Güç LED göstergesi:** Mavi

## Ürün özellikleri

### PC'de gerçek ses kalitesi

Philips, ödüllü ev ses sistemleriyle aynı performansta PC ses ürünleri oluşturmak için 75 yıllık ses tecrübesinden yararlanmıştır.

### 75 yıllık ses tecrübesi

Philips CD'yi icat etmiş, USB ses spesifikasyonunu yazan ekibe önderlik etmiş ve onlarca yıldır, milyonlarca ses sistemi, ev sinema seti ve TV üretmiştir. Ses yeniliklerinde lider olan Philips'in, en üstün ses kalitesinde ses sistemleri üreteceğine emin olabilirsiniz.

### Müzikler, oyunlar, filmler, Internet

Her türlü müzik, oyun, film ve Internet ses kaynaklarını eşsiz bir multimedya deneyimi ile dinleyeceksiniz.

### PC veya Dizüstü bilgisayar için

PC veya dizüstü bilgisayara bağlanabilir

### Subwoofer + uydu hoparlörler

Ses sistemi, en iyi bas deneyimi için subwoofer, en iyi orta ve yüksek frekanslı ses deneyimi için uydu hoparlörler ile optimize edilmiştir. Bunun sonucunda en derin bas seslerden en ince tiz seslere kadar tüm frekans aralığındaki sesler, ses sisteminiz tarafından güçlü ve bozulmadan üretilir.

### Ahşap subwoofer

Subwoofer'ın kasası, sağlam, dengeli ve yüksek akustik performans elde etmenizi sağlayan ahşaptan yapılmıştır.

### Bas Refleks Hoparlör Sistemi

Bass Reflex Hoparlör Sistemi, kompakt bir hoparlör kutusu sistemiyle derin bas sesler verir. Sistemin düşük frekanslı seslerdeki kaybını azaltmak üzere woofer'la akustik olarak hizalanmış olan ek bir bas borusuyla geleneksel hoparlör kutusu sistemlerinden ayrılır. Sonuçta kontrollü daha derin bir bas ve daha az bozulma elde edilir. Sistem, bas borusunun içindeki hava kütlelerini geleneksel woofer'lardaki gibi titreştirerek çalışır. Woofer'ın tepkisiyle birleşince, sistemdeki düşük frekanslı sesler güçlenerek derin baslara yeni bir boyut kazandırır.

### Dinamik Bas Kuvvetlendirme

Dinamik Bas Kuvvetlendirme, tek düğmeyle, alçaktan yükseğe kadar ses seviyesi ayarları içinde müziğin bas içeriğini güçlendirerek, müzikten aldığınız zevki en üst düzeye çıkarır. Ses yüksekliği düşük seviyeye getirildiğinde çoğunlukla alt bas frekansları kaybolur. Buna karşı önlem olarak bas seviyesini güçlendirmek için Dinamik Bas Güçlendirme açılabilir ve ses seviyesini azalttığınız halde dengeli bir sesin tadını çıkartabilirsiniz.

### Hızlı kurulum

Renklerle ve etiketlerle kodlanmış kablolar ve kolay anlaşılır kullanım kılavuzu ile sisteminizi çok kısa bir sürede kurabilirsiniz.

### Manyetik Koruma

Hoparlörlerdeki güçlü mıknatıslar manyetik olarak koruma altına alındığı için bilgisayar ekranınızın yanına konulduklarında dahi görüntüyü etkilemez ve bozamaz.



Yayın tarihi 2007-10-08

Sürüm: 3.0

12 NC: 9082 100 03402  
EAN: 87 10895 84458 1

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips Electronics N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

[www.philips.com](http://www.philips.com)