

Philips
Hi-Fi mikrosystém

USB

MCM239



Bohatý zvuk v kompaktním provedení

s přehráváním hudby USB Direct

Skvělý zvuk v kompaktním a elegantním provedení! Klasický přehrávač MCM239 nabízí dynamický zvuk a důležité funkce, které vám umožní vychutnat si hudbu podle vašich představ.

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA
- Přehrávání hudby na discích MP3/WMA-CD, CD a CD-RW
- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Pohodlný linkový konektor pro přehrávání hudby z přenosných zařízení
- Celkový výstupní výkon 2 x 5 W RMS

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

Hodí se kamkoli a k jakémukoli životnímu stylu

- Kompaktní provedení
- Jednoduché dálkové ovládání je součástí dodávky

PHILIPS
sense and simplicity

Přednosti

USB Direct pro přehrávání formátů MP3/WMA

S režimem USB Direct můžete jednoduše vybrat hudbu na paměťovém disku USB a přehrát veškerý obsah. Jediné, co je třeba provést, je zapojit paměťový disk USB a nechat přehrát hudbu nebo exportovat obsah ze zařízení.

Digital Sound Control



Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost



Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2x 5 W
- Výstupní výkon: Hudební výkon 2 x 10 W
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 4" basový reproduktor, Úplná řada

Přehrávání zvuku

- Média pro přehrávání: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání, Programovatelná paměť na 20 stop
- Typ zavádění: Přední
- Podpora ID3 tagů: Ano
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Přehrávání programu, Funkce Opakovat, Náhodně, Funkce stop

Tuner/příjem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV
- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store
- Systém RDS: Typ programu, Název stanice, Radio Text, Nastavení hodin RDS

Možnosti připojení

- Vstup Aux: Linkový vstup

- Sluchátka: 3,5 mm
- Další připojení: Anténa VKV, Anténa SV
- USB: Port USB

Pohodlí

- Budíky: Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač, Buzení z USB
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- Barva podsvětlení: Modrá
- úsporný pohotovostní režim: 1 W

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Anténa VKV/SV, Podstavec
- Dálkové ovládání: s 24 tlačítky a lithiovými bateriemi
- Síťový adaptér: Přepínání napájení
- Stručný návod k rychlému použití: Angličtina, němčina, holandština, francouzština, španělština, italština
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 211 x 250 x 160 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 158 x 250 x 118 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 350 x 310 x 284 mm
- Hmotnost včetně balení: 5,8 kg

Spotřeba

- Napájení: Střídavý proud 100-240 V, 50/60 Hz



Datum vydání 2009-03-13

Verze: 1.0.7

12 NC: 8670 000 32016
EAN: 87 12581 34928 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips
Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com