



Philips
Sistema micro de música

CD, CD de MP3, USB, FM
máx. 70 W



MCM2150

Som rico e poderoso

Obcecado pelo som

Ouçã todas as suas músicas favoritas no seu leitor de música portátil com USB Directo e entrada de áudio. Este sistema micro de som da Philips também reproduz CD de MP3 e CD-R/RW e está equipado com altifalantes Bass Reflex para graves poderosos e dramáticos.

Enriqueça a sua experiência sonora

- Sistema de altifalantes de graves para graves poderosos e mais profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Tweeter de topo para um som detalhado e natural
- Potência de saída máxima RMS de 70 W

Desfrute da sua música a partir de diferentes fontes

- Reproduz MP3-CD, CD e CD-R/RW
- USB Directo para reprodução fácil de música em MP3
- Entrada de áudio para reprodução de música portátil

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sintonização digital com programação de estações para maior comodidade

PHILIPS

Destaques

Sistema de Altifalantes de Graves



O Sistema de Altifalantes de Graves proporciona uma experiência dos sons graves profunda a partir de um sistema de altifalantes compacto. Difere de um sistema de altifalantes convencional devido à adição de um tubo de graves alinhado acusticamente com o woofer para otimizar o desempenho das frequências baixas. O resultado são graves mais controlados e profundos, com menor distorção. O sistema funciona através da ressonância da massa de ar no tubo de graves para vibrar como um woofer convencional. Combinado com a resposta do woofer, o sistema expande todos os sons das baixas frequências para criar toda uma nova dimensão de graves profundos.

Entrada de áudio



A conectividade da entrada de áudio permite a reprodução directa do conteúdo da entrada de áudio dos seus leitores multimédia portáteis. Além da vantagem de desfrutar da sua música favorita na qualidade de som superior proporcionada pelo sistema de áudio, a entrada de áudio é também bastante prática, já que apenas necessita de ligar o seu leitor de MP3 portátil ao sistema de áudio.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos (Equilibrado, Límpido, Potente, Envolvente e Vivo) para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

USB Directo para reprodução fácil de música em MP3



Graças à total compatibilidade para transferência de ficheiros, pode facilmente desfrutar da comodidade e diversão de aceder a mais música digital através da ranhuras USB Direct.

Tweeter de topo

Os tweeters de topo reproduzem frequências altas e médias claras que melhoram a nitidez geral do som que sai dos altifalantes. Graças à emissão de uma mistura harmoniosa de um som de gama larga sem distorções e artificialidade, eles proporcionam uma nitidez de voz detalhada e uma pureza de som dos instrumentos, compensando o som geral quando acompanhados por uma combinação de woofers.

Especificações

Som

- Melhoramento do som: controlo de som digital
- Potência máxima de saída (RMS): 70 W

Altifalantes

- Tipos de altifalante: Tweeter de topo
- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio

- Modos de reprodução de discos: avanço/retrocesso rápido, procurar a faixa seguinte/anterior, repetição/aleatório/programa
- Suporte de reprodução: CD, CD-R/RW, CD MP3, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de USB Directo: retrocesso rápido/avanço rápido, reprodução/pausa, anterior/seguite, repetir, aleatório, parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM mono, FM estéreo
- Estações pré-sintonizadas: 20
- Antena: Antena FM (75 ohm)
- Melhoramento do sintonizador: sintonização digital automática, procura automática, Instalação fácil (Plug & Play)

Conectividade

- USB: Anfitrião USB
- Entrada de áudio (3,5 mm)

Funcionalidades

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal, temporizador
- Tipo de visor: Visor LED
- Tipo de carregador: gaveta

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo de alimentação CA, Antena FM, Manual do utilizador
- Telecomando: Telecomando de 21 teclas

Dimensões

- Largura da unidade principal: 180 mm
- Altura da unidade principal: 119 mm
- Profundidade da unidade principal: 220,4 mm
- Dimensões do altifalantes principal (L x P): 140 x 185 mm
- Altura do altifalante principal: 260 mm
- Largura da embalagem: 663 mm
- Altura da embalagem: 315 mm
- Profundidade da embalagem: 208 mm
- Peso bruto: 6,7 kg
- Peso líquido: 5,74 kg

Alimentação

- Alimentação: 110-240 V, 50/60 Hz



Data de publicação
2014-08-09

Versão: 4.0.6

12 NC: 8670 000 96335
EAN: 87 12581 66270 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com