

Philips Streamium
无线音乐主机和分机

Streamium

WACS700



在任何房间都可以访问并欣赏 你所有的 CD

把您所有光盘收藏在 40 GB 硬盘上，并可在每个房间访问收听。您可在每个房间收听不同的音乐，这样无论您在家中什么地方，音乐总会伴随着您。遥控器集成显示屏

无线聆听带来无限乐趣


- 可在音乐中心和电台间进行无线传送
- 40 GB 硬盘，可存储并播放最多 750 张光盘的内容
- 通过 UPnP 从电脑进行无线流传输

简易导航和控制

- 音乐伴我行：让音乐伴随您到每个房间
- 音乐播送功能便于同步播放所有电台
- 双向遥控设计，导航更显用户友好

优质音色

- 超级吸音板带来清晰浑厚的低音效果
- D 类数字扩音器带来优质音效



PHILIPS
sense and simplicity

规格

音响

- **均衡器设置**: 经典, 爵士, 流行乐, 摇滚, 电子乐, 自然色
- **声音增强**: 动态低音增强 3 步骤, 均衡器, 超宽环绕立体声, 高音和低音控制, D 数字扩音器, 智能均衡器
- **输出功率**: 40W+40W 音乐功率 (主机), 10W+10W 音乐功率 (音乐接收机)
- **音量控制**: 音量控制上 / 下

扬声器

- **内置扬声器**: 2
- **扬声器类型**: 集成超重低音扬声器, 超级吸音板, 不可拆卸

音频播放

- **压缩格式**: WMA, MP3, PCM
- **播放媒介**: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- **光盘播放模式**: 下一首 / 上一首曲目搜索, 下一首 / 上一首歌曲集搜索, 99 首可编程曲目, 重复 / 随机播放 / 编序播放, 快进 / 快退
- 支持 ID3 标签
- **加载软件类型**: 插槽
- **MP3 比特率**: 8-320 kbps 和 VBR
- **WMA 比特率**: 16-128 kbps
- **硬盘回放模式**: 专辑, 流派, 播放列表, 所有曲目, 相同歌手, 相同流派, 非压缩曲目
- **硬盘流传送模式**: “畅享音乐, 无限空间”, “音乐伴我行”, Wi-Fi 流传送至 5 个音乐接收机, “音乐播送”

音频录制

- **录制介质**: HDD
- **录制速度**: 1 x, 4 x
- **位速率**: 128, 160 kbps
- **音频文件格式**: MP3

存储介质

- **内置存储器容量**: 40 十亿字节

调谐器 / 接收 / 发送

- **调谐波段**: FM
- 自动数字调谐
- 自动存储
- **预设频道数**: 40

连通性

- **音频 cinch 输入**: 模拟 AUX (音乐主机 / 接收机)
- **音频同轴输出**: 模拟线出 (主机)
- **其它接口**: 以太网
- **耳机**: 3.5 毫米
- **无线连接**: 无线局域网 (802.11g)
- **天线**: FM 偶极天线
- **无线即插即用**: 已启用
- **电源**: 220 V 50 Hz

便利性

- 背景光
- **背景光颜色**: 白色
- **屏幕显示语言**: 英语, 荷兰语, 法语, 德语, 意大利语, 西班牙语
- **数码内容管理**: 随附 DMM 软件
- **环保节能待机**: 1 瓦
- **显示器类型**: LCD
- **壁挂 / 吊装**: 壁挂式安装

配件

- **电缆**: 以太网电缆
- **CD-ROM**: 安装光盘
- **遥控器**: 双向六行显示, 卡
- **电池**: 4 节 AAA
- **保修卡**: 保修卡

尺寸

- **纸箱尺寸 (宽 × 厚 × 高)**: 674mm × 381mm × 376mm
- **电视机重量**: 11.9 千克
- **产品尺寸 (宽 × 厚 × 高)**: 608mm × 175mm × 303mm (主机) 360mm × 128mm × 283mm (音乐接收机)
- **主音箱重量**: 14 千克

产品集锦

无线流传送

借助无线流传送, 您不再需要将大量音乐文件下载并存储在音频设备上。取而代之的是, 您可以通过流传送同步收听源源不断传送到所有音乐主机的音乐。音乐伴我行让您将音乐从一个房间带到另一个房间, 无需重新导航和播放。音乐播送功能可将您喜爱的音乐从音乐主机同步向所有音乐分机播放。借助“自在空间, 畅享音乐”, 在任何安装了无线音乐主机或分机的房间, 您的家庭成员都可以从存储的专辑欣赏自己选择的音乐。

40 GB 硬盘 / 750 张光盘

40GB 硬盘, 为您提供超大容量, 方便您存储数码音乐文件。它可轻松容纳 750 张光盘的音乐精选, 而且刻录速度如此之快, 您几乎马上就可以播放并随意处理一首特定的歌曲。

超级吸音板

超级吸音板是一种创新的平板扬声器面板, 利用行业领先的技术, 从平直小巧的扬声器装置提供高品质、全频带的音频。

双向遥控

凭借飞利浦双向遥控设计, 您现在只要轻按一下遥控器, 便可轻松浏览数百首歌曲。此直观的导航功能以列表形式显示六行按播放列表、专辑、歌手、流派或曲目排序的歌曲信息, 让您快速便捷地滚动选择数百个文件。您只需一只手便可轻松操作, 保证您享受一番独特的用户体验。

即插即用

即插即用是一种行业标准技术, 使您能够连接任何支持即插即用的设备以接收或传送音乐。无线音乐主机使用即插即用, 确保了以一种简单且标准的方法连接其它支持即插即用的设备。您可以将无线音乐主机轻松连接到其它媒体设备, 以接收或传输内容。



发行日期 2007-11-24

版本: 8.0

12 NC: 9073 100 12997
EAN: 87 10895 93094 9

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* Windows 徽标是 Microsoft Corporation 在美国和 / 或其它国家 / 地区的商标或注册商标。
* 实际容量可能更少