



Philips  
微型音響系統

藍牙®  
DVD、DivX  
CD、USB、FM  
最大值 70 瓦



BTD2180

## 融入您家的音效

執著於音

透過 Bluetooth® 聆聽您智能手機上的所有音樂。Philips 音效系統還可播放 DVD、DivX 標題、CD 以及 MP3-CD。以真我風格享受您最愛的音樂。

### 豐富您的音響體驗

- 低音反射喇叭系統發出深厚有力的低音
- 數碼音效控制
- 70 瓦 RMS 最大輸出功率

### 使用方便

- 經藍牙無線音樂串流
- 最多可預設 20 個電台的 FM 數碼選台
- 電動 CD 載入器存取方便
- 鬧鐘及睡眠時間掣功能

### 享受您最喜愛的電影和音樂

- 可播放 DVD、(S)VCD、MP3-CD、CD(RW) 以及相片 CD
- 杜比數碼為你帶來超凡電影體驗
- 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct
- 在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣

# PHILIPS

微型音響系統

藍牙® DVD、DivX、CD、USB、FM, 最大值 70 瓦

## 產品特點

### 無線音樂串流



藍牙是一種短距離無線通訊技術，穩健強勁，符合能源效益，讓您與 iPod/iPhone/iPad 或其他藍牙裝置（例如智能手機、平板電腦，甚至筆記型電腦）輕鬆進行無線連接。這樣您就可以輕鬆透過此喇叭無線享受您最喜愛的音樂，影片或遊戲的音效。

### 低音反射式喇叭系統



低音反射喇叭系統透過小巧的喇叭音箱系統，為你提供低沉的低音體驗。它與傳統喇叭音箱系統不同，附加了已與低音喇叭進行聲學校正的低音管線，優化系統的低頻下降狀況，呈現更深沉的低音和更小的失真。此系統令低音管線中的空氣發生共振，像傳統低音喇叭一樣震動。系統結合了低音喇叭的響應，延伸了全部低頻音效，建立了全新的低音境界。

### 數碼音效控制

數碼音效控制可讓你在各種預設音效中進行選擇 - 均衡、清晰、強力、溫暖和明亮。你可以使用這些選擇來優化不同樂風的頻率範圍。每種模式均使用圖形等化技術自動調節音效平衡，並在你選擇的音樂中增強重要頻率。如此一來，數碼音效控制便

BTD2180/98

可依據你播放的音樂類型精確調節音效平衡，讓你在音樂中得到最大享受。

### 用於輕鬆播放 MP3 音樂的 USB Direct



憑藉其全面的檔案傳送能力，您可以透過內置 USB Direct 輕鬆存取更多數碼音樂，享受其帶來的方便與樂趣。

### 卡拉 OK 帶給您無窮樂趣



在家中享受卡拉 OK 的無窮樂趣



# 規格

## 音效

- 音效增強：數碼音效控制
- 音效系統：杜比數碼解碼器
- 最大輸出功率 (RMS)：70 瓦

## 喇叭

- 喇叭驅動器：圓形高頻喇叭連 4 吋低音喇叭

## 影像播放

- 播放媒體：DivX, DVD-Video, Picture CD, 影像 CD/SVCD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- 光碟播放模式：A-B 重複, 角度, PBC, 慢動作, 縮放, 監管控制, 光碟功能表, 快速反帶, 快速前進, OSD, 從停止狀態恢復播放
- DVD 區域：3
- 視訊增強：逐行掃描

## 播放聲音

- 播放媒體：MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- 光碟播放模式：重複 / 單一 / 全部 / 節目, 快速前進 / 反帶, 下一首 / 上一首曲目搜尋
- 載入器類型：機動化, 光碟盤
- USB Direct 模式：快退 / 快進, 播放 / 暫停, 前一首 / 下一首, 編排播放, 重複, 停止

## 靜態照片播放

- 影像壓縮格式：JPEG
- 影像增? 功能：幻燈片展示連 MP3 播放功能
- 播放媒體：Picture CD, CD-R/RW, DVD+R/+RW

## 選台器 / 接收 / 傳送

- 選台器波段：FM 立體聲
- 自動數碼選台
- 選台器增? 功能：自動儲存
- 記憶選台：20

## 連接

- 視訊輸出 - 類比：複合視訊 CVBS (黃色 cinch), 色差視訊 Y Pb Pr (cinch)
- 音訊連接：類比聲音輸入 (L/R)
- USB: USB 主機
- 藍牙規格：A2DP
- 咪高風：咪插

## 便利

- 鬧鐘：CD 鬧鐘, 定時關機, 收音機鬧鐘, USB 鬧鐘
- 時鐘：在主屏幕上
- 指示功能：DIM 模式

## 配件

- 附配件：複合影像線 (Y), AC 電源線
- 用戶手冊：多語言
- 遙控器

## 尺寸

- 總重量：6.7 千克
- 主機深度：220.4 毫米
- 主機高度：119 毫米
- 主機闊度：180 毫米
- 主要喇叭尺寸 (闊 x 深)：140 x 185 毫米
- 主喇叭高度：260 毫米
- 包裝深度：208 毫米
- 包裝高度：315 毫米
- 包裝寬度：663 毫米

## 功率

- 電源：110-240V, 50/60 Hz



出版日期 2014-08-09

版本：2.0.3

12 NC: 8670 001 03801  
EAN: 87 12581 69111 0

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)