

Philips
DVD player/recorder cu
i.LINK

DVDR730



Înregistrați fotografiile digitale și benzile video pe DVD și redați-le la televizor!

Singurul DVD recorder cu care puteți copia ușor, rapid și precis momentele dragi de pe un card de memorie scump pe DVD.

Editați, captați, partajați și înregistrați

- Folosiți recorderul foto digital pentru a stoca fotografiile pe DVD
- Slot PCMCIA pentru vizionarea fotografiilor de pe carduri de memorie
- Intrare digitală i.LINK, pentru copii perfecte de pe camera video

Înregistrați programele TV preferate pe DVD

- Intrare RGB pentru cea mai bună înregistrare analog/digital din set-top box
- Până la 8 ore de înregistrare video pe discuri DVD+R/RW cu un singur strat

Partajați înregistrările dvs. preferate

- DVD-urile dvs. vor putea fi redate pe toate DVD playerele existente.
- Întotdeauna înregistrări compatibile: cu discuri DVD+R/RW
- Personalizați ecranul de index (IPS)

Savurați filmele și melodiile preferate

- Scanare progresivă pe componente, pentru optimizarea calității imaginii
- Redă fișiere JPEG și MP3 de pe Disc/HDD

PHILIPS

Specificații tehnice

Imaginelor/Ecran

- **Convertor D/A:** 10 biți, 54 MHz

Sunet

- **Convertor D/A:** 24 biți, 96 kHz
- **Diafonie (1kHz):** 105 dB
- **Distorsionare și zgomot (1kHz):** 90 dB
- **Interval dinamic (1kHz):** 90 dB
- **Raport semnal/zgomot:** 105

Redare video

- **Formate de comprimare:** MPEG1, MPEG2
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, DVD, DVD+RW, DVD-RW (Mod Video), DVD-R, DVD-Video, MP3-CD, SVCD, Video CD
- **Moduri redare disc:** Repetare A-B, Repetare capitol, Meniu disc, Derulare rapidă înapoi, Derulare rapidă înainte, Derulare înainte cadru cu cadru, Pauză, PBC, Reluare redare de la oprire, Căutare înainte/înapoi, Redare aleatorie, Redare lentă, Repetare titlu, Zoom
- **DVD Region:** 2
- **Sistem de redare a discurilor video:** NTSC, PAL
- **Caracteristici superioare video:** Scanare progresivă

Înregistrare video

- **Compresie audio:** Dolby Digital, PCM
- **Formate de comprimare:** MPEG2
- **Timp maxim de înregistrare pe DVD:** 8 hr
- **Caracteristici înregistrare:** Atașare, Inserare marcaj capitol, Înregistrare directă, Divizare, Ștergere, Selectare scenă preferată, Marcare manuală capitol, Înregistrare One Touch (OTR), Înregistrare nume program, Safe Record, Imagine de fundal selectabilă, Index selectabil de imagini, Înregistrare ID post de radio
- **Moduri de înregistrare:** M1: 60 de minute, M2: 120 de minute, M2x: 150 de minute, M3: 180 de minute, M4: 240 de minute, M6: 360 de minute, M8: 480 de minute

Redare audio

- **Format compresie:** Dolby Digital, DTS, MP3, MPEG2 multi-canal, PCM
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Sisteme de fișiere acceptate:** ISO-9660
- **Acceptă etichete ID3:** Titlu piesă și nume artist

Redare imagine statică

- **Medii de redare:** DVD+R/RW, CD cu imagini
- **Format comprimare imagine:** JPEG
- **Caracteristici superioare imagine:** Creare albume, Editare fotografii (culori, filtre), Imagine în oglindă, Rotire
- **Prezentare:** 3 viteze
- **Suport pt. imagini de tip miniatură:** Format EXIF

Medii de stocare

- **Mediu de înregistrare:** DVD+R, DVD+RW

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Sistem TV:** PAL, SECAM

Conectivitate

- **Caract. de conectivitate superioare:** Cinema Link
- **Ext 1 SCART:** Intrare/leșire CVBS, Audio in/out, RGB out, S-video out
- **Ext 2 SCART:** Intrare/leșire CVBS, Audio in/out, S-video in, RGB in, Decodor
- **Conexiuni frontale/laterale:** Intrare audio S/D, i.LINK DVin(IEEE1394,4-pin), Intrare S-video, Video in
- **Alte conexiuni:** Leșire audio analogic S/D, Leșire video Component - Interlaced, leș. vid. Comp. - Progr., leș. video Composite (CVBS), leșire coaxială digitală, leșire optică digitală, Antenă RF in / TV out, S-Video out

Confort

- **Protecție copii:** Blocare pentru copii, Restricționare acces minori
- **Ceas:** Ceas inteligent
- **Digital Content Management:** Digital Photo Recorder
- **Ușor de instalat:** Instalare automată, Follow TV
- **Limbi OSD:** Daneză, Olandeză, Engleză, Finlandeză, Franceză, Germană, Italiană, Norvegiană, Portugheză, Spaniolă, Suedeză
- **Evenimente programabile:** 6
- **Perioadă de programare:** 1 lună
- **Caracteristici programare/timer:** Înreg. automată satelit, Repetare prog. zilnic/săpt., Timer manual, Înreg. One Touch (OTR), ShowView, Control înreg. VPS/PDC

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu de alimentare CA, Cablu coaxial antenă radio, Cablu Full SCART, Telecomandă, Manual de utilizare

Dimensiuni

- **Culoare carcasă:** Argintiu Precision
- **Interval temperatură (operare):** între 0°C și 40°C
- **Dimensiuni ambalare (L x l x A):** 570 mm x 182 mm x 420 mm mm
- **Dimensiuni set (L x l x A):** 435 mm x 65 mm x 335 mm mm

Alimentare

- **Alimentare:** 200-240 V, 50/60 Hz
- **Consum în stare de repaus:** < 3 W

Caracteristici principale produs

Digital Photo Recorder

Recorderul foto digital este un puternic browser de imagini instalat pe DVD recorder, cu o interfață simplă și intuitivă. Acesta permite arhivarea imaginilor digitale la rezoluție completă pe discuri DVD sub formă de fișiere JPEG, în format MPEG sau ca instantanee compatibile DVD, pentru DVD playerele obișnuite.

Slot media PCMCIA

Slotul Media este o soluție simplă cu card care vă oferă acces instantaneu la fotografiile digitale de pe diverse formate de carduri de memorie, cum ar fi Compact Flash, SD, Memory Stick și MultiMedia, prin intermediul adaptorului PCMCIA.

Intrare digitală i.LINK

Cunoscut și sub denumirea de IEEE 1394 sau FireWire, i.LINK reprezintă standardul mondial pentru conectarea dispozitivelor video digitale. Acest standard este utilizat atât pentru echipamente digitale Home Video, cum ar fi camerele DV și D8, cât și pentru PC-uri. Semnalul AV este transmis printr-un singur cablu. Prin i.LINK, puteți copia imaginile video personale la calitatea inițială a imaginilor digitale.

Intrare RGB

RGB Component este standardul video analogic cu cea mai mare calitate. Imaginile sunt mai clare decât în cazul semnalelor S-video și Composite. DVD recorderele Philips pot înregistra direct din surse RGB, cum ar fi receptoarele de satelit.

8 ore de înregistrare video (+RW)

Modul de înregistrare de 8 ore disponibil pe anumite modele de DVD recordere vă permite să înregistrați până la opt ore pe discuri DVD+R/RW cu un singur strat.

Compatibilitate bidirecțională

DVD recorderele pot reda discuri DVD-Video obișnuite, dar este la fel de important ca discurile DVD+R și DVD+RW înregistrate pe acestea să fie redade de playerele DVD-Video existente.

Întotdeauna înregistrări compatibile

Ecran de index personalizat

Ecranul de index este un meniu DVD creat pe fiecare disc DVD+R/RW, accesibil și pe DVD playerele obișnuite. Vă oferă o privire de ansamblu și acces ușor pentru a vedea imediat conținutul discului și a naviga la înregistrarea dorită.

Scanare progresivă

Tehnologia Progressive Scan dublează rezoluția verticală a imaginii, pentru o imagine mult mai clară. În loc să trimită mai întâi semnalul cu linii impare, urmat de semnalul cu linii pare, ambele semnale sunt scrise în același timp. Este creată instantaneu o imagine completă, de rezoluție maximă. La această viteză, ochiul uman percepe o imagine mai clară, fără a distinge structura liniilor.

Redă fișiere JPEG și MP3



Data lansării 2006-08-23

Versiune: 3.0

12 NC: 8622 810 11644
EAN: 87 10895 80017 4

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz.

Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.
www.philips.com