



필립스 Fidelio  
마이크 장착 이어폰형 헤드폰

3 방향 하이브리드  
어쿠스틱 아키텍처  
고해상도 오디오



S3

## 고품질 이어폰 사운드

어디에서나

오디오 애호가를 위한 이 이어폰형 헤드폰은 넓고 자연스러운 공간감과 편안하고 꼭 맞는 착용감을 선사합니다. 트위스트 페어 케이블과 내장된 MMCX 커넥터로 고음질 출력 기기에 연결하면 멋진 디테일을 놓치지 않고 감상할 수 있습니다.

### 몰입감 넘치는 전역 사운드

- 6mm 다이내믹 저음 드라이버. 균형 잡힌 듀얼 전기자 드라이버
- 넓고 자연스러운 공간감
- 밀도 있고 인상적인 저음
- 안정적인 중간 대역. 완벽한 섬세함을 보이는 고주파

### 작은 디테일까지 감상하세요

- 완벽한 소음 차단, 완벽한 착용감
- Comply™ 메모리 폼 이어팁 커버 (소형, 중형, 대형)
- 아름다운 디자인. 휴대용 파우치 포함
- 안정적인 이어후크 디자인으로 이어폰을 고정

### 모든 소스에 꼭 빠져보세요

- 고해상도 오디오. 하나도 빠짐 없는 섬세한 소리 청취
- 핸드폰부터 헤드폰 앰프까지 모든 기기에 연결
- 음악과 통화를 위한 내장형 리모트
- 분리형 트위스트 페어 케이블. MMCX 및 3.5mm 어댑터

**PHILIPS**  
Fidelio

## 사양

### 디자인

- 색상: 블랙

### 사운드

- 스피커 직경: 6 mm
- 어쿠스틱 시스템: 세미 클로즈 구조
- 주파수 응답: 5-40000 Hz
- 임피던스: 16 Ω
- 감도: 107dB/mV

### 액세서리

- 보관용 파우치: 가능 \*

### 커넥티드 기술

- 케이블 연결: 3.5mm 커넥터, 1.3m 케이블
- 호환 가능: iPhone, BlackBerry, HTC, LG, MOTOROLA, Sony, Nokia\*, SAMSUNG\*, NOKIA 및 SAMSUNG 이전 모델, Sony Ericsson 기기용 고객 지원을 통해 추가 커넥터 사용 가능

### 포장 크기

- 포장 크기 (W x H x D): 15.8 x 22.8 x 5 cm
- 순중량: 0.058 kg
- 총중량: 0.342 kg
- 용기 중량: 0.284 kg
- EAN: 48 95229 10838 7
- 포함된 제품 수: 1 개
- 포장 유형: 상자
- 선반 배치 유형: 양쪽

### 외부 상자

- 실외용 포장 (L x W x H): 17 x 11.1 x 21.9 cm
- 순중량: 0.116 kg
- 총중량: 0.765 kg
- 용기 중량: 0.649 kg
- GTIN: 1 48 95229 10838 4
- 소비자 패키지 수: 2 개

## 주요 제품

### 넓고 자연스러운 공간감

이어폰형 헤드폰으로 몰입감 넘치는 음악 감상을 즐겨보세요. 6mm 다이내믹 드라이버가 밀도 있고 인상적인 저음을 전달합니다. 균형 잡힌 듀얼 전기가 안정적인 중간 대역과 완벽한 섬세함을 보이는 고주파를 선사합니다.

### 최적 맞춤

타원형 튜브와 완벽한 소음 차단을 위한 3 가지 크기의 Comply 메모리 폼 이어 팁 커버를 자랑합니다. 시끄러운 환경에서 음악을 감상할 때도 음악의 섬세한 디테일까지 감상할 수 있습니다. 이 어후크 디자인으로 헤드폰을 고정합니다.

### 하나도 빠짐 없는 섬세한 소리 청취

이 헤드폰은 모든 음을 강렬하게 펼쳐냅니다. 고해상도 소스에 연결하면 녹음 원본을 듣는 것 같은 성능으로 오디오를 빠짐 없이 완벽하게 감상할 수 있습니다.

### 모든 기기에 연결하세요.

좋아하는 앨범에 몰입해 보십시오. 분리형 low-impedance 트위스트 페어 케이블이 왜곡을 최소화하여 음악의 작은 디테일까지 살립니다. MMCX 커넥터가 포함되어 고해상도 오디오 장치에 연결할 수 있습니다.

### 휴대용 파우치 포함

광택이 도는 고품질의 금속 이어 하우징에 Fidelio 로고가 금속 글자로 새겨져 있습니다. 휴대용 파우치가 포함되어 있어 사용하지 않을 때 긁힘을 방지할 수 있습니다.

### 내장형 리모트

통화하면서도 음악을 놓치지 않을 수 있습니다. 내장형 마이크 기능의 리모콘으로 음악 재생을 제어하며, 선명한 통화가 가능합니다.



발행 일자 2022-05-12

버전: 1.1.4

12 NC: 8670 001 66757  
EAN: 48 95229 10838 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com