

Philips
Základná interná
mechanika

DVD

18x Prepisovačka

SPD2512BM



Všestranná SATA mechanika

Meno, ktorému môžete v spoľahlivosti a kompatibilite dôverovať

Interná SATA DVD RW mechanika Philips číta a zapisuje všetky formáty DVD, dvojvrstvových diskov a diskov CD. Jej inštalácia je nenáročná aj pre menej skúsených používateľov. A keďže prichádza od výrobcu, ktorý je spoluvynálezcom optických médií Blu-ray, DVD a CD, môžete si byť istí, že je extrémne spoľahlivá.

Buďte svedkom najnovšej technológie

- Dvojvrstvomá zapisovacia mechanika na +R a -R, DL médiá
- Formát DVD RAM je podporovaný

Majstrovský výkon

- 8 x zapisovanie na DVD+R DL
- 18 x rýchlosť zápisu
- Úložná kapacita 8,5 GB na jednostrannom disku s dvojistou vrstvou

Vybavenie a vlastnosti

- Plug & Play umožňuje jednoduchšiu inštaláciu
- Dvojité formát

Mimoriadna spoľahlivosť a mohutnosť

- Dynamická kalibr. zaisťuje kvalitu zápisu pri vysokej rýchlosti
- Bezpečné a spoľahlivé prepisovanie bez prerušenia

PHILIPS

sense and simplicity

Technické údaje

Rýchlosť zapisovania

- DVD+R: 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- DVD-R: 18 x (24 300 KB/s) pomocou CAV
- DVD+R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- DVD-R DL: 8 x (10 800 KB/s) pomocou Z-CLV
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV

Rýchlosť prepisovania

- DVD+RW: 8 x (10 800 KB/s) pomocou CLV
- DVD-RW: 6 x (8 100 KB/s) pomocou CLV
- CD-RW: 32 x (4 800 KB/s) pomocou CAV

Rýchlosť čítania

- DVD-ROM: 16 x (21 600 KB/s) pomocou CAV
- CD-R: 48 x (7 200 KB/s) pomocou CAV
- DVD-RAM: 12 x (16 200 KB/s) pomocou PCAV
- Čas prístupu: 140
- Veľkosť vyrovnávacej pamäte: 2 MB

Pripojiteľnosť

- Rozhranie: SATA
- Iné pripojenia: 12 V DC napájanie, Analógový audio Ľavý/Pravý výstup

Vybavenie a vlastnosti

- Jednoduchá inštalácia: Plug & Play

Systémové požiadavky

- Miesto na pevnom disku: 650 MB
- Operačný systém počítača: Windows® XP, 2000 so SP4, ME, NT, 98 SE
- Procesor: Procesor Pentium 4 1,3 GHz alebo rýchlejší
- Pamäť RAM: 128 MB

Rozmery

- Rozmery produktu (ŠxHxV): 148 x 170 x 42 mm
- Hmotnosť produktu: 0,75 kg

Technické špecifikácie

- Vlhkosť: 20 - 80 %RH (žiadna kondenzácia)
- Prevádzkový rozsah teploty: 5 - 50 °C
- Rozsah teploty skladovania: -40 - 80 °C
- Bezp. normy: EN60950, EN60825, UL1950
- Normy EMC: EN55022, EMS5024, FCC Part 15

Údaje o balení

- 12 NC: 867000030129
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33576 2
- Hmotnosť brutto: ,725 kg
- Výška: 42 mm
- Dĺžka: 170 mm
- Šírka: 148 mm

Vnútrotný kartón

- 12 NC: 8670 000 30129
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33576 2
- Hmotnosť brutto: 0,725 kg
- Výška: 42 mm
- Dĺžka: 170 mm
- Šírka: 148 mm
- Množstvo: 1

Vonkajšia lepenka

- 12 NC: 867000030129
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33577 9
- Hmotnosť brutto: 8,3 kg
- Dĺžka: 378 mm
- Šírka: 317 mm
- Výška: 240 mm
- Množstvo: 10

Vonkajší obal 2

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 33578 6
- Množstvo: 480

Hlavné prvky

Dynamická kalibrácia

Dynamická kalibrácia optimalizuje kvalitu zápisu DVD vo vysokorýchlostných mechanikách DVD+RW.

Dual formát zapis. mechanika na +/- DL

Nová mechanika umožňuje zapisovanie na +R a -R 8,5 GB dvojvrstvové médiá

Plug & Play

Plug & Play vám poskytuje možnosť pracovať bez vykonávania zložitých inštalčných procedúr alebo technických analýz pri pridávaní nového komponentu.

Neprerušované prepojenie

Neprerušované prepojenie predchádza strate diskov spôsobenej chybami pri zapisovaní

Úložná kapacita 8,5 GB

Uložte si 8,5 GB dát alebo 4 hodiny videa v DVD kvalite na jednom jednostrannom disku s dvojitou vrstvou

DVD-RAM

Formát DVD RAM je podporovaný, čím sa z tohto zariadenia stáva mechanika s univerzálnymi možnosťami záznamu s podporou všetkých formátov diskov CD a DVD.



Dátum vydania
2009-08-14

Verzia: 2.0.5

12 NC: 8670 000 30129
EAN: 87 12581 33576 2

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com