

Philips
Hi-Fi mikrosystém

MP3

MCM240



Jedinečný styl – skvělý zvuk – možnost montáže na stěnu

Módní a pokrokový, s jedinečnými inovacemi a stylem. Mimořádně elegantní systém MCM240 s dynamickým zvukem se vyznačuje vkusným designem s přehráváním MP3-CD, který umožňuje umístění i na stěnu.

Delší poslech, silnější zážitek

- 10 hodin hudby z MP3-CD

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a výrazné basy
- Zvukový výkon 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W / Maximální hudební výkon PMPO: 400 W

Začněte den podle sebe

- Budík a časovač vypnutí
- Digitální tuner se 40 předvolbami pro mimořádné pohodlí

Dívejte se, jak se váš disk otáčí

- Přední motorizovaná dvířka CD s průhledovým okénkem
- Elegantní a štíhlé provedení lze připevnit na stěnu

PHILIPS
sense and simplicity

Specifikace

Zvuk

- **Výstupní výkon:** Hudební výkon 2 x 10 W
- **Vylepšení zvuku:** 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost

Reproduktory

- **Hlavní reproduktor:** Dvoupásmové, Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex, 3" basový reproduktor, Piezoelektrický výškový reproduktor

Přehrávání zvuku

- **Média pro přehrávání:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Režimy přehrávání disků:** Programovatelná paměť na 40 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- **Podpora ID3 tagů:** ano
- **Typ zavádění:** Přední, Motorizované

Tuner/přijem/vysílání

- **Automatické digitální ladění:** ano
- **Systém RDS:** Název stanice, Typ programu, Radio Text
- **Předvolby stanic:** 40
- **Pásmo tuneru:** VKV stereo, SV
- **Vylepšení tuneru:** Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- **Vstup Aux:** Linkový vstup
- **Sluchátka:** 3,5 mm
- **Další připojení:** Anténa VKV, Anténa SV

Pohodlí

- **Budíky:** Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem, Časovač
- **Hodiny:** Na hlavním displeji
- **Typ displeje:** LCD
- **Barva podsvětlení:** Modrá
- **úsporný pohotovostní režim:** 1 W

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Anténa VKV/SV, Šrouby pro montáž na stěnu 2x
- **Dálkové ovládání:** 23 tlačítek a baterie

Rozměry

- **Rozměry sady (Š x V x H):** 250 x 245 x 96 mm
- **Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H):** 166 x 245 x 90 mm
- **Rozměry balení (Š x V x H):** 330 x 313 x 303 mm
- **Hmotnost včetně balení:** 5,6 kg

Zvýraznění výrobku

10 hodin hudby z MP3-CD

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer-3“. Formát MP3 představuje revoluční kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevyrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

