



FWM582

Grave e reproduza música instantaneamente

com Gravação para USB

Prepare-se para uma festa imparável! O FWM582 permite-lhe desfrutar de ficheiros de músicas extraídos de CD a partir do seu sistema Hi-Fi com os seus amigos. Graves potentes e som surround virtual: a vida é um concerto enorme e contínuo!

Som potente para ouvir e sentir

- Potência de saída total de 420 W RMS
- Sistema de Altifalantes de Graves de 2 vias para um som potente
- Amplificador duplo para um melhor desempenho de som

Audição prolongada, maior diversão

- Carregador de 3 discos para reprodução de música CD WMA-/MP3
- Sintonização digital de 40 estações predefinidas para mais conveniência
- 60 horas de CD WMA ou 30 horas de CD MP3
- Extraia música de CD, rádio e karaoke para um dispositivo USB
- Karaoke para horas de entretenimento em casa

Definições de som personalizadas

- Dynamic Bass Boost de 3 passos para uma experiência de graves profundos
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Incredible Surround™ para maior prazer sonoro
- Som MAX para uma potência imediata

Destques

Carregador de 3 discos

Com um carregador de três discos para reprodução de música, pode escolher entre três CDs diferentes que estão dentro do dispositivo, a qualquer altura. Esta característica de conveniência permite tirar partido de uma grande variedade de músicas, poupando o tempo dedicado a mudar CDs frequentemente.

Sintonização de 40 canais digitais

Rádio digital oferece-lhe opções de música adicionais para a sua colecção de música no sistema de áudio Philips. Basta sintonizar a estação que deseja programar e premir e manter premido o botão de programação para memorizar a frequência. Com estações de rádio predefinidas que podem ser gravadas, pode aceder rapidamente à sua estação de rádio favorita, sem necessitar de sintonizar manualmente a frequência.

Dynamic Bass Boost de 3 passos

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - do nível um ao nível três - através de um só toque num botão! Pode personalizar o nível de graves que melhor se aplica ao seu estilo. Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar

isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

60 horas de música CD-WMA-MP3

60 horas de CD WMA ou 30 horas de CD MP3

Gravação para USB

Com esta função inteligente pode ouvir facilmente a sua música no sistema Hi-Fi, directamente a partir do seu leitor de MP3 portátil. Basta extrair a música que prefere de karaoke, CD, programas de rádio ou entrada de música directamente do sistema para o

dispositivo USB. Guarde as suas cassetes favoritas e converta o conteúdo para o formato MP3 - sem utilizar um PC. Também pode programar uma gravação temporizada do seu programa de rádio favorito no sistema e o programa é gravado automaticamente para o seu dispositivo USB.

Karaoke

A funcionalidade Karaoke do seu leitor de DVD proporciona entretenimento interminável e o máximo de diversão áudio. Pode melhorar o seu desempenho adicionando um efeito de 'eco' à sua voz. Os controlos de nota permitem-lhe escolher a melhor nota para a sua capacidade vocal.

Som MAX

A tecnologia do Som MAX produz um aumento imediato dos graves, maximizando o desempenho do volume e proporcionando imediatamente a maior experiência sonora com um simples toque num botão. O seu circuito electrónico sofisticado calibra as definições existentes do som e do volume e intensifica os graves e o volume para o nível máximo, sem distorção. O resultado final é uma amplificação nítida do espectro de som e do volume e som potente e profundo em qualquer música.



Especificações

Som

- Potência de Som Total (RMS): 420 segundos W
- Potência de saída: 5400 W PMPO
- Melhoria do som: Som MAX, Incredible Surround, Dynamic Bass Boost de 3 níveis, Controlo de Som Digital, 4 modos, Controlo Virtual do Ambiente (VAC)

Altifalantes

- Número de Altifalantes: 2
- Altifalante Principal: Woofer de 6,5", Tweeter de 2", 2 sentidos, Sistema de Altifalantes de Graves

Reprodução de áudio

- Tipo de Carregamento: Carrossel de 3 CDs
- Número de Discos: 3
- Suporte de reprodução: CD, CD-R, CD-RW, CD MP3, CD WMA
- Modos de reprodução de discos: Repetir/um/disco/programa, Reprodução Aleatória, 40 Faixas Programáveis
- Modos USB Directos: Reprodução/Pausa, Parar, Anterior/Seguinte, Retrocesso rápido/Avanço rápido, Repetir, Aleatório, Eliminar

Gravação Áudio

- Suporte multimédia de gravação: Dispositivo USB
- Modos de gravação USB: Gravação instantânea, Faixas programadas, Programar gravação de programa de rádio, Disco único, Faixa única
- Fontes de gravação USB: CD, Sintonizador, Entrada de microfone, Aux

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Estações pré-sintonizadas: 40
- Bandas do sintonizador: FM, MW
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização

Automática, Instalação Fácil (Plug & Play)

Conectividade

- Ligações áudio: Entrada RCA Aux
- USB: Anfitrião USB
- Auscultadores: 3,5 mm
- Microfone: Tomadas Dual Microphone
- Outras ligações: Antena FM, Antena MW

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Despertador com Rádio, Alarme USB, Temporizador
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: FTD
- Indicações: Modo DIM
- Karaoke: Volume MIC, Controlo Eco

Acessórios

- Telecomando: 36 teclas com 2 pilhas AA
- Manual do utilizador: 16 idiomas
- Manual de início rápido
- Folheto da Garantia: Versão global
- Acessórios incluídos: Antena FM/MW, Pilhas para telecomando

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 265 x 310 x 384 mm
- Largura do Altifalante: 273 mm
- Altura do Altifalante: 310 mm
- Profundidade do Altifalante: 265 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 910 x 440 x 378 mm
- Peso incl. embalagem: 18,8 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 100-240 V CA, 50/60Hz



Data de publicação
2011-07-21

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 000 38624
EAN: 87 12581 40932 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com