



Philips
Audífonos

Controlad. 8,6 mm/cerrados
parte post.
Intrauditivo

SHE3550BL

Gran ritmo, graves potentes

Diseño compacto

Los audífonos intrauditivos Philips MyJam Beamers son ultrapequeños, ofrecen graves potentes y cuentan con inserciones de tubo ovalado para dar comodidad.

Siempre listo

- El sistema de protección de cable reforzado aumenta la duración y la conectividad

Disfruta de la calidad del sonido

- Graves potentes y un sonido claro a través de controladores eficientes
- Un sellado intrauditivo perfecto elimina el ruido externo

Escucha audio durante más tiempo

- La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona un cómodo ajuste ergonómico
- Sus 2 audífonos de goma intercambiables ofrecen un ajuste óptimo

PHILIPS

Especificaciones

Sonido

- Sistema acústico: Cerrado
- Respuesta de frecuencia: 20 - 20,000 Hz
- Tipo de imán: Neodimio
- Entrada de alimentación máxima: 10 mW
- Diámetro del altavoz: 8.6 mm
- Sensibilidad: 101 dB
- Impedancia: 16 ohm

Conectividad

- Tipo de cable: cobre
- Conexión del cable: dos en paralelo, simétrica
- Acabado del conector: cromado
- Longitud del cable: 1.2 m
- Conector: 3.5 mm

Caja externa

- Longitud: 37.5 cm
- Cantidad de envases para consumo: 24
- Ancho: 17.9 cm
- Peso bruto: 1.127 kg
- Altura: 13.9 cm
- GTIN: 1 69 51613 99139 5
- Peso neto: 0.288 kg
- Peso de tara: 0.839 kg

Caja interna

- Longitud: 18.1 cm
- Cantidad de envases para consumo: 3
- Ancho: 8.1 cm

- Altura: 6 cm
- Peso neto: 0.036 kg
- Peso bruto: 0.125 kg
- Peso de tara: 0.089 kg
- GTIN: 2 69 51613 99139 2

Dimensiones del envase

- Altura: 17.3 cm
- Tipo de envase: Blister
- Tipo de ubicación en el estante: Ambos
- Ancho: 5 cm
- Profundidad: 2.7 cm
- Cantidad de productos incluidos: 1
- EAN: 69 51613 99139 8
- Peso bruto: 0.026 kg
- Peso neto: 0.012 kg
- Peso de tara: 0.014 kg

Dimensiones del producto

- Altura: 1.85 cm
- Ancho: 2.1 cm
- Profundidad: 1.2 cm
- Peso: 0.011 kg

Accesorios

- Puntas: 3 tamaños: S, M, L

Diseño

- Color: Azul

Destacados

2 tamaños de audífonos

Los audífonos están disponibles en 2 tamaños para lograr un ajuste perfecto y personalizado.

Controladores eficientes

Los audífonos intrauditivos Philips Vibes poseen controladores eficientes dentro de un diseño compacto. Calzan perfectamente en tu oído, mientras te entregan un sonido nítido con graves potentes.

Tubo de sonido ovalado

La inserción de tubo de sonido ovalado proporciona una comodidad ergonómica que se adapta a la forma de la oreja.

Ajuste intrauditivo perfecto

Los auriculares ultrapequeños se adaptan perfectamente al interior de la oreja para crear un sellado que bloquea el ruido externo.

Sistema de protección de cable reforzado

Para prolongar la vida útil de tus audífonos, una suave goma en la conexión entre el cable y los audífonos protege la conexión frente a daños debidos al plegado frecuente.



Fecha de publicación
2024-05-29

Versión: 4.1.7

EAN: 69 51613 99139 8

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com