

Philips
Carregador sem fios Qi

Universal

Carregamento rápido
Carregamento Qi sem fios

DLP9016U



Carregador sem fios com tampa de sucção

Carregamento rápido de 10 W.

Carregue rapidamente o seu telemóvel sem o ligar com um cabo de carregamento.

Carregamento Qi sem fios para smartphones, tablets e outros dispositivos com tecnologia Qi sem fios. Opções de saída sem fios: 5 W/7,5 W/10 W

Excelente desempenho

- Tecnologia sem fios Qi
- Eficiência de carregamento elevada de até 75%
- Carregamento rápido sem fios de 10 W
- Carrega através da maioria dos estojos para telemóvel

Design inteligente

- Design elegante e leve
- Design antideslizante

Proteções de segurança fiáveis

- Certificação Qi pelo Wireless Power Consortium

PHILIPS

Especificações

Compatibilidade

- Compatível com: iPhone, a maioria dos dispositivos com um cabo USB

Potência

- Saída: 5 W/7,5 W/10 W
- Entrada de corrente: Entrada: 5 V/2 A 9 V/1,67 A

Carregamento

- Distância de carregamento: Até 6 mm
- Potência de saída sem fios: Até 10 W

Embalagem exterior

- Número de embalagens para o consumidor: 36
- Embalagem exterior (C x L x A): 35 x 35 x 16 cm
- Peso bruto: 3,67 kg
- Peso líquido: 1,8 kg
- Tara: 1,87 kg
- GTIN: 1 48 95229 12171 0

Dimensões da embalagem

- Número de produtos incluídos: 1
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 9,5 x 19,5 x 3,5 cm
- Peso bruto: 0,07 kg
- Peso líquido: 0,05 kg
- Tara: 0,02 kg
- EAN: 48 95229 12171 3

Dimensões do produto

- Dimensões do produto (L x A x P): 6 x 0,8 x 5,6 cm
- Peso: 0,05 kg

Embalagem interior

- Número de embalagens para o consumidor: 6
- Embalagem interior (C x L x A): 17 x 11 x 14 cm
- Peso bruto: 0,57 kg
- Peso líquido: 0,3 kg
- Tara: 0,27 kg
- GTIN: 2 48 95229 12171 7

Destaques

Tecnologia sem fios Qi

A tecnologia Qi de carregamento sem fios é amplamente adotada por smartphones e outros dispositivos móveis. Os carregadores sem fios da Philips são compatíveis com telemóveis e outros dispositivos com tecnologia sem fios Qi. Basta colocar os dispositivos nesta base para desfrutar de uma experiência de carregamento simples.

Design antideslizante

Design antideslizante para manter o telemóvel na posição pretendida e evitar que deslize com a vibração do telemóvel.

Carrega através da maioria dos estojos

O carregador sem fios oferece uma distância de carregamento longa que permite carregar através da maioria dos estojos para telemóvel

Carregamento rápido sem fios de 10 W

Para carregamento de 10 W, é necessário um carregador de carregamento rápido, que identifica a norma de carregamento do seu carregador de parede ou da sua extensão para proporcionar automaticamente um carregamento mais rápido.

Certificação Qi pelo WPC

Certificação Qi pelo Wireless Power Consortium



Data de publicação
2022-05-03

Versão: 2.0.4

12 NC: 8670 001 76615
EAN: 48 95229 12171 3

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com