

Philips
Sistema de cinema em casa
DVD

HTS3270



Espectacular som surround com soberba clareza

Tal como no cinema

O som surround de alta qualidade e o melhoramento HDMI 1080p proporcionados por este sistema permitem um fantástico entretenimento em casa. Reprodução desde unidades USB, leitores multimédia portáteis e praticamente qualquer tipo de disco permitem-lhe desfrutar de filmes e música sem esforço.

Dê vida ao áudio e ao vídeo

- Som surround DTS, Dolby Digital e Pro Logic II
- Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente
- HDMI 1080p com melhoramento para Alta Definição - obtenha imagens mais nítidas

Ligue e desfrute de várias fontes

- A Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade reproduz vídeo/música de unidades flash USB
- Múltiplas entradas digitais para som de qualidade de outras fontes

Configuração e utilização fáceis

- O EasyLink controla todos os produtos EasyLink com um único telecomando

Reproduz todos os seus filmes e música

- Certificação DivX Ultra para reprodução avançada de vídeos em DivX
- Reproduz WMV, DivX, WMA, MP3 e fotografias de máquina digital JPEG
- Reproduz CD, (S)VCD, DVD, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD+R DL

PHILIPS

Destques

DTS, Dolby Digital, ProLogic II

Um decodificador DTS e Dolby Digital integrado elimina a necessidade de um decodificador externo ao processar todos os seis canais de informação áudio para proporcionar uma experiência de som surround e uma sensação espantosamente natural de realismo envolvente e dinâmico. O Dolby Pro Logic II proporciona cinco canais de processamento surround a partir de qualquer fonte estéreo.

Amplificador avançado de classe D

Amplificador avançado de classe D para som compacto e potente

HDMI 1080p

A tecnologia HDMI 1080p com melhoramento oferece-lhe imagens nítidas. Agora é possível desfrutar dos filmes em definição padrão no esplendor da Alta Definição - com mais detalhes e imagens mais realistas. O varrimento progressivo (representado pelo "p" em "1080p") elimina a estrutura de linhas dos ecrãs de TV, para imagens cristalinas. Além disso, a HDMI estabelece uma ligação digital directa que pode transportar vídeo digital em Alta Definição descomprimido e áudio digital multicanais, sem conversões para analógico -

reproduzindo imagens e sons de qualidade perfeita, sem qualquer ruído de fundo.

Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade

Universal Serial Bus (Barramento Série Universal) ou USB é um protocolo standard para a ligação fácil de vários PC, periféricos e equipamento electrónicos de consumidor. Os dispositivos com USB de Alta Velocidade possuem uma velocidade máxima de transferência de dados de 480 Mbps, muito mais que os 12 Mbps dos USB originais. Com a Ligação USB 2.0 de Alta Velocidade, tudo o que precisa de fazer é ligar o seu dispositivo USB, seleccionar o filme, música ou fotografia e reproduzir à vontade.

EasyLink

O EasyLink permite-lhe controlar vários dispositivos com um telecomando. Utiliza o protocolo padrão da indústria, HDMI CEC, para partilhar funcionalidades entre dispositivos através do cabo HDMI. Com o toque de um botão, pode operar simultaneamente todos os equipamentos HDMI CEC ligados. Funções como modo de espera e reproduzir podem agora ser levadas a cabo com total facilidade.

Certificação DivX Ultra

Com o suporte DivX, pode desfrutar de vídeos com codificação DivX no conforto da sua sala de estar. O formato multimédia DivX é uma tecnologia de compressão de vídeo baseada em MPEG4, que permite guardar ficheiros grandes como filmes, apresentações de filmes e videoclips em suportes como discos CD-R/RW e DVD graváveis. O DivX Ultra combina a reprodução de DivX com funções fantásticas como legendas integradas, vários idiomas de áudio, várias faixas e menus num só formato de ficheiro conveniente.

Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer formato multimédia: quer seja WMV, DivX, MP3 ou JPEG. Experimente a conveniência imbatível de uma grande capacidade de reprodução, e o luxo de partilhar ficheiros multimédia no seu TV ou sistema de cinema em casa, no conforto da sua sala.

Reproduz tudo

Reproduza praticamente qualquer disco: quer seja CD, (S)VCD, DVD, DVD+R, DVD-R, DVD+RW, DVD-RW ou DVD+R DL. Experimente uma flexibilidade imbatível e a conveniência de reproduzir todos os seus discos num único dispositivo.



Especificações

Imagem/Visualização

- Conversor D/A: 12 bits, 108 MHz
- Melhoramento de imagem: Varrimento progressivo, Alta def. (720p, 1080i, 1080p), Melhoramento de vídeo (720p, 1080i/p)

Som

- Potência total (RMS): 420 segundos W
- Potência de saída (RMS): 4x55 W, 2x100 W
- Conversor D/A: 24 bit, 192 kHz
- Frequência de resposta: 40-20 000 Hz
- Relação sinal/ruído: > 60 dB
- Sistema de som: Dolby Digital, Dolby Prologic II, DTS, Estéreo
- Definições do equalizador: Acção, Clássico, Concerto, Drama, Jogos, Lounge, Rock, Desporto
- Melhoramento do som: Amplificador Digital de Classe "D", Modo Nocturno

Reprodução de vídeo

- Formatos de compressão: MPEG1, MPEG2, DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, WMV, MPEG4
- Suporte de reprodução: DVD vídeo, DVD+R/-RW, DVD-R/-RW, CD/SVCD vídeo, CD-R/CD-RW
- Sistema de reprodução discos de vídeo: NTSC, PAL

Reprodução de áudio

- Formato de compressão: MP3, WMA
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Taxas de bits MP3: 32-256 kbps e VBR

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, CD-R/RW, Unidade flash USB
- Melhoramento de imagem: Rodar, Zoom, Apresentação de diapositivos com música

Sintonizador/recepção/transmissão

- Bandas do sintonizador: FM
- RDS: Nome da estação

Conectividade

- Ligações posteriores: Entrada AUX, Antena FM,

- Scart, Conectores de altifalante fáceis de encaixar, Saída de vídeo composto (CVBS), Saída HDMI, Entrada coaxial digital, Saída óptica digital
- Ligações frontais/laterais: USB de alta velocidade, Entrada MP3

Alimentação

- Fonte de alimentação: 50 Hz, 230 V
- Consumo de energia em modo de espera: < 1 W
- Consumo de energia: 80 W

Altifalantes

- Controladores de altifalantes satélite: Woofer full range de 3"
- Impedância do altifalante satélite: 8 ohms
- Limites freq. do altifalante satélite: 150-20 000 Hz
- Controladores do altifalante central: Woofer full range de 3"
- Impedância do altifalante central: 4 ohms
- Limites freq. central: 150-20 000 Hz
- Controlador do subwoofer: Woofer de 6,5" de alta eficácia
- Tipo de subwoofer: Passivo
- Impedância do subwoofer: 4 ohms
- Limites de freq. do subwoofer: 40-150 Hz

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, 2 x pilhas AAA, Antena FM, Manual do utilizador, Manual de início rápido, Folheto de garantia mundial, Cabo Scart

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 360 x 57 x 331 mm
- Peso da unidade: 2,87 kg
- Dimensões do altifalante Surround (L x A x P): 100 x 100 x 75 mm
- Peso do altifalante surround: 0,39 kg
- Dimensões do altifalante central (L x A x P): 100 x 100 x 75 mm
- Peso do altifalante central: 0,66 kg
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 123 x 310 x 369 mm
- Peso do subwoofer: 3,85 kg
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 567 x 298 x 395 mm
- Peso incl. embalagem: 11,5 kg



Data de publicação
2017-04-10

Versão: 3.1.12

12 NC: 8670 000 48772
EAN: 87 12581 45931 4

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com