



Philips  
docking-luidspreker met  
Bluetooth®

voor iPod/iPhone  
Batterij/netvoeding



DS7530

## Ontworpen voor onderweg

met deze docking-luidspreker

Ondanks het compacte en draagbare formaat is deze DS7530/12-speaker geen kleine jongen wanneer het om prestaties gaat. Dit reisgrage apparaat speelt de muziek op uw iPod/iPhone verrassend krachtig af. Bovendien kunt u handig draadloos streamen.

### Overweldigend geluid

- wOOx-technologie voor volle en toch nauwkeurige bas, zonder vervorming
- DBB om lage tonen voor een diepe bas te behouden bij elk volume
- Storingwerende technologie om storing door mobiele telefoons te voorkomen
- Totaal uitgangsvermogen van 10 W RMS

### Een daverend succes onderweg

- Elegant, gestroomlijnd en compact ontwerp dat in elke aktetas past

### Zeer draagbaar en veelzijdig

- Optie voor batterijen én een netsnoer, dus u kunt overal van muziek genieten
- Draadloos muziek streamen via Bluetooth
- Plaats elke iPod/iPhone, zelfs in zijn hoesje
- AUX-ingang voor gemakkelijke aansluiting op vrijwel elk elektronisch apparaat
- Gratis DockStudio-app voor internetradio en andere coole functies

# PHILIPS

# Specificaties

## Compatibiliteit iPod

- Compatibel met: iPod, iPod classic, iPod Mini, iPod nano 1e generatie, iPod nano 2e generatie, iPod nano 3e generatie, iPod nano 4e generatie, iPod nano 5e generatie, iPod nano 6e generatie, iPod touch, iPod touch 2e generatie, iPod touch 2e generatie 8/16/32 GB, iPod 5e generatie, iPod met kleurendisplay

## Compatibiliteit iPhone

- Compatibel met: iPhone, iPhone 3G, iPhone 3GS, iPhone 4, iPhone 4S

## iPod/iPhone-app

- Naam app: DockStudio, Gratis downloaden vanaf App Store
- Compatibiliteit: iPod touch, iPhone, iPad iOS 4.3 of hoger
- Meer dan 7000 internetradiozenders
- Weersverwachting voor 5 dagen
- Afspelen: Navigeren door album/nummer, Afspelerbediening
- Geluidsinstellingen: 5-bands equalizer, DBB, DSC-Flat, Pop, Rock, Jazz, Klassiek
- Klok: Analooog scherm, Digitaal scherm
- Alarm: Verschillende wekmogelijkheden, Sleptimer



## Connectiviteit

- Bluetooth-profielen: A2DP
- Bereik van Bluetooth: zichtlijn, 10 m
- Bluetooth-versie: 2,1

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 10W
- Geluidsverbetering: Dynamic Bass Boost
- Geluidssysteem: Stereo
- Volumeregeling: Volumeregeling

## Luidsprekers

- Neodymium magneetsysteem

## Vermogen

- Stroomvoorziening: 100 - 240 V AC, 50/60 Hz, Batterij
- Batterijtype: AA-batterij (LR6)
- Aantal batterijen: 4
- Gebruikstijd van accu: 10 u

## Afmetingen

- Productafmetingen (b x d x h): 311 x 38 x 111 mm
- Afmetingen verpakking (b x d x h): 431 x 76 x 163 mm
- Gewicht van het product: 0,28 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 1,08 kg

# Kenmerken

## wOOx-technologie



De wOOx-technologie is een revolutionair luidsprekerconcept waarmee u een zeer diepe bas kunt ervaren, die rijker is dan alle andere audiosystemen. De speciale luidsprekers zijn afgestemd op de wOOx-basweergave, en precieze afstemming tussen het hoofdstuurprogramma en de tweeter zorgt voor vloeiende overgangen van lage en gemiddelde tot hoge frequenties. Dubbele ophanging en een volledig symmetrische sandwich zorgen voor een lage en nauwkeurige basis zonder opmerkelijke vervorming. wOOx produceert een diepe, dynamische bas door de volledige inhoud van de luidsprekerkast te gebruiken om de impact te verhogen.

## Dynamic Bass Boost (DBB)



Met Dynamic Bass Boost kunt u maximaal van uw muziek genieten. Breng met één druk op de knop de bas naar de voorgrond, ongeacht of het volume hoog of laag staat! De laagste basfrequenties gaan bij een laag volume meestal verloren. Als u dit wilt tegengaan, kan Dynamic Bass Boost worden aangezet om het basniveau op te voeren. Zo kunt u van een consistent geluid genieten, zelfs wanneer u het volume lager zet.



Publicatiedatum  
2014-04-04

Versie: 2.0.9

12 NC: 8670 000 92611  
EAN: 87 12581 65244 9

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)