

Philips
Multimediálne
reproduktory 2.0

DGX320



Váš laptop nikdy neznal tak dobre!

Prenosný digitálny zvuk

Výškové a basové reproduktory pre kvalitný zvuk neboli nikdy predtým také malé. USB plug and play pripojenie znamená, že nie sú potrebné ďalšie napájacie adaptéry alebo batérie.

Váš počítač nikdy neznal tak dobre

- Digitálny zvuk dodáva čistý signál a perfektnú kvalitu
- Viac ako 75 rokov zvukového zážitku

Počujete každý detail

- Basové vyžarovače: lepšie basy bez oddeleného subwoofera
- Dva vysoko kvalitné výškové reproduktory pre čisté vysoké tóny
- Digitálny zosilňovač triedy 'D' pre kvalitný zvukový výkon

Skutočné multimédium - vyskúšajte

- Premeňte svoje prezentácie na multimediálne zážitky
- Komp. so zvuk. zdrojmi: hudba, hry, film a internet. zdroje

Jednoduché používanie

- Kompaktný a robustný dizajn pre pohyb
- Plne prenosné
- Jednoduché pripojenie počítača alebo laptopu cez USB
- Magnetické tienenie odstraňuje skreslenie obrazovky

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- Výstupný výkon (RMS): 2 x 1 W
- Hudobný výkon: 4 W
- Ovládanie hlasitosti: Analógové ovládanie hlasitosti
- Káble: Fixné káble

Reproduktory

- Zdokonalenie reproduktoru: Magneticky chránené LSB
- Frekv. rozsah satelit. reproduktora: 80-20000 Hz

Pripojiteľnosť

- Dĺžka kábla: 50 cm medzi satelitmi
- Typ kábla: Pevný USB kábel 60cm
- USB: USB 1.1, USB 2.0

Užitočná funkcia

- Indikátor zapnutého stavu: áno

Napájanie

- Indikačná LED dióda napájania: Modré

Systémové požiadavky

- Operačný systém počítača: Windows® 2000 alebo XP
- Procesor: 350 MHz procesor alebo lepší
- Pamäť RAM: 64 MB
- USB: Voľný port USB

"Green" špecifikácie

- Zelená vlajková loď: áno

Obsah balenia

- Rýchla inštalácia príručka: áno

Údaje o balení

- Množstvo: 1
- I2 NC: 908210003404
- EAN/UPC/GTIN: 8710895844598
- Hmotnosť brutto: 0 53 kg
- Výška: 92 mm
- Dĺžka: 265 mm
- Šírka: 75 mm
- Hmotnosť obalu: 0 06 kg

Vonkajšia lepenka

- Množstvo: 4
- EAN/UPC/GTIN: 8710895896481
- Hmotnosť obalu: 0 15 kg
- Hmotnosť brutto: 2 23 kg
- Dĺžka: 474 mm
- Šírka: 288 mm
- Výška: 196 mm
- I2 NC: 908210003404

Vonkajší obal 2

- EAN/UPC/GTIN: 8710895879002
- Hmotnosť obalu: 0 272 kg
- Množstvo: 16
- Hmotnosť brutto: 9 192 kg
- Dĺžka: 552 mm
- Šírka: 332 mm
- Výška: 200 mm
- I2 NC: 908210003404

Najdôležitejšie produkty

Digitálna kvalita zvuku

Zvuk sa prenáša ako digitálny signál a v poslednej chvíli sa konvertuje na analógový signál. To znižuje interferencie signálu, čoho výsledkom je reprodukcia verná originálnej nahrávke.

75 rokov zvukového zážitku

Spoločnosť Philips vynáša disk CD, viedla tím, ktorý pripravil zvukovú špecifikáciu pre USB, a vyrobila milióny zvukových systémov, domácich kín a televízorov v priebehu mnohých desaťročí. Spoločnosť Philips, ktorá je jednotkou v oblasti zvukovej inovácie, môžete dôverovať, že vyrába počítačové zvukové systémy s najvyššou kvalitou zvuku.

Basové vyžarovače

Basové vyžarovače umožňujú malým reproduktorm efektívnejšie reprodukovat' basové frekvencie bez toho, aby sa musela zväčšiť ich veľkosť a bez potreby oddeleného subwoofera. Dodajú vám skutočný zážitok zo subwoofera. Basová kvalita systému 2.1 sa premení na priestorovo menej náročný systém 2.0. Takže lepšie basy pri využití menšieho priestoru!

Výškové reproduktory

Pomocou výškového reproduktora vysokej kvality na každom boxe reproduktora dramaticky zvýšite reprodukciu vysokých frekvencií. Hudba vchádza do života a zvuk filmov je reprodukován v úplnom rozsahu vysokých frekvencií.

Digitálny zosilňovač triedy D

Digitálny zosilňovač triedy 'D' prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho Digitálny zosilňovač triedy 'D' má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Prináša do života prezentácie

Pretože na integrovaných reproduktormoch najpoužívanejších laptopov je veľmi nízka kvalita zvuku, prezentácie vytvorené v Powerpoint nie sú plne využívané kvôli dostupným zvukovým možnostiam. Kompaktné, robustné, skvelé reproduktory znamenajú, že vaše prezentácie budú mať vplyv, aký si zasluhujú, kedykoľvek sa nachádzate.

Hudba, hry, filmy, internet

Prehráva všetky typy hudby, hier, filmov a internetového zvuku, takže nezáleží na tom čo počúvate. Multimediálne zvukové zážitky budú silnejšie, ako kedykoľvek predtým.

Kompaktný a robustný dizajn

Kompaktný dizajn je jednoducho vhodný do laptopu alebo cestovnej tašky, takže ho môžete vziať so sebou kamkoľvek. Je taktiež robustný, takže odoláva nárazom pri pohybe.

Plne prenosné

Kompaktná veľkosť a inteligentná správa káblov pre jednoduché prenášanie

USB Plug and Play

USB Plug and Play znamená, že zariadenie zodpovedá štandardu USB a počítač alebo laptop ho rozpozná. Pripájanie zariadení USB je preto rýchle a jednoduché.

Magneticky tienené

Pretože silné magnety v reproduktormoch sú magneticky tienené, nedochádza k skresleniu alebo poškodeniu obrazu, keď sú umiestnené v blízkosti monitora počítača.



Dátum vydania
2007-11-06

Verzia: 3.0

I2 NC: 9082 100 03404
EAN: 87 10895 84459 8

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com