

Philips  
Mini-Hi-Fi-anlegg

MP3/WMA

FWM75



## wOOx-teknologi

Hør bassen, føl forskjellen!

Er du av dem som setter pris på teknologi som gir bedre opplevelser? Da har FWM75 alt du kan ønske deg. La deg oppsluke av kraften til wOOx-teknologien, og nyt favorittsporene dine i MP3- og WMA-format med dynamisk og rik lyd.

### Kraftig lyd du både hører og føler

- Klasse D digital forsterker for kvalitetslyd
- 2 x 150 W RMS / 2 x 300 W musikeffekt
- Front wOOx Technology-høytalere

### Lenger avspillingstid, større glede

- 3-platers veksler for musikkavspilling fra WMA-/MP3-CD
- Dual Logic-kassettpiller med automatisk avspilling
- 60 timer med WMA-CD-musikk, eller 30 timer med MP3-CD-musikk

### Klar for å spille

- Spillport-tilkobling til din spillkonsoll
- Spillyd-modi for forskjellige typer spill
- MIX-IT for å mikse spillyden med favorittmusikken din

**PHILIPS**

sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Lyd

- **Utgangseffekt:** 2 x 300 W musikk effekt
- **Lydforbedringer:** Klasse D digital forsterker, wOOx-teknologi, Incredible Surround, Digital lydkontroll, Virtuell omgivelseskontroll, Spill lyder, MIX-IT

### Høytalere

- **Hovedhøytaler:** 3-veis, Bassrefleks-høytalersystem, 6,5" woofer, wOOx basselment, 2" diskant-høytaler, Piezo, Avtagbare høytalergriller
- **Antall høytalere:** 2

### Lydavspilling

- **Avspillingsmedier:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- **Lastetype:** 3 CD-karusell
- **Antall plater:** 3
- **Modi for plateavspilling:** Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta/en/alle/program, Gjenta/en/plate/alle, 99 programmerbare spor
- **Kassettpillertechnologi:** Logisk
- **Antall spillere:** 2
- **Avspillingsmodi for kassett:** Full automatisk stopp

### Lyddoptak

- **Innspillingsmedium:** Bånd
- **Båndopptaksforbedring:** Synkronisert start av CD-opptak, Automatisk innspillingsnivå

### Tuner/mottak/sending

- Automatisk digital tuning
- **Tunerbånd:** FM Stereo, MW

- **Tunerforbedringer:** Automatisk lagring, Enkel innstilling (Plug & Play)
- **Forhåndsinnstillinger:** 40
- **RDS:** Stasjonsnavn, RDS-klokkeinnstilling, Radiotekst, Programtype, Nyheter

### Tilkoblingsmuligheter

- **Aux-inngang:** Linjeinngang, spillport
- **Hodetelefon:** 3,5 mm
- **Andre tilkoblinger:** Komposittvideo (CVBS) ut, FM-antenne, MW-antenne

### Anvendelighet

- **Alarmer:** CD-alarm, Radioalarm, Sleep timer
- **Klokke:** På hovedskjerm
- **Skjermtype:** FTD
- **Eco Power-ventemodus:** 1 watt
- **Indikasjoner:** DIM-modus, spor, tid, dato, CD-funksjoner, albumnummer, albumnavn

### Tilbehør

- **Fjernkontroll:** 32-tasters med 2 AA-batterier
- **Vedlagt tilbehør:** Nettledning, FM/MW-antenne

### Mål

- **Mål på apparat (B x H x D):** 265 x 322 x 390 mm
- **Mål på hovedhøytaler (B x H x D):** 240 x 358 x 230 mm
- **Emballasjemål (B x H x D):** 624 x 412 x 510 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 20,5 kg

### Effekt

- **Effektforbruk i standby:** < 1 W
- **Strømforsyning:** 200-240 V, 50 Hz

## Produkt-høydepunkter

### 2x150 W RMS / 2x300 W musikk effekt

#### Klasse D-forsterker

Klasse D digital forsterker tar et analogt signal, konverterer det til et digitalt signal og forsterker deretter signalet digitalt. Signalet går deretter inn i et demoduleringsfilter som produserer den endelige lyden. Den forsterkede digitale lyden har alle fordelene ved digital lyd, inkludert bedre lyd-kvalitet. I tillegg har klasse D digital forsterker mer enn 90 % høyere effektivitet enn vanlige AB-forsterkere. Denne høye effektiviteten gir en kraftig forsterker som tar liten plass.

#### Front wOOx Technology

#### 3-platers veksler for WMA-/MP3-CD

#### 60 timer med WMA-MP3-CD-musikk

#### Dual Logic-kassettpiller

#### Spillport-tilkobling

#### Spillyd-modi

#### MIX-IT for å mikse spillyd



Utgivelsesdato  
2007-12-07

Versjon: 3.0

12 NC: 9073 100 12442  
EAN: 87 10895 86622 4

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)