

Philips
Mikro Hi-Fi rendszer

USB

MCM177



Kiváló hangzás, stílusos kialakítással

USB Direct lejátszással

A legújabb technológiát és stílust kedvelők számára kifejlesztett rendszer jellemzője a kifinomultság és a minőség. Az USB Direct használatával lejátszhatja MP3 és WMA fájljait hordozható lejátszójáról és USB-tárolóeszközéről, és távolról vezérelheti a készülékeket.

Tegye gazdagabbá a hangzást!

- Élvezze az MP3/WMA zenét egyenesen a hordozható USB-eszközökről
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás
- Digitális hangszabályzás optimális zenei stílusbeállításhoz
- Dinamikus basszuskiemelés: mély, drámai hang
- Magas és mély hangok hangerejének javítása
- 2x10 W kimeneti RMS összteljesítmény

Egyszerű használat

- FM digitális hangolás, tárolt állomások
- Ébresztő és elalváskapcsoló

Kifinomult hang és megjelenés

- Elegáns faborítású hangszórók

PHILIPS

sense and simplicity

Fénypontok

USB Direct az MP3 és WMA zenéhez



Csatlakoztassa a készüléket a Philips Hi-Fi rendszer USB-portjához. A rendszer közvetlenül az eszköztől játssza le a digitális zenét. Most már családjával és barátaival is megoszthatja kedvenc pillanatait.

Digitális hangszabályzás



A digitális hangzásszabályzás lehetővé teszi, hogy az előre beállított Jazz, Rock, Pop és Classic beállítás kiválasztásával optimalizálja a különböző zenei műfajok frekvenciatartományait. Az egyes üzemmódok grafikus hangszínszabályozás segítségével automatikusan módosítják a hangkiegyenlítést, és erősítik az adott zenei stílusban leggyakoribb hangfrekvenciákat. A digitális hangzásszabályozás pontosan az éppen játszott zene típusához igazítja a kiegyenlítést, így a lehető legtöbbet hozhatja ki a zenéből.

Dinamikus basszuskiemelés



A Dinamikus basszuskiemelés maximálisan növeli a zenei élvezetet, hiszen egyetlen gombnyomással képes kiemelni a zene mélyhang tartalmát – bármilyen legyen is a hangerőbeállítás: mély vagy magas! A legalsó mélyhang frekvenciák rendszerint elvesznek a hangerő alacsony szintre állítása mellett. Ennek ellensúlyozására a Dinamikus basszuskiemelés beállítható a mély hangszintek kiemelésére, így Ön következetes hanghatást élvezhet a hangerő csökkentése esetén is.

Magas és mély hangok hangereje

A hangspektrumban a magas és alacsony hangfrekvencia-tartományok relatív értelemben kevésbé érzékelhetők az emberi fül számára - különösen kis hangerő mellett. A Hangerő funkció bekapcsolásával a mély és magas hangok felerősödnek, ami sokkal kiegyensúlyozottabb hanghatást eredményez.



Műszaki adatok

Hang

- Kimenő teljesítmény: 2x10 W RMS / 2x20 W zenei teljesítmény
- Hangkiemelés: Digitális hangszabályzás 4 üzemmód, Dinamikus basszuskiemelés, Fiziológiai hangerő

Hangszórók

- Fő hangszóró: 4"-es mélynyomó, Mélyreflexes hangszórórendszer

Hanglejátszás

- Adathordozók lejátszása: WMA-CD, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Lemezlejátszási módok: 20 programozható műsorszám, Ismétlés: egy/mind/program, Véletlenszerű lejátszás, Gyors előre/visszaugrás, Következő/előző műsorszám keresés
- Betöltő típus: Felső rész
- Közvetlen USB-módok: Gyors előre/Gyors vissza, Lejátszás/Szünet, Előző/Következő, Programozott lejátszás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Leállítás

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Automatikus digitális hangolás
- Állomásbeállítások: 20
- Hangolási sávok: FM sztereó
- Hangolás finomítása: Automatikus tárolás

Csatlakoztathóság

- Egyéb csatlakozások: FM antenna
- fejhallgató: 3,5 mm-es
- Audiocsatlakozások: 3,5 mm-es vonali bemenet,

- Analóg hangbemenet (bal/jobbs)
- USB: USB-gazdaport

Kényelem

- Kijelző típusa: LCD
- Ébresztők: CD-s ébresztés, Rádiós ébresztés, Elalváskapcsoló, USB-s ébresztés
- Óra: Fő kijelzőn
- Háttérfény színe: Kék
- Eco készenléti állapot: 1 W

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: FM antenna, Nemzetközi garancialevél
- Távvezérlő: 40-gombos, lítium akkumulátorral
- Rövid üzembe helyezési útmutató: angol, német, holland, francia, spanyol, olasz
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelv
- Váltóáram/egyenáram adapter: Kapcsolóüzemű tápegység

Méreték

- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):
232 x 85 x 275 mm
- Főhangszóró mérete (Sz x Ma x Mé):
160 x 250 x 180 mm
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé):
554 x 405 x 275 mm
- Súly csomagolással együtt: 6,9 kg

Feszültség

- Áramellátás: 100-240 V AC, 50/60 Hz



Kiadás dátuma
2009-03-13

Verzió: 2.0.6

12 NC: 8670 000 35823
EAN: 87 12581 38538 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com