

Philips  
Беспроводные наушники  
HiFi



SHC5102



## Свобода, которую дает беспроводная связь

### Возможность перезарядки

Никакой суеты с проводами, наслаждаться музыкой теперь можно в любом уголке вашего дома. Легкая конструкция и возможность перезарядки позволят вам забыть о том, как долго вы их носите.

#### Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- 32 мм драйвер обеспечивает превосходный звук
- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения

#### Комфорт при длительном прослушивании

- Головная стяжка с авторегулировкой длины
- Легкий дизайн повышает уровень комфорта при длительном применении.

#### Функции управления

- 2 пары наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом
- Для минимизации помех выберите один из двух каналов
- Питание от аккумулятора

# PHILIPS

# Характеристики

## Звучание

- Акустическая система: Закрытая
- Частотный отклик: 10 - 20 000 Гц
- Тип магнита: Неодимовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр динамика: 32 мм

## Тюнер/Прием/Передача

- Разделение каналов: > 30 дБ
- Частота пилот-тона: 19 кГц
- Рабочий диапазон: 100 м
- Диапазон частоты носителя: 863,0-865,0 МГц
- Модуляция: FM
- Количество каналов: 2

## Функции управления

- Индикатор заряда аккумулятора: Да
- Индикация низкого уровня заряда аккумулятора: Да
- Режим Double PLL: Да
- Время работы: +/- 15 часов
- Автовыключение: Да

## Питание

- Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH, тип R03/AAA
- Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА

## Внешняя упаковка

- EAN: 87 12581 55815 4
- Количество потребительских упаковок: 3
- Вес брутто: 4,06 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 47,5 x 26 x 32,5 см
- Вес нетто: 1,854 кг
- Вес упаковки: 2,206 кг

## Размеры упаковки

- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 24 x 32 x 15 см
- Вес брутто: 1,086 кг
- Вес нетто: 0,618 кг
- Вес упаковки: 0,468 кг
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- EAN: 69 23410 70500 3

# Основные

## Легкий дизайн



Прочные, легкие и качественные материалы повышают уровень комфорта при продолжительном ношении.

## 32 мм динамики

32 мм драйвер компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

## Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

## Головная стяжка с авторегулировкой длины

Обычно длина стяжки наушников, используемых вне помещений, настраивается с помощью специального регулятора. Этот процесс может оказаться довольно утомительным, поскольку регулировка необходима перед каждым использованием. Благодаря гибкой головной стяжке с авторегулировкой длины вы забудете о необходимости настройки, стяжка автоматически принимает оптимальное положение в соответствии с формой и размерами головы.

## 2 пары наушников в комплекте

2 пары наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.

## 2 канала передачи

При наличии выбора одного из двух каналов передачи, ваше удовольствие от прослушивания защищено, поскольку вы всегда можете легко переключиться на канал с лучшим приемом

## Питание от аккумулятора

Конструкция наушников предусматривает питание от аккумуляторов. Вам не нужно беспокоиться о постоянных расходах на батарейки.



Дата выпуска 2014-03-11

Версия: 4.1.5

12 NC: 8670 000 66508  
EAN: 69 23410 70500 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)