

Philips Streamium  
Centro de música  
inalámbrico y estación

**Streamium**

WACS7000



## Disfruta de la música en toda la casa

Total entretenimiento y libertad para disfrutar tu música

Almacena toda tu música en el disco duro de 80 GB y disfruta de la transmisión inalámbrica desde el centro a la estación. Experimenta la compresión de CD a alta velocidad. Además, puedes reproducir desde GoGear o iPod con la base 2 en 1 opcional.

### Placer sin límites y sin cables

- Transmisión inalámbrica entre la unidad central y las estaciones
- Disco duro de 80 GB para almacenar y reproducir hasta 1500 CDs
- USB directo para reproducción en MP3/WMA
- Estación base para GoGear y iPod (opcional)
- Transmisión inalámbrica desde la PC a través de UPnP

### Fácil control y navegación

- Función My Room, My Music: escucha música distinta en cada habitación
- «Music Follows Me»: disfruta de tu música en toda la casa
- Transmisiones de música con reproducción simultánea a todas las emisoras
- Compresión de CDs y búsqueda automática de información de canciones Gracenote
- Control remoto de 2 vías con LCD con búsqueda alfanumérica

### Excelente calidad de sonido

- Super Sound Panel para un sonido de graves claros y profundos
- Amplificador digital clase 'D' para una excelente calidad de sonido

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Destacados

### Transmisión inalámbrica

Con la transmisión inalámbrica, no necesitas descargar y almacenar archivos de música de gran tamaño en tu dispositivo de audio, pues puedes escuchar tus canciones favoritas mientras se transmiten a todas las estaciones al mismo tiempo. La música te sigue de una habitación a otra gracias a la función Music Follows Me, sin necesidad de reiniciar la navegación y la reproducción de una canción. Con Music Broadcast, puedes transmitir tu música favorita desde el centro a todas las estaciones. Y con My Room, My Music, todos los integrantes de la familia pueden disfrutar de su música preferida con las colecciones almacenadas en cualquier habitación que tenga un centro o estación de música inalámbrica.

### Disco duro de 80 GB / 1500 CDs

Almacena tus archivos digitales de audio en el disco rígido de 80 GB. Su gran capacidad te permite guardar hasta 1500 CDs, administrar tu colección de audio de forma inteligente y acceder fácilmente a todos tus archivos desde un solo lugar.

### USB directo

Con el modo USB Direct, puedes seleccionar toda la música en un dispositivo USB. Con sólo conectarlo, podrás reproducir y exportar todo el contenido.

### Plug & Play universal

Universal Plug & Play es un estándar de la industria que te permite conectar cualquier

dispositivo Plug & Play universal para recibir o transmitir música. Tu centro de música inalámbrico utiliza esta tecnología para garantizar una conexión fácil y estándar con otros dispositivos Plug & Play universales. Puedes conectar tu centro de música inalámbrico con otros dispositivos multimedia para recibir y transferir contenido.

### Super Sound Panel

Super Sound Panel es un panel altavoz innovador y ultradelgado que utiliza tecnología avanzada para ofrecer audio de alta calidad y amplitud de banda en una unidad compacta.



# Especificaciones

## Sonido

- Ajustes del ecualizador: Clásicos, Jazz, Pop, Rock, Tecno, Neutral
- Optimización del sonido: Refuerzo dinámico de graves en 3 pasos, Ecualizador, Increíble Surround, Control de graves y agudos, Amplificador digital clase «D», Ecualizador inteligente
- Potencia musical: (80) W
- Control de volumen: Subir/bajar control de volumen
- Potencia de salida: Potencia musical de 40 W + 40 W

## Altavoces

- Altavoces integrados: 2
- Tipos de altavoz: Super Sound Panel, Subwoofer integrado, No desprendible

## Reproducción de audio

- Formato de compresión: MP3, WMA, PCM
- Soporte de reproducción: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA-CD
- Modos de reproducción del disco: Búsqueda de pista anterior / siguiente, Búsqueda de álbum siguiente / anterior, Programable de 99 pistas, Repetir/Rep. aleatoria/Programa, Avance y retroceso rápido
- Compatible con etiquetas ID3
- Tipo de bandeja de carga: Ranura
- Codificación MP3: 8-320 Kbps y VBR
- Frecuencias de bits de WMA: 16-128 kbps
- Modo de reproducción de disco duro: Álbum, Género, Lista de música, Todas las pistas, El mismo artista, El mismo género, Pistas sin comprimir
- Modo de transmisión de disco duro: Transferencia Wi-Fi a 5 estaciones, "My Room, My Music", "Music Follows Me", "Music Broadcast"
- Modo de reproducción de PC Link: Transmisión MP3 a través de la red, Conexión inalámbrica Wi-Fi
- Modos USB Direct: Retroceso rápido / Avance rápido, Reproducir / Pausa, Anterior / Siguiente, Parar

## Grabación de audio

- Velocidad en bits: 128, 160, 192, 256 y 320 kbps
- Soporte de grabación: HDD
- Velocidad de grabación: 1 x, 4 x
- Formato de archivo de audio: MP3

## Soporte de almacenamiento

- Capacidad del disco duro: 80 GB

## Sintonizador / recepción / transmisión

- Bandas del sintonizador: FM

- Sintonización automática digital
- Autostore
- Número de presintonías: 50

## Conectividad

- Entrada cinch de audio: AUX analógico (Centro/ Estación)
- Salida cinch de audio: Salida de línea analógica (Centro)
- Otras conexiones: Conexión DIN
- Audífonos: 3,5 mm
- Antena: FM dipolo
- Conexiones inalámbricas: Adaptador LAN 802.11g inalámbrico
- Potencia: 220 V 50 Hz
- Plug & Play universal: Habilitado
- LAN con cable: Ethernet (RJ 45) 1x

## Comodidad

- Tipo de pantalla: LCD
- Retroiluminación
- Color de retroiluminación: Blanco
- Idiomas de los menús en pantalla: Inglés, Holandés, Francés, Alemán, Italiano, Español
- Administración del contenido digital: Incluye software WADM
- Modo de espera con ahorro de energía: 1 watt
- Conexión para audífonos
- Soporte de pared/Proyección de techo: Con soporte de pared
- Reloj: En pantalla principal

## Accesorios

- Cables: Cable Ethernet
- CD-ROM: CD-ROM de instalación, WADM y utilidades.
- Control remoto: Pantalla de 2 vías y 6 líneas, control remoto de 1 vía
- Baterías: 4 x AAA + 2 x AA
- Tarjeta de garantía: Tarjeta de garantía
- Guía de inicio rápido: Inglés, francés, español
- Manual del usuario: Inglés, francés, español

## Dimensiones

- Peso de la caja principal: 9 kg
- Dimensiones del producto (An x Pr x Al): 608 mm x 175 mm x 303 mm
- Peso del aparato: 7,7 kg
- Dimensiones de la caja (An x Pr x Al): 682 mm x 400 mm x 236 mm

## Potencia

- Alimentación de energía: 100-240 V CA, 50/60 Hz



Fecha de publicación  
2011-04-27

Versión: 5.3.13

12 NC: 9073 100 13225  
EAN: 87 10895 96385 5

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips Electronics N.V. o sus respectivos titulares.

[www.philips.com](http://www.philips.com)