

Philips
Hordozható
hangszórórendszer



SBA220



Tiszta hangminőség 2 x 2 W

Erőteljes XSL akusztika

Soha ne induljon el SBA220 a hordozható hangszórórendszer nélkül. Segítségével bármilyen hordozható CD, DVD, MP3 vagy HDD lejátszó zenéit kiváló minőségben hallhatóvá teheti. A hangszórók könnyen elférnek zsebben, vagy kényelmesen a kezében is, védelmükről pedig nekünk gondoskodik.

Erőteljes hang

- Beépített XSL Acoustics rendszerű hangszórók a dinamikus hangzásért
- A Dinamikus mélyhangkiemelés elektronikusan fokozza az alacsony hangokat

Vigye magával a zenéit

- Szupervékony és kis súlyú, könnyedén hordható zsebben vagy kényelmesen a kezében
- A hordtáska védi az éppen nem használt hangszórót
- Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható

Mindig készen áll

- Használaton kívüli kábel megfelelő tárolása

PHILIPS

Műszaki adatok

Hang

- Frekvenciaátvitel: 100 - 20 000 Hz
- Impedancia: 4 ohm
- RMS áramellátási arány: 2x2 W (4 W)
- Érzékenység: 80 dB
- Hangkiemelés: Dinamikus basszuskiemelés
- Hangszóró átmérő: 40 mm
- Típus: Neodímium

Csatlakoztathatóság

- Kábelhosszúság: 0,4 m
- Csatlakozó: 3,5 mm-es sztereó
- Csatlakozó kivitele: Nikkelezett

Kényelem

- Mélyhangszint-szabályzó: Van
- Működési idő: 6 óra
- Bekapcsolás jelzőfény: Van
- Hangerőszabályzás: Van

Tartozékok

- Hordtáska: Van

Tápkapcsoló

- Adapter típusa: 9 V 500 mA

- Akkumulátor típusa: AAA, LR03
- Telepfeszültség: 1,5 V
- Elemek száma: 6

Méret csomagolással együtt

- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 18,4 x 6 x 18,9 cm
- Bruttó tömeg: 0,4289 kg
- Nettó tömeg: 0,2994 kg
- Önsúly: 0,1295 kg

Külső kartondoboz

- Bruttó tömeg: 3,1971 kg
- Külső kartondoboz (L x Sz x Ma): 41,6 x 21 x 22,2 cm
- Nettó tömeg: 1,7964 kg
- Önsúly: 1,4007 kg

Belső karton

- Bruttó tömeg: 0,9471 kg
- Belső kartondoboz (L x Sz x Ma): 19,2 x 13,3 x 20,6 cm
- Nettó tömeg: 0,5988 kg
- Önsúly: 0,3483 kg

Fénypontok

XSL Acoustics

Élvezze az XSL Acoustics rendszerrel ellátott ShoqBox dinamikus hangját és erőteljes basszusát. A hihetetlen hangzást a tiszta, élénk magas és közép, valamint rugalmas, erőteljes mély tartomány biztosítja. A titán hangszórótölcser, a neodímium mágnes és hasonló innovatív high-tech anyagok által nyújtott teljesítmény közel duplája annak, mint amire az azonos méretű hagyományos hangszórók képesek. Az illesztőprogram, a kis méretű akusztikus felépítés és az áramkörü elemek precíz összehangolásával ez a kis hangdoboz hihetetlenül dinamikus hangzást és optimális mélyhangteljesítményt nyújt.

DBB dinamikus mélyhangkiemelés

A dinamikus mélyhangkiemelés (DBB) funkció aktiválással a mély basszus frekvenciákat elektromosan erősíti, hogy elérje az egyenes hangreprodukciónál, különösen, ha a hangszóró hangereje alacsony szintre van állítva. Erőteljes basszust hall minden esetben.

Kompakt és könnyű

Szupervékony és kis súlyú. Alig észrevehetően bújjik meg zsebében vagy táskájában. Bárhová magával viheti.

Hordtáska hangszóróhoz

Ha ebben a puha, praktikus hordtáskában tartja a hangszórót, megakadályozza a kábel összegubancolódását.

Hordozható készülékekhez

Valamennyi hordozható szórakoztató készülékhez használható. Mindössze csatlakoztassa egy 3,5 mm-es csatlakozóba.

Hangszóró kábelvezetése

Az egyedülálló tervezésnek köszönhetően a kábelvezetés többé nem probléma. Egyszerűen pakoljon össze, és már indulhat is.



Kiadás dátuma
2013-05-10

Verzió: 4.0.8

12 NC: 9082 100 03915
EAN: 87 10895 86634 7

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com