



Philips  
Беспроводные наушники  
HiFi

SBCHC8441



## 2 пары наушников в комплекте

### Беспроводные

Никаких проблем с кабелями, свобода перемещения и наслаждение музыкой благодаря этим беспроводным FM-стереонаушникам, плюс дополнительная пара наушников для вашего друга.

#### Вы забудете о том, что вы их носите!

- 3-полосные регулируемые амбушюры для лучшей подгонки и звучания басов
- Легкий дизайн повышает уровень комфорта при длительном применении.

#### Идеальное восприятие при беспроводном прослушивании

- АРУ позволяет предотвратить искажение входного аудиосигнала
- 32 мм драйвер обеспечивает превосходный звук

#### Полная готовность к действию

- Беспроводная FM-передача для сохранения свободы передвижения
- 2 пары наушников дают возможность слушать музыку вместе с другом
- Экономьте средства, используя аккумуляторы

# PHILIPS

## Характеристики

### Звук

- Акустическая система: Закрытая
- Диапазон частот: 10 - 22 000 Гц
- Тип магнита: Ферритовый
- Чувствительность: 100 дБ
- Диаметр излучателя: 32 мм

### Тюнер/прием/передача

- Частота пилот-тона: 19
- Рабочий диапазон: 100 м
- Диапазон несущих частот: 863,0 - 865,0 МГц
- Разделение каналов: >30 дБ
- Модуляция: FM
- Количество каналов: 2

### Функции управления

- Автовыключение: Да
- Индикатор уровня заряда батареи: Да
- Время работы: +/- 15 часов
- Индикатор состояния батареи: Да
- Режим Double PLL: Да

### Питание

- Питание наушников: 2 x 1,5 В батареи NiMH,

тип R03/AAA

- Питание передатчика: Адаптер AC/DC 12В/200 мА

### Внешняя упаковка

- EAN: 87 10895 84384 3
- Количество потребительских упаковок: 6
- Вес брутто: 8,761 кг
- Внешняя упаковка (Д x Ш x В): 47,4 x 45,4 x 34,5 см
- Вес нетто: 4,878 кг
- Вес упаковки: 3,883 кг

### Размеры упаковки

- EAN: 87 10895 80703 6
- Количество изделий в упаковке: 1
- Тип упаковки: Картон
- Размеры упаковки (Ш x В x Г): 14,9 x 21,4 x 30,2 см
- Вес брутто: 1,222 кг
- Вес нетто: 0,813 кг
- Вес упаковки: 0,409 кг

## Особенности

### 3-полосные регулируемые амбушюры

Насладитесь удобной подгонкой и ощутите лучшее звучание басов благодаря регулируемым в трех направлениях амбушюр, которые естественно прилегают к вашим ушам.

### Легкие

Прочные, легкие и качественные материалы повышают уровень комфорта при продолжительном ношении.

### Автоматическая регулировка уровня (APU)

Самонастраивающаяся электроника обеспечивает автоматическую установку уровня входного аудиосигнала на нужное значение, предотвращая появление искажений и сохраняя приятные впечатления при прослушивании.

### 32 мм динамики

32 мм драйвер компактен и достаточно мощен для обеспечения неискаженного звука при любой входной мощности.

### Беспроводная FM-передача

Благодаря беспроводной FM-передаче высоких частот, которые проходят и сквозь стены, можно слушать музыку, даже находясь в другой комнате.

### 2 пары наушников в комплекте

2 пары наушников дают возможность разделить с другом удовольствие от музыки.

### Система на аккумуляторах

Комплект наушников включает возможность зарядки аккумуляторов.



Дата выпуска 2014-03-10

Версия: 6.0.10

12 NC: 9082 100 02652  
EAN: 87 10895 80703 6

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)