



Philips
Disque dur externe

multimédia

500 Go
USB 2.0

SPE9025CC



Stockage multimédia

Lisez tous vos fichiers directement sur votre téléviseur

Archivez et sécurisez vos films, photos et morceaux préférés instantanément et profitez-en confortablement installé dans votre salon.

Se connecte directement à n'importe quel téléviseur

- Connecteurs composite et S-vidéo

Bénéficiez d'une qualité de son optimale

- Dolby Digital et DTS

Facile à utiliser

- Interface intuitive avec télécommande

Transfert de fichiers ultrarapide

- Connexion USB 2.0 accélérée avec puce Prolific

Robuste et durable

- Boîtier très épais haute qualité en aluminium

PHILIPS

Caractéristiques

Supports de stockage

- Capacité du disque dur: 500 ANG
- Type de disque dur: Disque dur de 3,5"
- Vitesse de rotation: 7 200 tr/min
- Taux de transfert: 480 Mbit/s
- Temps d'accès (standard): 8,5 ms
- Mémoire cache: 8 Mo

Connectivité

- Interface: USB 2.0 haut débit/sortie AV
- Sortie audio - analogique: Audio G/D (cinch)
- Sortie audio - numérique: AC3 via S/PDIF (optique)
- Sortie vidéo - analogique: Sortie vidéo composite, S-Vidéo

Accessoires

- Câble USB
- Guide de démarrage rapide
- Adaptateur CA
- Manuel d'utilisation sur CD-ROM
- CD-ROM
- Câble AV
- Télécommande

Configuration requise

- Système d'exploitation PC: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista
- Processeur: Pentium 4 1 GHz, 128 Mo (RAM)

Lecture multimédia

- Formats audio: MP3, MPEG 4, WMA, AC3, WAV, OGG Vorbis
- Formats d'image: JPG
- Sous-titres: SUB (format MicroDVD), SRT (format SubRIP) SMI (SAMI), sous-titres multilingues intégrés pris en charge
- Formats vidéo: MPEG 1 (AVI, APG), MPEG 2 (AVI, VOB), MPEG 4 (DivX, VOD), ISO, DivX Home Theatre, Xvid

Dimensions du produit

- Longueur du câble: 0 cm
- Dimensions du produit (l x H x P): 16,7 x 4,5 x 16,7 cm
- Poids: 1,59 kg

Dimensions de l'emballage

- EAN: 87 12581 37382 5
- Nombre de produits inclus: 1
- Type d'emballage: Carton
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 21,5 x 13 x 29 cm
- Poids net: 2,144 kg
- Poids brut: 2,54 kg
- Poids à vide: 0,396 kg

Carton externe

- EAN: 87 12581 37384 9
- Nombre d'emballages: 4
- Carton externe (l x l x H): 54,5 x 23,5 x 32 cm
- Poids net: 8,576 kg
- Poids brut: 11,16 kg
- Poids à vide: 2,584 kg

Carton externe

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 37384 9
- Poids brut: 10,96 kg
- Hauteur: 320 millimètre
- Longueur: 545 millimètre
- Poids net: 10,2 kg
- Poids à vide: 0,762 kg
- Largeur: 235 millimètre

Informations de l'emballage

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 37382 5
- Hauteur: 130 millimètre
- Largeur: 215 millimètre
- Longueur: 290 millimètre
- Poids brut: 2,54 kg
- Poids à vide: 0,39 kg
- Poids net: 2,15 kg

Points forts

Boîtier très épais en aluminium

Ce boîtier haute qualité en aluminium protège le disque dur contre l'usure, protégeant ainsi vos données et garantissant une excellente durabilité. Il isole également le bruit produit par le disque afin d'assurer un fonctionnement silencieux.

USB 2.0 accéléré

Le disque dur est équipé d'une connexion USB 2.0 et d'une puce Prolific pour un transfert de fichiers ultrarapide.

Dolby Digital et DTS

Exploitez toutes les fonctionnalités de votre chaîne hi-fi en écoutant votre musique numérique. Le disque dur fonctionne avec une sortie Dolby Digital 5.1 qui vous permet de profiter d'un son Surround exceptionnel pour vos contenus vidéos et de musique numérique.

Connecteurs composite et S-vidéo

Connectez votre téléviseur instantanément à l'aide de connecteurs composite ou S-vidéo avec la simplicité du plug and play. Les connecteurs sont compatibles avec la majorité des téléviseurs et fonctionnent aussi avec un adaptateur péritel (non fourni avec le produit).

Interface avec télécommande

Contrôlez votre contenu multimédia avec la télécommande Philips. Sa navigation intuitive vous permet de parcourir facilement vos films, vos photos et votre musique.



Date de publication
2017-07-06

Version: 5.0.8

12 NC: 8670 000 34927
EAN: 87 12581 37382 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com