

Philips
內置光碟機 (Bulk Drive)

DVD

18x 燒錄機

SPD6002BM



同一裝置內實現 DVD 的資料寫入和標籤製作

穩定性和兼容性

你的光碟由你設計。既然可以製作專業級個人標籤來標記你的難忘時刻，又何必手寫？

見證最先進的技術

- 配備 LightScribe (光速寫) 功能的磁碟機
- 雙層燒錄機 +R 及 -R，雙層媒體
- 支援 DVD-RAM 格式

優異效能

- 8 倍速寫入 DVD+R 雙層
- 8.5GB 儲存容量，單面雙層光碟
- 18 倍寫入速度

極可靠、極耐用

- 動態調校確保高速寫入品質
- Seamless Link 提供安全、可靠的覆寫

便利

- 二合一 CD 和 DVD 燒錄機和標籤打印機
- 隨插即用、安裝簡易
- 只需翻轉光碟，用手冊中的 3 個步驟來標籤

PHILIPS
sense and simplicity

內置光碟機 (Bulk Drive) DVD 18x 燒錄機

規格

寫入速度

- **CD-R:** 使用 CAV, 48 倍速 (每秒 7200KB)
- **DVD+R:** 使用 CAV, 18 倍速 (每秒 24300KB)
- **DVD+R 雙層:** 使用 Z-CLV, 8 倍速 (每秒 10800KB)
- **DVD-R:** 使用 CAV, 18 倍速 (每秒 24300KB)
- **DVD-R 雙層:** 使用 Z-CLV, 8 倍速 (每秒 10800KB)
- **DVD-RAM:** 使用 PCAV, 12 倍速 (每秒 16200KB)

覆寫速度

- **CD-RW:** 使用 CAV, 24 倍速 (每秒 3600 KB)
- **DVD+RW:** 使用 CLV, 8 倍速 (每秒 10800KB)
- **DVD-RW:** 使用 CLV, 6 倍速 (每秒 8100KB)

讀取速度

- **存取時間:** 160 微秒
- **緩衝大小:** 2MB
- **CD-R:** 使用 CAV, 48 倍速 (每秒 7200KB)
- **DVD-ROM:** 使用 CAV, 16 倍速 (每秒 21600KB)
- **DVD-RAM:** 使用 PCAV, 5 倍速 (每秒 6750KB)

連接

- **介面:** IDE 介面 (ATAPI)
- **其他連接:** 12 伏特直流電輸入, IDE 介面接頭, 主 (Master)/ 從 (Slave) 選擇跳針, 左 / 右類比音訊輸出, DC 電源接頭, 數碼音效輸出

便利

- **安裝方便:** 隨插即用
- **方便易用:** 使用指南, 逐步

系統需求

- **硬碟空間:** 650 MB
- **PC OS:** Windows® XP、2000 SP4
- **處理器:** Pentium 4 1.3 GHz 或更高 CPU
- **RAM 記憶體:** 128MB

尺寸

- **品重量:** <0.9 kg
- **品尺寸 (寬 x 深 x 高):** 146 x 170 x 42 毫米

技術規格

- **濕度:** 15 - 80 %RH (無凝結)
- **作業溫度範圍:** 5 - 50 °C
- **安全標準:** EN60950、EN60825、UL1950
- **EMC 標準:** EN55022、EMS55024、FCC Part 15
- **儲存溫度範圍:** -40 - 65 °C

內紙箱

- **I2NC:** 8670 000 27147
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31708 9
- **總重量:** 0.9 kg
- **高度:** 324 毫米
- **長度:** 165 毫米
- **數量:** 1
- **寬度:** 146 毫米

外箱

- **I2NC:** 867000027147
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31711 9
- **總重量:** 9.1 kg
- **高度:** 244 毫米
- **長度:** 363 毫米
- **數量:** 10
- **寬度:** 363 毫米

外箱 2

- **I2NC:** 8670 000 27147
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31714 0
- **數量:** 128

包裝資料

- **I2NC:** 867000027147
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 12581 31708 9
- **總重量:** 0.9 kg
- **高度:** 324 毫米
- **長度:** 165 毫米
- **寬度:** 146 毫米

SPD6002BM/00

產品特點

LightScribe (光速寫)

採用 LightScribe (光速寫) 標籤直接刻錄技術, 就不再需要鉛頭筆和記事貼! 只需翻轉經過處理的可寫入 / 可覆寫的 CD 或 DVD, 重新插入磁碟機, 列印出專業的絲網印刷標籤, 還可利用所提供的軟件加入文字和個人圖像, 甚至可隨時加入。更加容易搜尋已儲存的電影、音樂、相片和資料檔案。

動態調校

動態調校將高速 DVD+RW 燒碟機的 DVD 寫入品質優化。

雙格式燒錄機 +/- 雙層

新的磁碟機, 可寫入在 +R 及 -R 8.5 GB 雙層媒體

二合一燒碟機及打印機。

LightScribe (光速寫) 技術將標籤打印功能加到 CD 及 DVD 燒碟機中。

隨插即用

隨插即用讓你可安裝或加入新元件, 立即使用, 且不用進行複雜的安裝步驟或技術分析。

順暢連結

Seamless Link 預防寫入錯誤造成光碟損失

8.5GB 儲存容量

單面雙層光碟上可儲存 8.5 GB 數據或 4 小時 DVD 品質影片

DVD-RAM

此產品支援 DVD-RAM 格式, 是一款真正的多錄製磁碟機, 支援所有 CD 和 DVD 格式。



出版日期 2009-01-22

版本: 4.0.11

I2 NC: 8670 000 27147
EAN: 87 12581 31708 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips Electronics N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com