

Philips  
Hjemmekinoanlegg med  
DVD-spiller



HTS6600



HDMI



## Surround-lyd med høy ytelse

med Ambisound

HTS6600-enheten har Ambisound og gir en omfavnende flerkanalets surround-opplevelse med bare to høyttalere i et hvilket som helst rom. Systemet er enkelt å sette opp, kan monteres på vegg, gir glimrende lyd- og bildekvalitet og passer inn i alle hjem.

### Gjør lyd og bilde levende

- Ambisound gir fullstendig flerkanalets surround-lyd uten problemer
- Smart Surround optimaliserer surround-innstillingene automatisk
- DoubleBASS gir en utvidet, dyp bassopplevelse
- HDMI 1080i med høydefinisjons videooppskalering

### Passer alle steder og til alle livsstiler

- Vertikale høyttalere som kan monteres på vegg med flat-TV'en
- Sofistikert design som matcher alle flat-TV'er
- Raskt og enkelt oppsett, problemfri installering

### Koble til og gled deg over flere kilder

- USB Direct spiller av bilder og musikk fra USB-flash-stasjoner
- MP3-linjeingang for musikkavspilling fra bærbare MP3-spillere



**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Spesifikasjoner

### Bilde/skjerm

- **Bildeforbedring:** HD (720p, 1080i), Videoppskalering, Progressive Scan

### Lyd

- **Lydsystem:** Ambisound, Dolby Digital, DTS, Dolby Prologic II, Stereo
- **Lydforbedringer:** Smart Surround, DoubleBass, Diskant- og basskontroll
- **Equalizer-innstillinger:** Handling, Rock, Konsert, Klassisk, Drama, Jazz, MTV, RnB, Spill, Fest, Tegnefilm, Lounge, Sport, Nyheter

### Høytalere

- **Høytalertyper:** 2 x vertikale høytalere
- **Høytalerelementer:** 8 x 2" fullt woofersystem
- **Høytalerimpedans:** 6 ohm
- **Basshøytalertype:** Aktiv
- **Basshøytalerelement:** 1 x 6,5" langtrekkende woofer
- **Basshøytalerimpedans:** 4 ohm
- **Frekvensområde for subwoofer:** 30–120 Hz

### Videoavspilling

- **Komprimeringsformater:** DivX 3.11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, DivX Ultra, MPEG1, MPEG2
- **Avspillingsmedier:** DVD-Video, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, Video-CD/-SVCD, CD-R/CD-RW
- **Avspillingsystem for videoplater:** PAL, NTSC

### Lydavspilling

- **Komprimeringsformat:** MP3, WMA
- **Avspillingsmedier:** Audio CD, CD-R/RW, USB-flashstasjon
- **MP3-bithastigheter:** 32-256 kbps og VBR

### Stillbildevisning

- **Bildekompimeringsformat:** JPEG
- **Avspillingsmedier:** CD-R/RW, DVD+R/+RW, USB-flashstasjon
- **Bildeforbedring:** Lysbildefremvisning med musikkavspilling, Snu, Zoom

### Tuner/mottak/overføring

- **Tunerbånd:** AM, FM
- **RDS:** Stasjonsnavn

### Tilkoblingsmuligheter

- **Front-/sidetilkoblinger:** MP3-linjeinngang, USB
- **Tilkoblinger bak:** HDMI-utgang, Komponentvideoutgang, SCART I (CVBS, RGB ut), TV-inngang (3,5 mm jack), Sammenkobling (med nettdel)
- **Basshøytaler (nettdel):** Koaksial digital inngang, AUX-inngang (cinch, 2 par), FM-antenne, AM/MW-antenne, Easy-Fit-høytalertilkobling, Sammenkobling (med hovedenhet)

### Mål

- **Mål for apparat med stativ (B x H x D):** 370 x 76 x 242 mm
- **Vekt, apparat (med stativ):** 3,5 kg
- **Bredde, høytaler (med stativ):** 180 mm
- **Høyde, høytaler (med stativ):** 420,5 mm
- **Dybde, høytaler (med stativ):** 180 mm
- **Vekt, høytaler (med stativ):** 2,32 kg
- **Mål på subwoofer (B x H x D):** 295 x 443 x 295 mm
- **Vekt, subwoofer:** 9,1 kg
- **Emballasjemål (B x H x D):** 841 x 359 x 527 mm
- **Vekt, inkl. emballasje:** 22,8 kg

### Tilbehør

- **Vedlagt tilbehør:** Hurtigstartveiledning, Bruksanvisning, Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Full SCART-kabel, MP3-linjeinngangskabel, AM-antenne, FM-antenne, Sammenkoblingskabel, Høytalerkabler, Nettledning, Veggmonteringsbrakett, Verdensomfattende garantihefte

### Kraft

- **Strømforsyning:** 220–240 V, 50 Hz
- **Effektforbruk i standby:** <1 W

## Produkt høydepunkter

### Ambisound

Ambisound-teknologien gir en virkelig omfattende flerkansals surround-lyd fra færre høytalere. Den gir en omsluttende lydopplevelse i 5.1, uten at lydopplevelsen påvirkes av hvor du sitter, rommets fasong eller størrelse, og uten rotet med mange høytalere og ledninger. Gjennom den kombinerte effekten av psykoakustiske fenomener, avansert lydbehandling og nøyaktig vinklet driverposisjon gir Ambisound mer lyd fra færre høytalere.

### Smart Surround

Nyt best mulig lyd uten å måtte endre surround-innstillingene hver gang du bytter plate eller bytter mellom film og musikk. I motsetning til vanlige 5.1-systemer som har standard flerkansals surround-innstilling, endrer Smart Surround automatisk surround-innstillingene slik at de passer til musikken kodet i stereo eller til filmen med flerkansalsinnhold.

### DoubleBASS

DoubleBASS gjør at du kan høre selv de dypeste basstonene til tross for subwoofers kompakte størrelse. Den fanger opp lave frekvenser og gjenskaper dem i subwoofersens hørbare spekter. Dette gir lyd med mer drønn og bravur, noe som garanterer at du får en fullstendig uovertruffen lydopplevelse.

### HDMI 1080i

HDMI står for High Definition Multimedia Interface. Det er en direkte digital forbindelse som kan overføre både digital HD-video og digital flerkansalslyd. Ved å eliminere konverteringen til analoge signaler får du perfekt bilde- og lyd kvalitet, helt uten støy. HDMI er fullstendig bakoverkompatibelt med DVI (Digital Video Interface).



Utgivelsesdato  
2009-01-22

Versjon: 2.0.14

12 NC: 8670 000 26939  
EAN: 87 12581 31557 3

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)