

Driver da 30 mm, chiuse sul retro
Bluetooth<sup>®</sup>
Fascia leggera
Ripiegabili in orizzontale



**TAH1108BK** 

# Musica sempre vicina

Lascia che la musica ti accompagni in tutto ciò che fai Queste cuffie over ear wireless offrono 15 ore di riproduzione e un audio nitido. I pulsanti sui cuscinetti consentono di controllare facilmente la musica e le chiamate, e i cuscinetti si ripiegano completamente per essere riposti facilmente.

#### Libera i tuoi suoni. 15 ore di riproduzione

- Potenti driver al neodimio da 30 mm
- · Audio nitido e chiaro
- Isolamento audio ottimale grazie al design con parte posteriore chiusa
- 15 ore di autonomia di riproduzione e ricarica rapida

#### Leggere e confortevoli

- · Fascia regolabile e microfono integrato per chiamate in vivavoce
- Cuscinetti imbottiti e inclinabili per il massimo comfort
- Comandi sul cuscinetto per musica, chiamate e volume
- Facili da indossare e utilizzare

#### Pronte per l'ascolto

- Ricarica per 15 minuti e ottieni 3 ore aggiuntive di riproduzione
- Design pieghevole per riporle facilmente



#### Cuffie wireless

Driver da 30 mm, chiuse sul retro Bluetooth®, Fascia leggera, Ripiegabili in orizzontale

### In evidenza

#### 15 ore di riproduzione

È facile associare queste cuffie over ear Bluetooth, e con una ricarica di 2 ore ottieni fino a 15 ore di riproduzione. Se la batteria sta per esaurirsi, una ricarica rapida di 15 minuti prolunga l'autonomia di 3 ore.

#### Audio nitido e chiaro

I potenti driver acustici al neodimio da 30 mm offrono un audio nitido, mentre il design chiuso

sul retro garantisce un isolamento audio ottimale. Goditi ogni minuto della tua musica senza che gli altri sentano ciò che stai ascoltando.

#### Facili da indossare e utilizzare

I cuscinetti imbottiti offrono un comfort aggiuntivo nelle sessioni di ascolto. I pulsanti sul cuscinetto consentono di regolare il volume, saltare o mettere in pausa i brani, rispondere o rifiutare le chiamate e molto altro ancora.

#### Design pieghevole

Segui il ritmo dei bassi. I cuscinetti si piegano completamente per riporre facilmente le cuffie in tasca o in borsa. Basta piegarle per portarle con te.



Driver da 30 mm, chiuse sul retro Bluetooth®, Fascia leggera, Ripiegabili in orizzontale

## Specifiche

- Gamma di frequenza: 20 20.000 Hz
- Diametro altoparlante: 30 mm
- Impedenza: 32 Ohm
- Potenza in ingresso massima: 30 mW
- Sensibilità: 110 dB (1 kHz)
- Tipo di driver: Dinamico

#### Connettività

- Versione Bluetooth: 5,2
- Senza fili
- Profili Bluetooth: A2DP, AVRCP, HFP
- Distanza massima: Fino a 10 m
- Codec supportati: SBC
- Tipo di trasmissione wireless: Bluetooth

#### Scatola esterna

- · Lunghezza: 21.2 cm
- Numero di confezioni consumatori: 3
- · Larghezza: 17 cm
- · Peso Iordo: 0.84 Kg
- Altezza: 24 cm
- GTIN: 1 48 95229 13117 7
- Peso netto: 0.33 Kg
- Tara: 0.51 Kg

#### Funzioni utili

- · Controllo del volume
- Brano successivo/precedente
- Tipo di comandi: a pulsante
- Controllo delle chiamate
- Play/Pause

#### **Assorbimento**

- Ricaricabile
- Numero di batterie: 1 pz.
- Tempo di carica: 2 ore
- Tempo di ricarica rapido: 15 mins for 3 hrs
- Peso della batteria (totale): 5.4 g
  Capacità delle batterie (cuffie): 250 mAh
- Tipo di batteria (cuffie): Ai polimeri di litio

#### (integrata)

· Autonomia di riproduzione: 15 ore

#### Dimensioni dell'imballo

- · Altezza: 22.5 cm
- Tipo di imballaggio: Confezione
- Tipo di posizionamento sullo scaffale: Appeso
- · Larghezza: 19.5 cm
- Profondità: 5 cm
- Numero di prodotti inclusi: 1
- EAN: 48 95229 13117 0
- Peso lordo: 0.205 Kg
- Peso netto: 0.11 Kg
- Tara: 0.095 Kg

#### Dimensioni del prodotto

- Altezza: 17.9 cm
- · Larghezza: 15.1 cm
- Profondità: 6.8 cm
- Peso: 0.093 Kg

#### Accessori

- · Guida rapida
- Cavo di ricarica: Cavo USB-C

#### Design

- Colore: Black
- Utilizzo: Fascia
- Design pieghevole: Flat
- Materiale aggancio all'orecchio: Pelle sintetica
- Tipologia auricolare: Over ear
- · Tipo di padiglione: Padiglione chiuso

#### **UPC**

• UPC: 8 40063 20306 8

### **Assistente vocale**

- · Compatibile con assistente vocale
- Attivazione assistente vocale: manuale
- Supporto dell'assistente vocale



Data di rilascio 2024-06-04

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

Tutti i diritti riservati.

Versione: 1.0.1

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

EAN: 48 95229 13117 0

www.philips.com

\* La durata della batteria per la riproduzione è approssimativa e può variare a seconda delle condizioni di applicazione.