

Philips  
Microchaîne hi-fi

- Lecture MP3/WMA-CD
- USB direct

MCM700



## Son limpide et design raffiné

avec lecture via USB direct

Raffinée et compact, cette microchaîne hi-fi MCM700 dotée d'une fonction de lecture USB direct saura satisfaire tous vos besoins en termes d'audio. Admirez l'unité centrale avec finition miroir tout en découvrant le son haute qualité produit par les enceintes élégantes avec finition bois.

### Un plaisir d'écoute illimité

- Écoutez vos fichiers MP3/WMA directement sur vos périphériques USB portables.
- Lecture de CD-MP3/WMA, CD et CD-RW

### Intensifiez votre expérience sonore

- Contrôle numérique du son pour une définition optimisée des styles musicaux
- Amplification dynamique des basses pour un son profond et spectaculaire
- Niveau de renforcement des graves et des aigus
- Puissance 2 x 80 W RMS/2 x 160 W

### Le design qui s'accorde avec votre intérieur

- Enceintes avec finition bois
- Design haut de gamme du composant

**PHILIPS**

## Points forts

### Contrôle numérique du son

Obtenez le maximum de votre musique en réglant la balance du son en fonction du type de musique que vous écoutez. Le contrôle numérique du son permet de sélectionner des modes prédéfinis qui contrôlent les gammes de fréquences du son afin d'optimiser certains styles musicaux. Vous pouvez choisir différents modes (jazz, rock, pop ou classique). Chaque mode repose sur la technologie d'égalisation graphique permettant d'ajuster automatiquement la balance du son et d'améliorer les fréquences sonores les plus importantes du style musical choisi.

### Amplification dynam. des basses (DBB)

L'amplification dynamique des basses permet, d'une simple pression sur un bouton,

d'apprécier votre musique au maximum, en accentuant les basses de l'enregistrement en fonction du volume (du plus bas au plus fort). À bas volume, il est en général difficile de percevoir les basses fréquences. Le système DBB permet d'augmenter le niveau des basses de façon à diffuser un son régulier, même à bas volume.

### Niveau de graves et d'aigus

Dans le spectre sonore, l'oreille humaine perçoit moins les hautes et basses fréquences, surtout à faible volume. Si vous activez la fonction de niveau de graves et d'aigus, ces derniers seront amplifiés et vous pourrez profiter d'une perception sonore plus équilibrée.

### USB direct pour lire la musique au format MP3/WMA

Il vous suffit de brancher le périphérique sur le port USB de votre chaîne hi-fi Philips pour y lire vos morceaux préférés. Découvrez le plaisir de partager vos meilleurs moments avec vos proches.

### Design haut de gamme du composant

La microchaîne avec composant est fournie avec un support muni de trois pieds triangulaires. Il empêche la distorsion de fréquences audio due aux vibrations, à la surchauffe et aux interférences électromagnétiques produites par l'amplificateur et le changeur de CD. Grâce à cela, la reproduction sonore est douce et excellente.



# Caractéristiques

## Son

- Puissance de sortie: Puissance musicale 2 x 80 W RMS, 2 x 160 W
- Accentuation du son: Intensité, Contrôle numérique du son 4 modes, Amplification dynam. des basses (DBB)

## Enceintes

- Enceinte principale: 2 voies, Haut-parleur de graves 4", Système d'enceintes Bass Reflex, Grilles détachables pour enceintes, Tweeter piézo

## Lecture audio

- Support de lecture: CD-WMA, CD-MP3, CD-RW, CD-R, CD
- Modes de lecture des disques: 20 pistes programmables, Répétition/1 piste/ttes pistes/prog., Lecture aléatoire
- Type de changeur: Motorisé, Haut
- Modes USB direct: Avance rapide/retour rapide, Lecture/pause, Précédent/suivant, Lecture du programme, Répétition, Lecture aléatoire, Arrêt

## Tuner/Réception/Transmission

- Réglage numérique auto
- Prérélections: 40
- Bandes du tuner: FM stéréo
- RDS: Radio Text, Réglage de l'horloge par RDS, Nom de la station
- Tuner - améliorations: Mise en mémoire automatique

## Connectivité

- Autres connexions: Antenne FM
- Entrée AUX: 2x(G/D)/RCA
- Casque: 3,5 mm
- USB: Hôte USB

## Commodité

- Alarmes: Alarme CD, Mise en veille programmable, Alarme radio, Alarme USB
- Horloge: Sur affichage principal
- Type d'affichage: Écran VFD
- Mode veille Eco: 1 W
- Indications: Mode DIM

## Accessoires

- Accessoires fournis: Antenne FM, Livret de garantie internationale
- Télécommande: 24 touches, piles lithium
- Guide de mise en route: Anglais, allemand, néerlandais, français, espagnol, italien
- Mode d'emploi: 16 langues

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 208 x 156 x 268 mm
- Dimensions du haut-parleur principal (l x H x P): 145 x 230 x 215 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 475 x 275 x 330 mm
- Poids (emballage compris): 10,35 kg

## Puissance

- Alimentation: 220 - 240 V, 50 Hz



Date de publication  
2013-05-13

Version: 3.0.6

12 NC: 9073 100 13532  
EAN: 87 10895 98245 0

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)