



Philips
CD-lydmaskin med
dynamisk bassforsterking
(DBB)

MP3

AZ1316

imponerende MP3-musikk

Denne stilige og kompakte alt-i-ett-CD-spilleren inkluderer MP3-CD. Len deg tilbake og lytt til musikken som kan programmeres for 20 spors avspilling.

CD-spiller spekket med funksjoner

- Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW
- CD-programmering / shuffle/gjenta

Imponerende lyd

- Dynamisk bassforsterking for dyp og effektiv lyd
- Bassrefleks-høytalere gir en kraftig og dypere bass

Lett å bruke, nøyaktig kontroll

- Forhåndsinnstilte digitale forvalg
- Autolagring gir ettrykks radioinnstilling
- Praktisk fjernkontroll

PHILIPS
sense and simplicity

Høydepunkter

Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW
Kompatibel med MP3-CD, CD-R/RW

CD-programmering / shuffle/gjenta



CD-programmering / shuffle/gjenta

dynamisk bassforsterking (DBB)



Dynamisk bassforsterking maksimerer musikkopplevelsen ved å vektlegge bassen i musikken uansett volum - lavt eller høyt – med ett tastetrykk! De laveste bassfrekvensene blir vanligvis borte når volumet er lavt. For å motvirke dette kan du slå på dynamisk bassforsterking for å forsterke bassnivåene, slik at du kan nyte den samme musikken også når du senker volumet.

Bassrefleks-høytalersystem



Bassrefleks-høytalersystem gir en dyp bassopplevelse fra et kompakt høytalersystem. I tillegg til basspipen skiller det seg fra et vanlig høytalerkabinettssystem ved at det er akustisk justert etter wooferen for å forsterke gjengivelsen av de lave frekvensene. Resultatet er en dypere, kontrollert bass og mindre forvrengning. Systemet fungerer ved å la luftmassen resonner i basspipen slik at det vibrerer som en vanlig woofer. I kombinasjon med responsen i høytaleren forsterker systemet lavfrekvenslydene til en helt ny dimensjon av dyp bass.

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Forhåndsinnstilte digitale forvalg

Automatisk stasjonslagring

Autostore-programmering er en praktisk funksjon som du kan bruke til å forhåndsinnstille favorittstasjonene dine på radioen med ett tastetrykk. Med Autostore-programmering trenger du ikke lenger å søke etter radiostasjoner manuelt. En innebygd elektrisk krets søker automatisk etter lokale radiostasjonsfrekvenser, lagrer de sterkeste signalene og tilordner dem stasjonsnumre.

Praktisk fjernkontroll

Praktisk fjernkontroll



Spesifikasjoner

Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 2 x 1,2 W
- Lydsystem: Stereo
- Volumkontroll: Volumkontroll opp/ned
- Høytalerdiameter: 4"
- Høytalertyper: Bassrefleks-høytalersystem
- Lydforbedringer: dynamisk bassforsterking (DBB)

Lydavspilling

- Lastetype: topp
- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- Modi for plateavspilling: Hurtig forover/bakover, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta avspilling, Shuffle-avspilling
- Programmerbare spor: 20
- Antall spillere: 1
- Kassettspillerteknologi: Mekanisk
- Avspillingsmodi for kassett: Rask spoling forover/bakover, Full automatisk stopp, Pausetast

Tuner/mottak/overføring

- Automatisk digital tuning
- Forhåndsinnstillinger: 20
- Antenne: AM-antenne, FM-antenne
- Tunerbånd: FM, MW

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Fjernkontroll: 14-tasters

Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Nettledning, Bruksanvisning, Garantisertifikat

Strøm

- Lysnett
- Batteritype: LR14
- Batterispenning: 1,5 V
- Antall batterier: 6

Mål

- Emballasjemål (B x H x D): 470 x 275 x 210 mm
- Produktmål (B x H x D): 400 x 243 x 169 mm
- Vekt: 2,9 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,7 kg



Utgivelsesdato
2009-05-08

Versjon: 8.0.14

12 NC: 9073 101 01672
EAN: 87 10895 86180 9

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com