



Philips
Bærbar CD-spiller

EXP3360



Slank MP3-CD-spiller

Punktmatrise LCD-skjerm for iD3-tag

eXp3360 appellerer med sin utforming til de unge og trendy, og den er et utmerket valg for enkel og problemfri MP3-CD-avspilling. Disse slanke og kompakte spillerne viser artist- og låtinformasjon på en LCD-skjerm slik at du får mest mulig ut av musikkopplevelsen.

En komplett MP3-CD-opplevelse

- Spiller digital MP3- og WMA-lyd
- Spiller CD-, CD-R- og CD-RW-plater
- ID3 Tag-støtte for spordinformasjon ved avspilling av CDer

Joggesikker

- 200-sekunders Magic ESP™

Skapt for bevegelse

- Tynn, bærbar CD-spiller med rund og kompakt form

Forbedret bassytelse

- Digital dynamisk bassforsterking gir optimert bass ved alle volumer

PHILIPS
sense and simplicity

Spesifikasjoner

Lyd

- Akustisk feedback
- D/A-omformer: 1-bit
- Frekvensområde: 20–20 000 Hz
- Utgangseffekt: 2 x 3 mW RMS
- Signal-til-støy-forhold: > 85 dB
- Lydforbedringer: Digital dynamisk bassforsterking
- Volumkontroll: digital

Lydavspilling

- Avspillingsmedier: CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD, WMA
- Modi for plateavspilling: 50 programmerbare spor, Hurtig forover/bakover, Hold, Neste/forrige, albumsøk, Neste/forrige, sporsøk, Gjenta en/album/alle, Fortsett avspilling fra stopp, Shuffle album/alle
- Elektronisk støtbeskyttelse (CD): 45 sekunder
- Filsystemer som støttes: ISO-9660, Joliet, UDF
- ID3 Tag-støtte
- Magic ESP (MP3-CD): 100 sekunder
- MP3-bithastigheter: 32–320 kbps
- WMA-bithastigheter: 32–192 kbps

Tilkoblingsmuligheter

- DC-inngang: 4,0 mm, 4,5 V, senter +
- Hodetelefon: 3,5 mm
- Linje ut: 3,5 mm

Anvendelighet

- Skjermtype: LCD
- Indikasjoner: albumnavn, albumnummer, artistnavn, batteristatus, CD-funksjoner, DBB, ESP, filnavn, lydtitler, tid, spor

Tilbehør

- CD-ROM: AY4484 (Musicmatch)
- Hodesett: SBC HE225 (med volumkontroll)
- Vedlagt tilbehør: Bruksanvisning

Mål

- Ebox-mål (B x H x D): 0 x 0 x 0 mm
- Kabinett: Varmebestandig deksel
- Mål på hovedeske: 305 x 161 x 174 mm
- Hovedeskekvantum: 6
- Vekt, hovedeske: 2,5 kg
- Emballasjemål (B x H x D): 165 x 49 x 148 mm
- Emballasjetype: D-boks
- Produktmål (BxDxH), tommer: 137,5 x 137,5 x 23,3 mm
- Produktvekt: 0,2 kg

Kraft

- Batterispilletid for CD: 10 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batterispilletid for MP3-CD: 20 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batterispilletid (WMA): 20 timer (to alkaliske AA-batterier)
- Batteritype: AA, AAA, LR03, LR6, UM3, UM4

Produkt høydepunkter

Spiller digital MP3- og WMA-lyd

Spiller CDer, CD-R og CD-RW

ID3 Tag-støtte

Spillere med ID3 Tag-støtte har en LCD-skjerm som viser tekstinformasjon om artistnavn og tittel på sporet som spilles av, slik at du enkelt kan identifisere sangene på spilleren. De viser informasjon både numerisk og som tekst i et lesevennlig format, slik at du enkelt kan se hvem som spiller, og hva sangen heter. Med ID3 Tag-støtte kan du raskt og enkelt navigere gjennom et stort antall filer på en MP3- eller WMA-CD.

200-sekunders Magic ESP™

Magic Electronic Skip Protection™ er en praktisk funksjon som sørger for forstyrrelsesfri gjengivelse av musikk, selv når MP3-CD-spilleren utsettes for støt mens du jogger eller er i bevegelse. Enheten med Magic Electronic Skip Protection™ har en intelligent elektronisk buffer som kan lagre ulike musikkformater som MP3, WMA og CDDA. Bufferen justerer både innholdet og laserrotasjonshastigheten automatisk for å garantere uavbrutt musikklytting.

Rund, tynn og kompakt

Digital dynamisk bassforsterking

Digital dynamisk bassforsterking er en intelligent bassforsterker som gir maksimal bassforsterking ved høye volumer uten lydforvrengning, og ved lave volumer uten at det går ut over de laveste frekvensene. Teknologisk avansert elektronikk overvåker konstant volum og bassnivåer og kalibrerer begge nøyaktig for å hindre lydforvrengning. Digital dynamisk bassforsterking gjør det dermed mulig å nyte en overlegen basstone, uansett volum.



Utgivelsesdato
2009-02-12

Versjon: 3.0.5

12 NC: 9073 101 00952
EAN: 87 10895 79624 8

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com