

# PHILIPS

Télécommande  
universelle

Prestigo

SRU9600



## Uniquement les touches dont vous avez besoin

Conçue pour simplifier la commande de vos appareils

Plus besoin de chercher la bonne télécommande ! L'élégante Prestigo SRU9600 se substitue à toutes vos télécommandes. Elle prend non seulement en charge toutes les fonctions de vos télécommandes d'origine, mais elle est également plus simple et conviviale à utiliser.

### Installation rapide et facile

- Intégration des codes IR d'une autre télécommande
- Aucun manuel requis pour la configuration

### Contrôler la plupart des appareils et marques

- Télécommande 8 en 1 pour tous les équipements de divertissement
- Base de données de codes IR complète pour la plupart des appareils/marques

### Pour un confort maximal

- Accès aisé aux commandes avancées avec l'écran LCD interactif
- Seules les touches dont vous avez besoin apparaissent sur l'écran tactile
- Curseur rotatif pour une navigation rapide dans les menus
- Contrôle de plusieurs appareils via une seule touche
- Écran LCD rétroéclairé pour une utilisation aisée dans l'obscurité

# Points forts

## Télécommande 8 en 1

Avec la télécommande universelle, vous pouvez programmer et commander jusqu'à 8 appareils de la plupart des marques.

## Base de données de codes IR universels

Une base de données de codes IR universels est une bibliothèque de codes infrarouges intégrée à une télécommande. Cette fonctionnalité permet à une télécommande de contrôler vos appareils sans avoir besoin d'apprendre les différents signaux. Il suffit de sélectionner le code infrarouge correspondant à l'appareil dans la base de données. Vous pourrez ainsi contrôler pratiquement tous les appareils audio/vidéo disponibles actuellement sur le marché – indépendamment du modèle ou de la marque.

## Écran tactile

Grâce à la technologie spéciale d'affichage, seules les touches nécessaires à la commande d'un appareil donné s'allument. Plus besoin de chercher les bonnes touches !

## Écran LCD interactif

L'écran LCD interactif se compose d'une matrice LCD à 4 lignes vous guidant tout au long de sa configuration et de celle des différents appareils.

## Écran rétroéclairé

Le rétroéclairage est une fonctionnalité illuminant l'écran LCD ou le clavier pour une utilisation dans le noir. Les deux procédés de rétroéclairage les plus courants sont les voyants (LED) et l'électroluminescence (EL). Les télécommandes rétroéclairées avec des voyants sont généralement lumineuses mais l'éclairage en jaune et en vert est inégal, tandis que les écrans électroluminescents offrent un éclairage régulier avec des nuances bleues, blanches ou vertes.



## Curseur rotatif intuitif

Faites tourner le curseur rotatif dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire pour parcourir le menu de configuration et les pages relatives à l'appareil.

## Pression d'une touche



D'une simple pression, vous pouvez activer plusieurs commandes à la fois grâce à une macro qui combine plusieurs commandes préprogrammées. Il vous suffit donc d'appuyer sur la touche pour exécuter une série de fonctions.

## Configuration guidée

À l'inverse d'autres télécommandes universelles pour lesquelles il faut introduire un code à 3 chiffres afin d'identifier une marque ou un appareil, cette télécommande permet une installation directe et pas à pas de vos appareils, quelle qu'en soit la marque.

## Fonction d'apprentissage

La fonction d'apprentissage permet à une télécommande de capturer et de mémoriser les signaux infrarouges d'autres télécommandes pour un usage ultérieur. Si les codes de l'appareil ne sont pas inclus dans la base de données embarquée, il est possible de les assimiler en pointant vers la télécommande d'origine.

# Caractéristiques

## Pratique

### Rétroéclairage

**Menu multilingue à l'écran:** Anglais, Français, Allemand, Espagnol, Néerlandais, Italien

**Couleur du rétroéclairage:** Blanche

### Molette de défilement

**Appareils pris en charge:** Téléviseur, Magnétoscope, DVD, Boîtier décodeur satellite, CÂBLE, CD/MD, RÉCEPTEUR, AMPLIFICATEUR, PVR, Radiodiffusion numérique terrestre, PC, CASSETTE, TV-DVD, TV-magnétoscope

## Alimentation

**Type de pile:** AA/LR6 alcaline

**Nombre de piles:** 3

**Gestionnaire d'énergie:** Mise sous/hors tension automatique

## Informations de l'emballage

**12NC:** 908210005335

**EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 91565 6

**Hauteur:** 42 millimètre

**Longueur:** 330 millimètre

**Poids brut:** 0.35 kg

**Largeur:** 162 millimètre

## Fonctions infrarouges

**Distance de fonctionnement:** 10 m

**Apprentissage codes IR**

**Voyants de transmission:** 2

**Nombre de marques dans base de données:** Plus de 1 100

**Réponse en fréquences porteuses:** 30 kHz - 100 kHz + 455 kHz

