

필립스
외장형 하드 디스크

750GB

eSATA USB 2.0

SPD5125CC



안전한 백업 저장

저장, 공유 및 보호를 위한 디자인

좋아하는 영화, 음악 및 추억을 지금 바로 저장하세요! 필립스 하드 디스크를 사용하면 저장 공간이 부족해지거나 데이터를 손실할 염려가 없습니다. 필립스 하드 디스크는 튼튼하게 만들어져 사용자가 믿고 사용할 수 있습니다.

파일 즉시 보호

- 원클릭 백업 버튼

정보 손실 방지

- 안전 종료 버튼

매우 신속한 파일 전송

- 3Gb/s 인터페이스 속도로 eSATA 연결
- Prolific 칩을 사용하는 고속 USB 2.0

튼튼하고 내구성이 강함

- 두꺼운 고급 알루미늄 외관

PHILIPS
sense and simplicity*

* 센스 앤 심플리시티

외장형 하드 디스크
750GB eSATA USB 2.0

사양

저장 매체

- 하드 디스크 용량 : 750 GB
- 하드 디스크형 : 3.5" HDD
- 회전 속도 : 7200 rpm
- 전송 속도 : 480Mb/s
- 액세스 시간 (일반) : 8.5 ms
- 캐시 메모리 : 8 MB

소프트웨어

- Nero: BackItUp 2

연결성

- 인터페이스 : eSATA 및 Hi Speed USB2.0

액세서리

- USB 케이블
- 요약 설명서
- AC 어댑터
- 사용 설명서 (CD-ROM)
- CD-ROM
- eSATA 케이블

시스템 사양

- PC OS: Windows 2000 및 Windows XP
- 프로세서 : Pentium 4 1 GHz, 128 MB RAM

포장 데이터

- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34561 7
- 높이 : 242 mm
- 폭 : 145 mm
- 길이 : 304 mm
- 총중량 : 2.4 kg
- 자체 중량 : 1 kg
- 순중량 : 1.4 kg

실외용 포장

- 용량 : 4
- EAN/UPC/GTIN: 87 12581 34566 2
- 높이 : 333 mm
- 길이 : 511 mm
- 폭 : 316 mm
- 총중량 : 11 kg
- 순중량 : 10 kg
- 자체 중량 : 1 kg

SPD5125CC/05

제품 특징

eSATA 연결

3Gbps 인터페이스 속도의 매우 빠른 eSATA 연결로 USB 인터페이스를 사용할 때보다 6 배나 빨리 파일을 전송할 수 있습니다.

원클릭 백업 버튼

손쉬운 원클릭 백업 버튼으로 자동 파일 백업 및 동기화 작업이 간편해졌습니다.

두꺼운 알루미늄 외관

고급 알루미늄 외관은 외부의 손상으로부터 보호하여 데이터 손상을 막고 작동 기간을 연장합니다. 또한 드라이브 소음을 차단하여 조용히 작동합니다.



발행 일자 2008-09-29

버전 : 2.0.6

12 NC: 8670 000 30876
EAN: 87 12581 34561 7

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips Electronics N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com