



Philips  
DVD Micro Theater

Redare DVD

USB Direct  
design compact

MCD170

## Vizionați filme de pe DVD cu un sunet excepțional

Acum puteți experimenta emoția audio-vizuală a cinematografului în sufrageria dvs.!  
Elegantul Micro Theater DVD Philips MCD170 este dotat cu funcția Dynamic Bass Boost  
pentru un bas profund și puternic.

### Sunset de calitate

- Oferă setări optimizate, în funcție de stilul de muzică
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Dolby Digital pentru o experiență cinematică totală

### Mai multe surse, mai multe opțiuni

- Casetofon cu oprire automată
- Savurați muzica MP3 sau WMA direct din dispozitive USB portabile
- Tuner digital FM pentru presetarea a până la 20 de posturi
- Redare DVD, DivX<sup>®</sup> Ultra, MP3/WMA-CD, CD și CD-RW

### Pentru o experiență audio mai bogată

- 2x5 W RMS / 2x10 W muzical / 400 W PMPO

# PHILIPS

# Repere

## Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dumneavoastră să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

## Digital Sound Control

Digital Sound Control vă oferă posibilitatea de a preseta modurile Jazz, Rock, Pop sau Clasic pentru optimizarea intervalelor de frecvențe pentru diferite stiluri muzicale. Fiecare mod folosește o tehnologie de egalizare pentru reglarea automată a balansului și amplificarea celor mai importante frecvențe pentru respectivul stil de muzică. Nu în ultimul rând, Digital Sound Control vă permite să vă

bucurați din plin de muzica preferată, reglând balansul în funcție de stilul de muzică ascultat.

## Dolby Digital

Deoarece Dolby Digital, standardul audio multi-canal digital cel mai bun din lume, utilizează modul natural în care urechea procesează sunetele, veți avea parte de sunet surround de cea mai bună calitate, cu repere spațiale reale.



# Specificații

## Sunet

- Putere de ieșire: 2x5W RMS / 400W PMPO
- Caracteristici superioare sunet: 4 moduri Digital Sound Control, Dynamic Bass Boost
- Sistem audio: Dolby Digital

## Difuzoare

- Difuzor principal: Sistem de boxe Bass Reflex, Woofer de 3"

## Redare video

- Medii de redare: DVD+RW, DVD-Video, Picture CD, Video CD/SVCD
- Moduri redare disc: Unghi, Redare lentă, Zoom, Repetare A-B, PBC, Restricționare acces minori
- Regiune DVD.: 2
- Redare USB Direct: JPEG

## Redare audio

- Cassette Deck Technology: Mecanic
- Moduri redare casetă: Control electronic viteză
- Medii de redare: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Moduri redare disc: 20 de piese programabile, Repetare piesă/integrală/program, Redare aleatorie
- Tip încărcător: Tabel de pagini
- Moduri USB Direct: Derulare rapidă înapoi/ Derulare rapidă înainte, Redare/Pauză, Piesă anterioară/Piesă următoare, Repetare, Shuffle

## Înregistrare audio

- Înregistrare media: Casetă
- Caracteristici înregistrare: înregistrare sincronizată de pe CD, nivel automat de înregistrare, Înregistrare One Touch

## Tuner/Recepție/Transmisie

- Benzi pentru tuner: FM Stereo, MW
- Reglare automată digitală

- Presetări de posturi: 40
- Caracteristici superioare tuner: Memorare automată

## Conectivitate

- Ieșire video - analogică: CVBS Compozit (galben), S-Video (Hosiden)
- Alte conexiuni: Ieșire line-out, Antenă FM, Ieșire coaxială digitală
- Căști: 3,5 mm
- Conexiuni audio: Intrare Line-in 3,5 mm

## Confort

- Alarmer: Timer Sleep, Alarmă CD, Alarmă radio
- Ceas: Pe afișajul principal
- Tip ecran: LCD
- Limbi OSD: Engleză, Chineză tradițională, Portugheză, Spaniolă
- Culoare iluminare din spate: Albastru

## Accesorii

- Accesorii incluse: Cablu video Compozit (Y), Antenă FM/MW, Certificat de garanție, Ghid de utilizare rapidă, Cablu intrare stereo de 3,5 mm
- Telecomandă: 40 de taste cu baterii cu litiu
- Manual de utilizare: Engleză, Chineză tradițională
- Ghid de inițiere rapidă: 16 limbi
- Manual de utilizare: 16 limbi

## Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x Î x A): 147 x 231 x 209 mm
- Dimensiuni boxă principală (L x Î x A): 134 x 233 x 153 mm
- Dimensiuni ambalare (L x Î x A): 370 x 270 x 326 mm
- Greutate cu ambalaj inclus: 4,8 kg

## Alimentare

- Sursă de alimentare: 220-240 V



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725  
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)