



Philips
Radio Jam

Proyeksi waktu

FM, Penyetaraan digital
Alarm ganda
Menggunakan baterai atau listrik
AC

AJ3700



Bangun dan bersinarlah!

dengan proyeksi waktu

Setiap hari itu unik bagi Anda, karenanya jam radio Philips yang ramah cocok dijadikan teman istimewa di pagi hari. Fitur proyeksi waktunya memancarkan tampilan waktu di permukaan mana pun - cukup bangun, buka mata, dan waktu akan terlihat. Setiap pagi menjadi lebih baik

Pagi yang ceria dan mudah diawali dengan proyeksi waktu

- Proyeksi Waktu, cara melihat waktu yang membuka mata Anda
- Putar & balikkan gambar proyeksi untuk memudahkan melihat jam
- Layar LCD backlit yang besar untuk memudahkan melihat jam dalam kondisi remang

Panggilan bangun tidur pribadi Anda

- Penyetelan digital dengan stasiun radio prasetel untuk kenyamanan ekstra

Awali hari dengan cara unik Anda

- Bangun tidur dengan tenang untuk pengalaman bangun tidur yang luar biasa
- Timer tidur untuk tidur mudah diiringi musik favorit
- Mengulang alarm untuk snooze tambahan

PHILIPS

Kelebihan Utama

Proyeksi Waktu

Proyeksi waktu membiarkan Anda memproyeksikan waktu di semua permukaan dan di berbagai sudut. Sistem proyeksi inovatif memastikan waktu akan selalu dalam posisi dan orientasi yang tepat. Tidak seperti layar LCD konvensional, layar LCD negatif memungkinkan cahaya menyala tanpa gangguan yang signifikan. Lampu LED yang kuat memancarkan cahaya LCD negatif untuk memproyeksikan cahaya dalam jarak tertentu. Dengan lensa yang akurat, jam memproyeksikan gambar dan bahkan menyesuaikan fokus sesuai keinginan Anda. Tak perlu repot bangun untuk mengecek waktu - cukup buka mata saja!

Putar & balikkan gambar

Putar & balikkan gambar proyeksi untuk memudahkan melihat jam

Layar LCD backlit yang besar

Layar LCD backlit memastikan tampilan yang mudah dan pengoperasian dalam kondisi cahaya rendah, dan memberikan informasi yang jelas seketika.

Penyetelan digital dengan prasetel

Cukup selaraskan stasiun yang ingin diprasetel, tekan dan tahan tombol prasetel untuk menyimpan frekuensi. Dengan stasiun radio prasetel yang dapat disimpan, Anda dapat mengakses dengan cepat stasiun radio favorit Anda tanpa perlu berulang-ulang menyetel frekuensi secara manual.

Bangun tidur dengan tenang

Mulai hari Anda dengan bangun tidur yang tenang menggunakan volume alarm yang meningkat bertahap. Suara alarm normal dengan volume prasetel bisa berbunyi sangat rendah untuk membangunkan Anda atau kencang sekali sehingga Anda akan melompat terbangun. Anda dapat memilih dibangunkan dengan musik favorit Anda, stasiun

radio, atau alarm buzzer. Volume alarm yang lembut akan meningkat secara bertahap dari bunyi rendah yang lembut sampai sangat kencang untuk membangunkan Anda secara perlahan.


Timer tidur



Timer tidur membiarkan Anda menentukan berapa lama ingin mendengarkan musik, atau stasiun radio pilihan Anda, sebelum tidur. Atur batasan waktu (hingga 1 jam) dan pilih stasiun radio yang ingin didengar ketika Anda hendak tidur. Pengaturan radio Philips ini akan terus memainkan musik selama durasi yang dipilih, lalu otomatis beralih ke mode daya-efisien dan siaga diam. Timer Tidur membiarkan Anda tertidur dengan suara DJ radio favorit tanpa harus menghitung domba, atau khawatir menghabiskan banyak daya

Mengulang alarm

Untuk tidur yang lebih lama, radio Jam Philips memiliki fitur snooze. Ketika alarm berbunyi dan Anda ingin tidur sedikit lebih lama, cukup tekan tombol Ulang Alarm satu kali dan lanjutkan tidur Anda. Sembilan menit kemudian alarm akan berbunyi lagi. Anda dapat terus menekan tombol Ulang Alarm setiap sembilan menit sekali sampai Anda menonaktifkan alarm.



Spesifikasi

Jam

- Jenis: Digital
- Format waktu: 24j

Alarm

- Jumlah alarm: 2
- Sumber alarm: Radio FM, Buzzer
- Snooze (ulang alarm): Ya, 9 mnt
- Pengaturan ulang alarm 24 jam
- Timer tidur: 15/ 30/ 60/ 90/ 120 menit

Tuner/Penerima/Transmisi

- Tuner pita frekuensi: FM
- Jangkauan frekuensi: 87,5 - 108 MHz
- Penyelarasan digital otomatis
- Stasiun prasetel: 5
- Antena: Antena FM

Nyaman

- Jenis layar: Layar LCD
- Warna backlight: putih
- Penyempurnaan layar: Kontrol kecerahan
- Kecerdasan layar: Tinggi/ Medium/ Rendah
- Penyempurnaan jam: proyeksi waktu

Suara

- Sistem suara: mono
- Kontrol volume: naik/turun
- Daya output: 80 mW RMS

Daya

- Jenis daya: Masukan AC, dioperasikan baterai
- Jenis baterai: Ukuran AA (LR6)
- Jumlah baterai: 4
- Voltase baterai: 1,5 volt

Dimensi

- Jenis kemasan: D-box
- Dimensi kemasan (PxLxT): 222 x 157 x 95 mm
- Dimensi produk (PxLxT): 88 x 118 x 107 milimeter
- Berat produk: 0,31 kg

Aksesori

- Adaptor AC/DC
- Panduan cepat
- Pamflet Garansi Internasional



Tanggal dikeluarkan
2016-06-03

Versi: 3.1.5

12 NC: 8670 001 08612
EAN: 87 12581 70204 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com