

Philips
Micro Cinema DVD



MCD712

Fantástica experiência cinematográfica

além de reprodução USB Directo

Experimente um som em casa com qualidade equivalente ao cinema graças ao Micro sistema de cinema em casa MCD712 da Philips. Ligue um dispositivo compatível com USB para reproduzir fotografias e músicas em MP3/WMA com um som excepcional. Pode desfrutar de um som emocionante com a potência de saída total RMS de 100W.

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Enriqueça a sua experiência sonora

- Veja fotografias e ouça música directamente a partir de dispositivos USB
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Potência de saída total de 2x50 W RMS

Fácil de utilizar

- Carregador de CDs motorizado para um acesso cómodo
- Sistema RDS para informações sobre a estação e serviço de dados
- Sintonia digital e pré-sintonias
- Despertar e Temporizador

PHILIPS

Destques

USB directo para a reprodução de fotografias/música

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

Controlo de Som Digital

O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som

Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.



Especificações

Som

- Melhoramento do som: Nível de volume, Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência de saída: Potência musical de 2x50W RMS / 2x100W

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 4", Sistema de Altifalantes de Graves, Grelhas de altifalantes amovíveis, Tweeter piezoeléctrico

Reprodução de vídeo

- Suporte de reprodução: DVD vídeo, CD/SVCD vídeo, CD de Imagens, DivX, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de reprodução de discos: Controlo parental, Ângulo, Zoom, Repetição A-B, Menu do disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, OSD, PBC, Retomar reprodução desde a paragem, Câmara Lenta
- Região de DVD.: 2

Reprodução de fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Suporte de reprodução: CD de Imagens, CD-R/RW, DVD+R/+RW

Reprodução de áudio

- Suporte de reprodução: CD WMA, CD MP3, CD-RW, CD-R, CD, Unidade flash USB
- Modos de reprodução de discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Motorizado, Gaveta
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/recepção/transmissão

- Sintonização digital automática
- Bandas do sintonizador: FM estéreo
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática

- RDS: Tipo de Programa, Relógio RDS, Nome da estação
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Componente Y Pb Pr (cinch), Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden), SCART
- Outras ligações: Saída coaxial de áudio digital, Antena FM
- Auscultadores: 3,5 mm
- USB: Anfitrião USB
- Ligações áudio: Entrada de áudio analógica (L/R), Saída de áudio analógica (L/R)

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: Ecrã VFD
- Idiomas do OSD: Inglês, Holandês, Francês, Alemão, Italiano, Português, Espanhol, Sueco, Turco
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Indicações: Modo DIM

Acessórios

- Acessórios incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM, Folheto de garantia mundial
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual do utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 248 x 110 x 307 mm
- Dimensões do altifalante principal (L x A x P): 170 x 270 x 220 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 558 x 350 x 314 mm
- Peso incl. embalagem: 11 kg

Alimentação

- Fonte de alimentação: 220-240 V, 50 Hz



Data de publicação
2013-05-10

Versão: 1.0.3

12 NC: 8670 000 55703
EAN: 87 12581 50107 5

© 2013 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com