



Philips  
Prenosni radio

**FM/MW**

Analogno iskanje postaj  
Baterijsko delovanje



**TAR1506**

## Klasika žepne velikosti

Odpravite se v naravo s tem prenosnim analognim radiem FM/MW. Enostavno iskanje postaj in čist zvok poskrbita, da ste na tekočem s svojimi najljubšimi oddajami. Bodisi da delate na vrtu bodisi da greste na pohod.

### Tradicionalen slog

- Klasična oblika. Enostavno iskanje postaj.
- Analogni radio FM/MW
- Veliko tradicionalno okence za iskanje postaj

### Radio po vašem okusu

- Enostavno upravljanje. Drsno kolesce za nastavljanje glasnosti in vklop/izklop.
- Vhod za slušalke za zasebno individualno poslušanje

### Vzemite ga kamorkoli

- Zelo prenosen. Idealen za uporabo doma ali na poti.
- Deluje na baterije (2 x AAA)
- Dimenzije: 56 x 116,2 x 22 mm

**PHILIPS**

# Specifikacije

## Sprejemnik/sprejem/prenos

- Frekvenčna področja sprejemnika: FM, MW
- RDS: Ne

## Zvok

- Izhodna moč (RMS): 100 mW
- Glasbeni sistem: Mono
- Regulacija glasnosti: vrtljivo (analogno)

## Zvočniki

- Število akustičnih enot polnega razpona: 1
- Premer akustične enote polnega razpona: 1,5 palca

## Povezljivost

- Audio/video izhod: Slušalke (3,5 mm)
- Audio vhod: Ne
- Bluetooth: Ne

## Alarm

- Št. alarmov: Ne
- Dremež (ponovitev alarma): Ne

## Napajanje

- Vrsta baterije: Velikost AAA (LR3)

- Napetost baterije: 1,5 V
- Število baterij: 2

## Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: vodnik za hiter začetek, Garancijsko potrdilo

## Dimenzije izdelka

- Dimenzije izdelka (Š x V x G):  
5,6 x 11,62 x 2,2 cm
- Teža: 0,09 kg

## Dimenzije embalaže

- EAN: 48 95229 11662 7
- Dimenzije embalaže (Š x V x G):  
8,5 x 15,62 x 3,73 cm
- Bruto teža: 0,144 kg
- Neto teža: 0,11 kg
- Teža embalaže: 0,034 kg
- Število priloženih izdelkov: 1
- Vrsta embalaže: Škatla
- Vrsta postavitve na polico: Obešanje

# Značilnosti

## Klasična oblika. Enostavno iskanje postaj.

Iskanje postaj na tem izjemnem prenosnem analognem radiu FM/MW je povsem enostavno tudi, ko niste doma. Za pomikanje kazalca po lestvici zavrtite stranski vrtljivi gumb. Na velikem tradicionalnem okencu za iskanje postaj lahko vidite, kdaj nastavite zeleno frekvenco.

## Enostavno upravljanje z eno roko

Ta majhen radio lahko enostavno upravljate z eno roko. Priročno drsno kolesce omogoča nastavitve glasnosti in vklop/izklop. Vhod za slušalke omogoča zasebno poslušanje, s stranskim stikalom pa lahko izbirate signale FM ali MV.

## Zelo prenosen

Pospravite radio v žep in novice bodo vedno z vami, kjer koli ste. Ali pa tekma, ki je preprosto ne smete zamuditi. Ali pogovorna oddaja, ki jo obožujete. Deluje na 2 bateriji AAA, teleskopska antena pa poskrbi, da imate vedno najboljši sprejem.

