

Philips
Systém prenosných
reproduktorov

SBA I 60



Výkonná stereo zvuková scéna

Pre váš telefón Nokia

Vychutnajte si výkonný a široký stereofónny zvuk z telefónu Nokia s 2,5 mm konektorom. Tieto reproduktory prinášajú nadupaný zvuk s vysoko účinným digitálnym zosilňovačom bez rušenia a dodávajú sa s integrovanou kolískou na telefón.

Výkonný zvuk

- Digitálny zosilňovač triedy „D“ pre kvalitný zvukový výkon
- Integrovaná FM anténa

Pre vynikajúci zážitok z hudby

- Basový otvor zdôrazňuje nízke tóny pre čistý a realistický zvuk
- Budiče výkonných reproduktorov pre extrémne realistický zvuk
- Širokouhlá stereofónna zvuková scéna pri umiestnení reproduktorov od seba.

Veďte si vašu hudbu so sebou

- Ľahký, prenosný dizajn pre pôžitok z hudby kedykoľvek

Vždy pripravený

- Možnosť napájania batériou alebo zo siete pre pôžitok z hudby kedykoľvek

Zdieľajte svoju hudbu kdekoľvek

- Funguje s telefónom a MP3 prehrávačmi
- Určené pre Nokia XpressMusic

PHILIPS
sense and simplicity

Technické údaje

Zvuk

- **Frekvenčná odozva:** 150 - 20 000 Hz
- **Celkový odpor:** 8 ohmov
- **Nominálny výkon RMS:** 2 x 0,6 W

Pripojiteľnosť

- **Konektor:** 2,5 mm konektor Nokia. Súčasťou je adaptér pre zvukové zdroje s 3,5 mm konektorom.

Vybavenie a vlastnosti

- **Prevádzkový čas:** až 25 hodín

Príslušenstvo

- **Adaptér AC/DC**
- **Držiak telefónu:** Kolíska Nokia 5200/5300 XpressMusic. Súčasťou je aj univerzálna kolíska pre ostatné telefóny Nokia a MP3 prehrávače.

Napájanie

- **Typ batérie:** AAA, LR03
- **Typ adaptéra:** 6 V 500 mA
- **Napätie batérie:** 1,5 V
- **Počet batérií:** 4

Rozmery balenia

- **EAN:** 87 12581 38369 5

- **Počet zabalených produktov:** 1
- **Typ balenia:** Lepenka
- **Rozmery balenia (Š x V x H):** 21,8 x 22,3 x 11,5 cm
- **Hmotnosť brutto:** 0,889 kg
- **Čistá hmotnosť:** 0,654 kg
- **Hmotnosť obalu:** 0,235 kg

Vnútrotný kartón

- **EAN:** 87 12581 38371 8
- **Počet spotrebiteľských balení:** 2
- **Vnútrotný kartón (D x Š x V):** 24,2 x 22,6 x 20,3 cm
- **Hmotnosť brutto:** 1,956 kg
- **Čistá hmotnosť:** 1,308 kg
- **Hmotnosť obalu:** 0,648 kg

Vonkajšia lepenka

- **EAN:** 87 12581 38370 1
- **Počet spotrebiteľských balení:** 6
- **Vonkajší kartón (D x Š x V):** 69,6 x 25,7 x 22,3 cm
- **Hmotnosť brutto:** 5,996 kg
- **Čistá hmotnosť:** 3,924 kg
- **Hmotnosť obalu:** 2,072 kg

Najdôležitejšie funkcie

Pre pôžitok z hudby kdekolvek

Možnosť napájania batériou alebo zo siete vám umožní najvyššiu flexibilitu s vašim zvukovým systémom. Môžete ich nosiť so sebou a vychutnať si hudbu, kamkoľvek pôjdete.

Zosilňovač triedy „D“

Digitálny zosilňovač triedy D prijíma analógový signál, premení ho na digitálny signál a potom ho digitálne zosilňuje. Signál potom vstupuje do demodulačného filtra a vydá výsledný výstup. Zosilnený digitálny výstup má všetky výhody digitálneho zvuku vrátane zlepšenej kvality zvuku. Okrem toho digitálny zosilňovač triedy „D“ má vyše 90% efektívnosť v porovnaní s bežnými AB zosilňovačmi. Vysoká efektívnosť zabezpečuje silný zosilňovač s malou stopou.

Širokouhlá stereofónna zvuková scéna

Tieto prenosné reproduktory vytvárajú prirodzenú stereofónnu zvukovú scénu, keď sa umiestnia od seba, čo vytvára dojem, že každý hudobný nástroj sa nachádza na inom fyzickom mieste. Efekt je realistickejší a príjemnejší.

Integrovaná FM anténa

Aby vaše slúchadlové FM rádio fungovalo správne, zvyčajne potrebuje externú anténu. Tento výrobok Philips obsahuje FM anténu, takže z vášho vstavaného FM rádia získate kvalitný zvuk.

Funguje s telefónmi a MP3

Vychutnajte si hudbu z vášho mobilného telefónu alebo MP3 prehrávača! Pripojte k vášmu mobilnému telefónu alebo MP3 prehrávaču reproduktor pomocou priloženého adaptéra.

Určené pre Nokia XpressMusic

Tento produkt bol navrhnutý na používanie s telefónmi Nokia XpressMusic. Intenzívne testovanie s týmito telefónmi zaručí, že v spojení s týmto výrobkom od spoločnosti Philips maximálne využijete prednosti vášho telefónu.



Dátum vydania
2009-01-11

Verzia: 3.0.5

12 NC: 8670 000 35614
EAN: 87 12581 38369 5

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny špecifikácií bez oznámenia. Ochranné známky sú majetkom Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov.

www.philips.com