

PHILIPS



Potpuno bežične slušalice

Bogat zvuk

Jasni pozivi

IPX5 voodootpornost

Do 26 sati reprodukcije



TAT3217WT

Bogat zvuk gde god da krenete

Iskusite bogat zvuk muzike i kristalno jasne pozive pomoću ovih potpuno bežičnih slušalica. Udobne i pouzdane, sa kućištem za punjenje koja staje u džep! IPX5 otpornost za prskanje i znoj, uz vreme reprodukcije od 26 sati.

Malo kućište za punjenje za 26 sati reprodukcije

- 6 sati reprodukcije. Brzo punjenje od 15 minuta za dodatni sat reprodukcije.
- Kućište pruža 20 dodatnih sati reprodukcije
- Džepna USB-C futrola za punjenje
- IPX5 otpornost na vodu i znoj

Bogat zvuk. Ergonomski dizajn.

- Bezbedno, udobno prijanjanje u uvetu
- 3 dodatna para umetaka (veliki, srednji, mali)
- Neodimijumski drajveri od 10 mm za bogat zvuk
- Namenska podrška za aplikaciju Philips Headphones

Jasni pozivi. Izuzetna praktičnost.

- Dodirne komande. Lako uparivanje.
- 2 ugrađena ENC mikrofona za jasne pozive
- Automatsko ponovno povezivanje i lako aktiviranje glasovnog pomoćnika
- Obavljajte pozive u mono režimu pomoću jedne slušalice

Važne karakt.

Bezbedno, udobno prljanje u uvetu



Ove slušalice u obliku „štapa za hokej“ postavljaju se u ušni kanal i stvaraju zaptivanje koje prigušuje spoljnu buku. Snažni drajveri od 10 mm omogućavaju vam da uživate u bogatom, živopisnom zvuku. Uključeni su mekani, izmenjivi silikonski umeci u tri veličine.

2 ENC mikrofona za jasne pozive



ENC koristi algoritam za redukovanje buke sa dva mikrofona, za odličnu jasnoću poziva. Dva mikrofona efektivno smanjuju ambijentalnu

buku da biste se jasno čuli sa sagovornikom. Ove potpuno bežične slušalice omogućavaju vam da jasno komunicirate svaki put!

Džepno kućište za punjenje



Ponesite muziku svuda uz ovu džepno kućište za punjenje! Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjeno kućište dodaje još 20 sati. Za brzo dopunjavanje, puniti slušalice 15 minuta za dodatni sat reprodukcije!

IPX5 otpornost na prskanje / znoj

Oznaka IPX5 znači da možete da ponesete muziku sa sobom, bez obzira na vremenske uslove! Slušalice su vodootporne, a neće im smetati ni povremeni pljusak, pa ne morate da brinete da li će vas uhvatiti kiša.

Prilagodljivi zvuk

Pojačajte bas. Smanjite visoke tonove. Personalizujte zvuk! Aplikacija Philips Headphones pruža vam punu kontrolu nad muzikom koju slušate. Sami podešavajte nivoe ili birajte između unapred podešenih zvučnih stilova.

Jednostavna kontrola i uparivanje

Dodirne komande na slušalicama izuzetno vam olakšavaju život! Koristite ih za pauziranje muzike, obavljanje poziva i aktiviranje glasovnog pomoćnika na telefonu. Nakon uparivanja, slušalice će se ponovo povezati sa telefonom čim otvorite futrolu za punjenje.

Mono režim za pozive

Obavljate puno poziva? Možete da udvostručite vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofon se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, pa je dovoljno da ih jednostavno zamenite kada se baterija slušalice koju koristite skoro isprazni.

Specifikacije

Zvuk

Frekventni domet: 20–20.000 Hz
Prečnik zvučnika: 10 mm
Impedansa: 16 Oma
Maksimalna ulazna snaga: 5 mW
Osetljivost: 101,5 dB (1 kHz)
Tip dražvera: Dinamično

Mogućnost priključivanja

Bluetooth verzija: 5,2
Bežično
Bluetooth profili: A2DP, AVRCP, HFP
Maksimalni raspon: Do 10 m
Podržani kodek: SBC
Tip bežičnog prenosa: Bluetooth

Spoljna kutija

Dužina: 34.8 cm
Broj korisničkih pakovanja: 24
Širina: 24.8 cm
Bruto težina: 4.135 kg
Visina: 24.7 cm
GTIN: 1 48 95229 12587 9
Neto težina: 1.848 kg
Tarirana težina: 2.287 kg

Praktičnost

Vodootporno: IPX5
Podrška za aplikaciju Philips Headphones
Mono režim za TWS
Moguća je nadogradnja firmvera
Tip komandi: Dodir

Unutrašnja kutija

Dužina: 16.4 cm
Broj korisničkih pakovanja: 3
Širina: 11.5 cm
Visina: 11 cm
Neto težina: 0.231 kg
Bruto težina: 0.46 kg
Tarirana težina: 0.229 kg
GTIN: 2 48 95229 12587 6

Napajanje

Može da se puni
Broj baterija: 3 kom.
Vreme reprodukcije muzike: 6 + 20 sati
Vreme razgovora: 6 sati
Vreme punjenja: 2 sati
Kratko vreme punjenja: 15 mins for 1 hr
Tip baterije (futrola za punjenje): Lithium Polymer (built-in)
Tip baterije (slušalice): Lithium Polymer (built-in)
Težina baterije (ukupno): 10.5 g
Kapacitet baterije (futrola): 460 mAh
Kapacitet baterije (slušalice): 40 mAh

Dimenzije pakovanja

Visina: 17.5 cm
Način pakovanja: Kutija
Tip postavljanja na policu: Viseći
Širina: 9.5 cm
Dubina: 3.3 cm
Broj proizvoda u kompletu: 1
EAN: 48 95229 12587 2

Bruto težina: 0.131 kg
Neto težina: 0.077 kg
Tarirana težina: 0.054 kg

Dodaci

Vodič za brzi početak
Umetci za uši: 3 para (S/M/L)
Futrola za punjenje
Kabl za punjenje: USB-C kabl, 500 mm

Dizajn

Boja: Bela
Materijal slušalice: Silikon
Položaj na uhu: Za unutrašnjost uha
Položaj u uhu: Silikonski umetak za uši

Telekomunikacije

Mikrofon za pozive: 2 mics
ENC mikrofon

Dimenzije

Dimenzije futrole za punjenje (Š x D x V): 6.25 x 2.40 x 4.56 cm
Dimenzije slušalice (Š x D x V): 3.41 x 2.00 x 2.18 cm
Ukupna težina: 0.051 kg

UPC

UPC: 8 40063 20233 7

Glasovni pomoćnik

Kompatibilnost sa glasovnim pomoćnicima
Aktiviranje glasovnog pomoćnika: Ručno
Podrška za glasovnog pomoćnika

