

Philips
Hordozható DVD-lejátszó



PET821



Nézzen DVD és DivX® filmeket útközben is!

Zero Bright Dot™ a tökéletes képélményért

Az elegáns PET821 8,5"-es, Philips Zero Bright Dot™ technológiájú, széles, színes LCD-kijelző optimális képminőséget biztosít. Élvezze a DVD-ket, a DivX® és MPEG4 filmeket, valamint az MP3/WMA-CD zenéket - mindezt útközben!

Merüljön el az AV szórakozás világában

- DVD, DVD+/-R és DVD+/-RW, (S)VCD, DivX® és MPEG4 filmek lejátszása
- Kép-CD JPEG képfájljainak megosztása
- MP3/WMA-CD, CD és CD-RW lejátszás

Bárhol optimalizált megtekintés

- Zero Bright Dot™ képernyő az optimális képminőségért
- Beépített, minőségi sztereó hangsugárzó
- Nézzon filmeket 16:9-es, széles képernyős formátumban!
- 8,5"-es TFT színes LCD-kijelző a kiváló minőségű képekért

A tökéletes kényelemért

- Gépkoziadapter és vékony kivitelű távvezérlő
- Korszerű, precíz kialakítás fehér felső burkolattal
- Két fejhallgató-kimenet az élmény megosztásához
- Az akkumulátornak köszönhetően akár 2,5 órás lejátszást is lehetővé tesz

PHILIPS
sense and simplicity

Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Megjelenítő képernyő típusa: TFT LCD
- LCD-panel típusa: Csillagvédő polarizátor
- Átlós képernyőméret (hüvelyk): 8,5 hüvelyk
- Fényesség: 200 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 300:1
- Válaszidő (tipikus): 30 ms
- Tényleges látóterület: 187,2 x 105,3
- Felbontás: 480(s) x 234(M) x 3(RGB)
- Képponttávolság: 0,13(s) x 0,45 (m)

Hang

- Kimenő teljesítmény: >250mW RMS (beépített hangszórók)
- kimenő teljesítmény (RMS): 10mW RMS (fűlhallgató)
- Jel-zaj arány: >80dB (fűlh.), >62dB (beép. hangsz.)

Videolejátszás

- Adathordozók lejátszása: DVD, Kép-CD, SVCD, Video CD, DVD-R/-RW, MP3-CD, WMA, DVD+R/+RW, CD-R/CD-RW, CD
- Tömörítési formátumok: MPEG4, Divx
- Lemezlejátszási módok: OSD, A-B ismétlés, Szög, Lemez menü, Gyors visszaugrás, Gyors előreugrás, Ismétlés, Véletlenszerű lejátszás, Lassú visszatekerés, Lassú előretekerés, Nagyítás
- Videolemez lejátszási rendszer: NTSC, PAL

Hanglejátszás

- Tömörítési formátum: Dolby Digital, MP3, WMA
- Adathordozók lejátszása: MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW, WMA-CD
- Támogatott fájlrendszerek: ISO-9660, Joliet

- MP3 bitáviteli sebességek: 32-320 kb/s
- WMA átviteli sebesség: 32-192 kb/s

Csatlakoztathatóság

- AV kimenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- AV bemenet: Kompozit 1 db (CVBS)
- Hangkimenet - digitális: Koaxiális (cinch)
- Egyenáram bemenet: 9 V
- fejhallgató-csatlakozó: 2 db 3,5 mm-es sztereó fejhallgató

Kényelem

- ütésbiztos
- Akkumulátortöltés jelzőfény

Tartozékok

- akkumulátorcsomag: 7,4 V-os Li-ion akkumulátor
- Váltóáram/egyenáram adapter: AY4112/00 (110-240 V, 50/60 Hz)
- Autóskészlet: adapter cig.-gyújtós működtet., 12VDC
- Távvezérlő: RC810 (hitelkártya stílusú, 38 gomb)
- Kábelek: 1 db AV kábel
- Felhasználói kézikönyv: 16 nyelven

Méreték

- Fődoboz mérete: 260 x 310 x 340 mm
- Fő kartondoboz mennyisége: 3
- Fő kartondoboz súlya: 9 kg
- Csomagolás típusa: D-doboz
- Csomagolás mérete (Sz x Ma x Mé): 80 x 278 x 320 mm
- Termék méretei (Sz x Ma x Mé): 223 x 33 x 178 mm
- Termék súlya: 1 kg

Termékkijelölések

DVD/DivX® és MPEG4 lejátszása

A DivX® támogatottság azt jelenti, hogy kódolt videofelvételeket tekinthet meg nappalja kényelmében. A DivX® média formátum MPEG4 alapú videotömörítési technológia, amely nagy fájl méretű filmek, előzetesek és zenei videók tárolását teszi lehetővé CD-R/RW-n, memóriakártyán és DVD-videón. A DivX® CD-lemezt lejátszhatja egyes DVD-lejátszókon, DEV-felvevőkön és házimozirendszerekben.

Zero Bright Dot™ képernyő

Élvezze a legkiválóbb minőségű képeket, melyek mentesek az LCD-képernyőkön megszokott, zavaró sötét, illetve világos pontoktól. Az LCD-kijelzőkön általában „fényes pontok”-nak nevezett apró tökéletlenségek figyelhetők meg. Bizonyos számú fényes pont előfordulását korábban a panel-tömeggártás elkerülhetetlen velejárójának tekintették. A Philips a hordozható DVD-lejátszók gyártásánál szigorú minőségellenőrzési folyamatokat alkalmaz, és így az LCD-kijelzők készítése a fényes pontok tekintetében a zéró tolerancia elvét követik. Válasszon a Philips Zero Bright Dot™ technológiájú hordozható DVD-lejátszót az optimális képminőség érdekében.



Kiadás dátuma
2007-12-07

Verzió: 2.0

12 NC: 9073 101 02405
EAN: 87 10895 94149 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips Electronics N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com

- * Az akkumulátorok csak korlátozott számú alkalommal tölthetők újra, így néha cserélni kell őket. Az akkumulátor élettartama és a töltési ciklusok száma a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
- * Az akkumulátor élettartama a használat módjától, valamint a beállításoktól függhet.
- * A Windows Media és a Windows embléma a Microsoft Corporation védjegyei vagy bejegyzett védjegyei az Egyesült Államokban és/vagy más országokban.
- * A DivX, a DivX Certified és a hozzá tartozó emblémák a DivXNetworks, Inc. védjegyei, és használatuk licenchez kötött.