

Philips
Micro Cinema DVD

DivX

MCD179



Transforme a sala de estar numa sala de cinema com altifalantes 2.1

O MCD179 DVD Micro Theater é tudo o que precisa para uma verdadeira experiência de cinema em casa. Com um sistema de altifalantes 2.1 e Dolby Digital para um som envolvente, para além do Varimento Progressivo para imagens optimizadas, estás prestes a desfrutar de um verdadeiro mimo audiovisual!

Enriqueça a sua experiência cinematográfica

- Reprodução de DVD, DviX®, (S)VCD, CD MP3, CD WMA, CD(RW) e CD de Imagens
- Dolby Digital para a derradeira experiência cinematográfica

Enriqueça a sua experiência sonora

- Veja fotografias e ouça música directamente a partir de dispositivos USB
- Controlo de Som Digital para definições optimizadas de estilos musicais
- Dynamic Bass Boost para graves profundos e expansivos
- Intensidade sonora para melhoramento de graves e agudos
- Potência de saída total 100W RMS (sistema 2.1)

Fácil de utilizar

- Sintonia digital FM com pré-sintonias
- Despertar e Temporizador

Som e aspecto de excelente qualidade

- Altifalantes elegantes em madeira

PHILIPS
sense and simplicity

Destques

USB directo

Basta ligar o seu dispositivo USB ao sistema e partilhar a sua música e fotografias digitais com a sua família e amigos.

Controlo de Som Digital



O Controlo de Som Digital dá-lhe a hipótese de utilizar os controlos predefinidos Jazz, Rock, Pop e Classic para otimizar as gamas de frequência para os diferentes estilos musicais. Cada modo utiliza tecnologia de equalização gráfica para ajustar automaticamente o equilíbrio do som e melhorar as frequências de som mais importantes no estilo musical escolhido. Assim, com o Controlo de Som Digital é mais fácil aproveitar ao máximo a sua música, ajustando com precisão o equilíbrio de som de acordo com o tipo de música que está a reproduzir.

Dynamic Bass Boost



Dynamic Bass Boost maximiza o prazer musical salientando os tons graves da gama de definições de volume - de baixo para alto – através de um só toque num botão! Normalmente, as frequências realmente baixas perdem-se quando o volume está baixo. Para contrariar isto, o Dynamic Bass Boost pode ser ligado para intensificar os níveis de graves, para que possa apreciar um som consistente, mesmo em volumes baixos.

Intensidade sonora para graves e agudos

No espectro de som, as frequências altas e baixas são relativamente menos audíveis aos ouvidos humanos - especialmente nos volumes baixos. Ao activar a funcionalidade Intensidade Sonora, os graves e os baixos são amplificados e pode saborear uma percepção sonora mais equilibrada no seu todo.

Dolby Digital

Como a Dolby Digital, a norma de áudio digital multicanal mais importante do mundo, utiliza o modo como o ouvido humano processa naturalmente o som, você desfruta de uma impressionante qualidade de som surround com uma dimensão sonora realista.



Especificações

Som

- Melhoramento do Som: Controlo de Som Digital, 4 modos, Dynamic Bass Boost, Nível de volume
- Sistema de som: Dolby Digital
- Potência de saída: Total 100 W RMS

Altifalantes

- Altifalante Principal: 2 sentidos, Woofer de 3,5 pol., Sistema de Altifalantes de Graves, Tweeter piezoeléctrico
- Tipo de subwoofer: Controlo

Reprodução de Vídeo

- Suporte de Reprodução: DVD-Vídeo, CD de Imagens, Vídeo CD/SVCD, DivX, DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW
- Modos de Reprodução de Discos: Ângulo, Câmara Lenta, Zoom, OSD, Controlo parental, Repetição A-B, Menu do Disco, Retrocesso Rápido, Avanço Rápido, PBC
- Região de DVD: 2

Reprodução de Fotografias

- Formato de compressão de imagens: JPEG
- Melhoramento de imagem: Slideshow com reprodução de MP3
- Suporte de Reprodução: CD-R/RW, DVD+R/+RW, CD de Imagens

Reprodução Áudio

- Suporte de Reprodução: CD WMA, MP3-CD, CD, CD-R, CD-RW
- Modos de Reprodução de Discos: 20 Faixas Programáveis, Repetir/um/tudo/programa, Reprodução Aleatória, Avanço/Inversão Rápido, Procura de Faixas Seguinte/Anterior
- Tipo de Carregamento: Topo
- Modos USB Directos: Retrocesso rápido/Avanço rápido, Reprodução/Pausa, Anterior/Seguinte, Reprodução de programa, Repetir, Aleatório, Parar

Sintonizador/Recepção/Transmissão

- Bandas do Rádio: FM estéreo
- Sintonização digital automática
- Melhoramentos do Sintonizador: Memorização Automática
- Estações pré-sintonizadas: 20

Conectividade

- Saída de vídeo - Analógica: Composto CVBS (cinch amarelo), S-Video (tomada Hosiden), SCART
- Outras ligações: Saída coaxial de áudio digital, Antena FM, Ligação DIN
- Auscultadores: 3,5 mm
- Ligações áudio: Entrada de 3,5 mm, Saída de áudio analógica (L/R)
- USB: Anfitrião USB

Comodidade

- Alarmes: Alarme com CD, Temporizador, Despertador com Rádio, Alarme USB
- Relógio: No ecrã principal
- Tipo de Ecrã: LCD
- Idiomas do OSD: Espanhol, Francês, Inglês, Holandês, Alemão, Italiano, Português, Sueco, Russo, Turco
- Standby para Poupança de Energia: 1 watt
- Cor da retroiluminação: Azul

Acessórios

- Acessórios Incluídos: Cabo vídeo composto (Y), Antena FM, Cabo DIN, Folheto de garantia World Wide
- Transformador CA/CC: Mudança de alimentação eléctrica
- Manual de início rápido: Inglês, Alemão, Holandês, Francês, Espanhol, Italiano
- Telecomando: 40 teclas com baterias de lítio
- Manual do Utilizador: 16 idiomas

Dimensões

- Dimensões do altifalantes principal (L x A x P): 160 x 250 x 180 mm
- Dimensões da embalagem (L x A x P): 615 x 515 x 225 mm
- Dimensões do conjunto (L x A x P): 232 x 85 x 275 mm
- Dimensões do subwoofer (L x A x P): 160 x 250 x 313 mm
- Peso incl. Embalagem: 15 kg

Potência

- Alimentação eléctrica: 100-240 V CA, 50/60Hz



Data de publicação
2009-03-15

Versão: 1.0.7

12 NC: 8670 000 37575
EAN: 87 12581 39992 4

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com