



Philips
CD Soundmachine cu
Dynamic Bass Boost

AZ3067



All-in-one, muzică impresionantă în format MP3

cu sistemul de boxe pe două căi

Simplu, dar inteligent, acest player robust dispune de boxe cu două căi, pentru o calitate a sunetului ireproșabilă. Bucurați-vă oricând și oriunde de melodiile preferate în format MP3 (MP3-CD), de CD-ul preferat sau de cele 30 de posturi FM prestabilite.

CD player cu caracteristici multiple

- Compatibil MP3-CD, CD-R/RW
- Amestecare/Programare/Repetare CD

Experiența unui bas de calitate

- Boxele Bass Reflex oferă un bas puternic, profund
- Dynamic Bass Boost pentru bas profund și dramatic
- Sistem de boxe pe două căi, pentru un sunet profesional

Ușor de utilizat

- Jack pentru căști stereo
- Telecomandă ergonomică
- Conexiune line-in

PHILIPS
sense and simplicity

Specificații

Sunet

- **Putere de ieșire (RMS):** 2X2W
- **Sistem audio:** Stereo
- **Controlul volumului:** Control volum codor/rotativ
- **Tipuri de boxe:** Boxe Bass Reflex pe 2 căi
- **Caracteristici superioare boxe:** Piezo
- **Diametru difuzor:** 4"
- **Caracteristici superioare sunet:** Dynamic Bass Boost în 2 etape

Redare audio

- **Tip încărcător:** Tabel de pagini
- **Medii de redare:** CD, CD-R, CD-RW, MP3-CD
- **Moduri redare disc:** Derulare înainte/înapoi, Căutare melodie următoare/anterioară, Repetare redare, Redare aleatorie
- **melodii programabile:** 20
- **Număr de casetofoane:** 1
- **Cassette Deck Technology:** Mecanic

Tuner/Recepție/Transmisie

- **Reglare automată digitală**
- **Setări prestabilite stație:** 20
- **Antenă:** Antenă AM, Antenă FM
- **Mărci de tunere:** FM, MW

Conectivitate

- **Intrare AUX:** Intrare linie-in
- **Căști:** 3,5 mm

Comoditate

- **Tip ecran:** LCD
- **Telecomandă:** 20 taste

Accesorii

- **Accesorii incluse:** Cablu de alimentare CA, Manual de utilizare, Certificat de garanție

Alimentare

- **Sursă de alimentare principală**
- **Tip baterie:** LR20
- **Tensiune baterie:** 1,5 V
- **Număr de baterii:** 6

Dimensiuni

- **Dimensiuni ambalare (L x Î x A):** 493 x 210 x 314 mm
- **Dimensiuni produs (L x Î x A):** 435 x 174 x 263 mm
- **Greutate:** 3,3 kg
- **Greutate cu ambalaj inclus:** 4,4 kg

Caracteristici principale produs

Compatibil MP3-CD, CD-R/RW

Amestecare/Programare/Repetare CD

Dynamic Bass Boost

Dynamic Bass Boost optimizează frecvențele joase în funcție de volum, prin simpla apăsare a unui buton. De obicei, frecvențele joase ale basului se pierd când volumul este diminuat. Pentru a contracara acest efect, funcția Dynamic Bass Boost amplifică nivelul basului, pentru ca dvs. să vă puteți bucura de un sunet consistent chiar și atunci când reduceți volumul.

Sistem de boxe pe două căi

Sistemul de boxe pe două căi recrează ambianța și atmosfera unui studio de înregistrări în sufrageria dvs. printr-un sunet stereo de precizie. E ca și cum ați fi acolo! Pentru a reproduce integral spectrul audio accesibil urechii umane, boxele convenționale au nevoie de două difuzoare, unul mic și unul mare, pentru reproducerea frecvențelor înalte și, respectiv, a celor joase. Deseori, calitatea sunetului este scăzută în favoarea unui design de dimensiuni mai reduse. Utilizând un woofer pentru reproducerea frecvențelor de joase și medii și un tweeter pentru frecvențe medii și înalte, sistemul de difuzoare pe două căi redă spectrul complet cu distorsiuni minime.

Sistem de boxe Bass Reflex

Sistemul Bass Reflex facilitează obținerea unui bas puternic și profund, utilizând incinte de dimensiuni mici. Se diferențiază de sistemul convențional printr-un tub acustic suplimentar, aliniat acustic la woofer, pentru optimizarea redării frecvențelor joase. Rezultatul este un sunet controlat mai profund și cu mai puține distorsiuni. Sistemul funcționează prin rezonarea masei de aer din tubul de bas. În combinație cu difuzorul, sistemul amplifică frecvențele joase furnizând un bas puternic, de calitate.

Telecomandă ergonomică

Conexiune line-in

Jack pentru căști stereo



Data apariției 2007-12-07

Versiune: 5.0

12 NC: 9073 101 01678
EAN: 87 10895 86183 0© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips Electronics N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com