



Philips
Miniaturní DVD kino

Přehrávání DVD

Připojení USB Direct
Kompaktní provedení

MCD170

Užijte si film na DVD se skvělým zvukem

Nyní si můžete vychutnat audiovizuální napětí z návštěvy kina ve svém obývacím pokoji! Stylové miniaturní kino MCD170 DVD obsahuje funkci Dynamic Bass Boost pro hluboký a sytý basový zvuk.

Kvalitní reprodukce zvuku

- Optimalizované nastavení pro různé styly hudby Digital Sound Control
- Funkce Dynamic Bass Boost pro hluboké a dramatické basy
- Systém Dolby Digital pro dokonalý zážitek z filmů

Více zdrojů pro více možností

- Kazetový magnetofon s funkcí auto stop
- Vychutnejte si hudbu ve formátu MP3/WMA přímo z přenosných zařízení USB.
- Digitální ladění VKV pro předvolby až pro 20 stanic
- Přehrává disky DVD, DivX[®] Ultra, MP3/WMA-CD, CD a CD-RW

Obohat'te svůj zvukový zážitek

- Zvukový výkon 2 x 5 W RMS / 2 x 10 W / Maximální hudební výkon PMPO: 400 W

PHILIPS

Přednosti

Dynamic Bass Boost

Zvýraznění basů Dynamic Bass Boost zajišťuje maximální zážitek při poslechu hudby zvýrazněním basové složky v celém rozsahu nastavení hlasitosti – od nízké po vysokou – stačí jen stisknout tlačítko! Reprodukce basových tónů s nízkými kmitočty je obvykle při nízké hlasitosti nevýrazná. Toto omezení lze potlačit zapnutím zvýraznění basů Dynamic Bass Boost, která zvýší úroveň basů tak, aby byla zajištěna optimální reprodukce i při snížení hlasitosti.

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Jazz, Rock, Pop a Classic, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby

pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Dolby Digital

Špičkové digitální vícekanálové zvukové standardy Dolby Digital využívají toho, jak lidské ucho přirozeně zpracovává zvuk. Proto si vychutnáte kvalitní prostorový zvuk s realistickými prostorovými posuny.



Specifikace

Zvuk

- Výstupní výkon: Zvukový výkon 2x 5 W RMS / 400 W PMPO
- Vylepšení zvuku: 4 režimy nastavení zvuku DSC, Dynamic Bass Boost
- Zvukový systém: Dolby Digital

Reproduktory

- Hlavní reproduktor: Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex, 3" basový reproduktor

Přehrávání videa

- Média pro přehrávání: DVD+RW, DVD-Video, Obrazové disky CD, Video CD/SVCD
- Režimy přehrávání disků: Úhel, Zpomalený chod, Zvětšení, Funkce A-B Repeat, PBC, Rodičovský zámek
- Region DVD.: 2
- Přehrávání USB Direct: JPEG

Přehrávání zvuku

- technologie kazetového magnetofonu: Mechanický
- Režimy přehrávání kazety: Elektronické řízení rychlosti
- Média pro přehrávání: MP3-CD, CD-RW, CD-R, CD, WMA-CD
- Režimy přehrávání disků: Programovatelná paměť na 20 stop, Opakovat jednu skladbu/vše/program, Náhodné přehrávání
- Typ zavádění: Horní
- Režimy USB Direct: Rychle zpět/rychle vpřed, Přehrávání/pauza, Předchozí/další, Funkce Opakovat, Náhodně

Nahrávání zvuku

- Média pro nahrávání: Kazeta
- Vylepšení nahrávání na pásku: Synchronní nahrávání s diskem CD, Automatická úroveň nahrávání, Nahrávání stiskem jediného tlačítka

Tuner/přijem/vysílání

- Pásmo tuneru: VKV stereo, SV

- Automatické digitální ladění: Ano
- Předvolby stanic: 40
- Vylepšení tuneru: Funkce Auto Store

Možnosti připojení

- Výstup video - analogový: Kompozitní CVBS (žlutý cinch), S-Video (Hosiden)
- Další připojení: Výstup, Anténa VKV, Digitální výstup pro koaxiální kabel
- Sluchátka: 3,5 mm
- Audio připojení: Linkový vstup 3,5 mm

Pohodlí

- Budíky: Časovač, Buzení prostřednictvím disku CD, Buzení rádiem
- Hodiny: Na hlavním displeji
- Typ displeje: LCD
- Jazyky zobrazení na obrazovce OSD: Angličtina, Tradiční čínština, Portugalština, Španělština
- Barva podsvětlení: Modrá

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Kabel kompozitního videa (Y), Anténa VKV/SV, Záruční brožurka, Stručný uživatelský návod, Stereofonní linkový kabel 3,5 mm
- Dálkový ovladač: se 40 tlačítka a lithiovými bateriemi
- Uživatelský manuál: Angličtina, Tradiční čínština
- Stručný návod k rychlému použití: 16 jazyků
- Uživatelský manuál: 16 jazyků

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 147 x 231 x 209 mm
- Rozměry hlavního reproduktoru (Š x V x H): 134 x 233 x 153 mm
- Rozměry balení (Š x V x H): 370 x 270 x 326 mm
- Hmotnost včetně balení: 4,8 kg

Spotřeba

- Napájení: 220-240 V



Datum vydání 2017-04-04

Verze: 2.0.4

12 NC: 8670 000 49725
EAN: 87 12581 46515 5

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com