



Philips
Webová kamera

VGA
CMOS

SPC710NC



Vystupňujte dojem z video chatování

díky sledování obličeje a digitálnímu zoomu

Pokud chcete zůstat v kontaktu s přáteli a rodinou, tuto webovou kameru nepředčí nic. Zaručuje skutečně vynikající obraz o vysokém rozlišení. Díky speciální funkci sledování obličeje a 5násobnému digitálnímu zoomu se budete cítit jako v televizi.

Vynikající zážitek z video chatování

- Přidejte video špičkové kvality a řeč k volání
- Funkce sledování obličeje automaticky sleduje obličej.
- Otočný objektiv pro dokonalé zaměření a přirozené snímky
- Vestavěný digitální mikrofon pro kvalitní zvuk

Vylepšená kvalita obrazu

- Plynulý obraz s 30 snímků za sekundu
- Výjimečné rozlišení VGA pro vysoce kvalitní obraz
- Kvalitní skleněný objektiv poskytuje ostřejší obraz

Dokonale jednoduché ovládání

- 5násobný digitální zoom pro vynikající zvětšiny
- Stabilní držák pro každý monitor, laptop nebo stůl
- Vytváří V-maily a ovládá webovou kameru softwarem VLounge Premium
- Tlačítko Rychlé spuštění VLounge pro okamžitý provoz
- Kompatibilní s MSN, Skype a dalšími službami okamžitého zasílání zpráv

PHILIPS
sense and simplicity

Webová kamera
VGA CMOS

Specifikace

Zachycení videa a snímků

- Čidlo: CMOS
- Rozlišení čidla: VGA
- Rozlišení videa: VGA
- Rozlišení snímku: VGA
- Interpolované rozlišení snímku: SVGA
- Maximální snímková frekvence: 30 fps
- Objektiv: F2,8, D50°
- Vyvážení bílé: 2600 – 7600 k
- Min. osvětlení: < 5 lux
- Hloubka barev: 24 bit

Mechanismus

- Svorka pro laptop: Ano
- Svorka pro LCD: Ano
- Stojan pro monitor CRT: Ano
- Podstavec: Ano
- Zabudovaný digitální mikrofon: Ano
- Tlačítko Rychlé spuštění: Ano
- Tlačítko Snímek: Ano

Příslušenství

- **Dodávané příslušenství:** Stručný návod k instalaci, Uživatelský manuál

Software

- **VLounge:** Premium
- **Přidat video do:** MSN Messenger, Yahoo! Messenger, AOL Messenger, Služba Skype

Systémové požadavky

- **Operační systém:** Microsoft Windows 98, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP

- **Processor:** Pentium II 500MHz nebo vyšší
- **paměť RAM:** 128 MB RAM
- **Zvuková karta:** ano
- **USB:** Volný port rozhraní USB
- **Připojení k Internetu:** ano
- **Místo na pevném disku:** 200 MB
- **Mechanika CD-ROM nebo DVD-ROM:** Ano

Možnosti připojení

- **Délka kabelu:** 2,1 m
- **připojení k počítači:** USB 1.1

Rozměry

- **Rozměry výrobku (Š x V x H):** 74 x 142 x 74 mm
- **Hmotnost výrobku (g):** 110

Údaje na obalu

- **I2NC:** 908210008637
- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97714 2
- **Hrubá hmotnost:** 0,435 kg
- **Výška:** 230 mm
- **Délka:** 190 mm
- **Šířka:** 90 mm
- **Množství:** 1
- **Hmotnost obalu:** 0,325 kg

Vnější obal

- **EAN/UPC/GTIN:** 87 10895 97986 3
- **Množství:** 6
- **Hrubá hmotnost:** 3,210 kg
- **Hmotnost obalu:** 2,550 kg
- **Délka:** 387 mm
- **Šířka:** 285 mm
- **Výška:** 248 mm

SPC710NC/00

Zvýraznění výrobku

Přidejte video špičkové kvality

Webová kamera je určena k internetovému volání, abyste mohli jak vidět, tak slyšet přátele a rodinu on-line. Funguje snadno a již nyní plně počítá s budoucími vylepšeními!

Automatické sledování obličeje

Nejmodernější software kamery automaticky rozpoznává obličej a pohybuje objektivem tak, aby vás sledoval, když se pohybujete. Zůstanete ve středu obrázku, i když se během video konference budete pohybovat. Získáte volnost, která vám umožní přirozeně se vyjadřovat a komunikovat.

Otočný objektiv

Otočný objektiv pro dokonalé zaměření a přirozené snímky. Rychle a snadno můžete nastavit správný úhel, aniž by bylo nutné objektiv podkládat, abyste dosáhli naklonění.

Vestavěný digitální mikrofon

Vestavěný digitální mikrofon umožňuje přirozený volný projev nebo přidání zvuku k nahrávce video klipu.

Video s 30 snímků za sekundu

Posaďte se a vychutnejte si vynikající obraz díky videu s 30 snímků za sekundu. To zajišťuje plynulejší obraz videa a všestranně lepší zážitek z video chatování.

Výjimečné rozlišení VGA

Webová kamera pořizuje snímky v kvalitě VGA (Video Graphics Array) (640x480) a videoklipy bez blikání pro posílání videa. S rozlišením VGA se webová kamera stává kamerou na profesionální úrovni. Dokumenty, webové stránky a e-maily doplňte vysoce kvalitními snímky nebo vytiskněte obrázky v kvalitě fotografie.

Kvalitní skleněný objektiv

Ostré, čisté a zřetelné. Kvalitní skleněný objektiv zaručuje vysokou kvalitu obrazu u všech aplikací - od snímků až po video zprávy. Objektiv je potažen speciální vrstvou prodlužující jeho životnost a chránící jej před opotřebením a shromažďováním prachu.

5násobný digitální zoom

Zvětšením a zmenšením dokonale seřídíte každý snímek. Zvětšení ovládáte dokonale prostřednictvím rozhraní na obrazovce, když se díváte na obrázek, abyste jej mohli co nejlépe upravit.

Stabilní držák

Multifunkční podstavec usnadňuje umístění webkamery na každý monitor, laptop, notebook nebo plochý povrch.

VLounge Premium

Vytváří a odesílá V-maily během několika sekund. VLounge je sofistikovaný software pro pořizování, správu a archivaci snímků a videoklipů několika klepnutími myši. Můžete jej také pro maximální kontrolu použít při ovládní sledování obličeje a digitálního zoomu.

Tlačítko Rychlé spuštění VLounge

Software VLounge spustíte jednoduchým stisknutím tlačítka Rychlé spuštění

Kompatibilní s MSN a Skype

Technické řešení webové kamery a jejího softwaru zohledňuje všechny služby okamžitého zaslání zpráv. Obohatte Skype, MSN Messenger, Yahoo!, AOL Messenger a další služby okamžitého zaslání zpráv o video. Funguje také se systémem Windows Messenger a NetMeeting pro videokonference s více účastníky a jejich technické řešení bere v úvahu i budoucí vylepšení.



Datum vydání 2008-09-21

Verze: 2.0.5

12 NC: 9082 100 08637
EAN: 87 10895 97714 2

© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com